

KURZANLEITUNGEN für



Pellet-Hot Pot

Sauna

Pellet-Kamin-Ofen

Pellet-Grill

Kaffeemaschine

Safe

TV, Streaming & Alexa

Auflagen, Kissen,
Decken & Matratzen



Pellet-Hotpot

Bedienung

- rechts neben der Einstiegstreppe befindet sich ein über die Griffe magnetisch abnehmbarer Holzdeckel, darunter: Touch-Display & Pelletbehälter

Heizen starten

- mit Ein/Aus starten
- die Wohlfühltemperatur kann über das Temperatur-Symbol gewählt werden
- sobald das Wasser den gewünschten Temperaturwert erreicht hat, schaltet die Heizung automatisch ab
- sinkt die Wassertemperatur um ca. 3 °C, startet der Heizvorgang automatisch erneut und heizt wieder bis zur eingestellten Temperatur auf, so wird die gewählte Temperatur selbstständig gehalten
- Anzeige im Duschbereich bei Sauna zeigt Wassertemperatur & Außentemperatur

Heizen beenden

- mit Ein/Aus auf Standby schalten

Aufheizzeit

- ca. 2-3 Stunden von 15 °C auf ~ 40 °C (je nach Außentemperatur)

Zusatzfunktionen

Links neben der Einstiegstreppe befinden sich 2 Knöpfe

- AIR: startet/beendet die Blubberfunktion
- LED: schaltet die Beleuchtung ein/aus

Unsere empfohlene Wassertemperaturen

Abkühlung: ca. 27-31 °C - besonders an heißen Sommertagen eine erfrischende Alternative

Sommer: 32-36 °C - angenehm warm für entspannte Stunden im Freien

Winter: 37-41 °C - ideal zum Entspannen bei kühlen Außentemperaturen

Wichtig zu wissen

- Pelletbehälter vor Heizbeginn bis zur gelben Markierung auffüllen und nicht leer werden lassen, sollte der Behälter dennoch einmal leer werden bringt das System eine Fehlermeldung, die mit drücken der Taste rechts unten auf dem Display (Ausrufezeichen) für ca. 3 Sekunden gelöscht werden muss
- Wasserabdeckung nach Nutzung wieder schließen um Wärme optimal zu halten
- Heizung nach Nutzung bzw. nachts bitte wieder in Standby schalten um nicht unnötig Energie zu verschwenden

Sauna

Voreingestellte Programme nutzen (empfohlen)

- mit „Mode“ das Personensymbol wählen
- mit +/- gewünschtes Programm auswählen
- mit Ein/Aus starten

Unsere Programme

1. Ganz mild

55 °C · 4h · Licht 70%
ideal für Einsteiger

2. Gmütlich

65 °C · 3h · Licht 50%
entspannt

3. Klassisch

80 °C · 3h · Licht 60%
Standard

4. Ausklang

75 °C · 2h · Licht 20%
gemütlich & dunkel

5. Power

90 °C · 2h · Licht 90%
intensiv

Wichtig zu wissen

- bei Bedarf runterstellen oder ausschalten
- Aufheizzeit: ca. 30–45 Minuten
- Aufgüsse vorsichtig verwenden
- bitte auf Saunadüfte verzichten um den natürlichen Geruch unserer Zirbensauna aufrecht zu erhalten



Individuelle Einstellung

Temperatur einstellen

- mit Mode Temperatur-Symbol wählen
- Ein/Aus kurz drücken: Ofen startet
- mit +/- Temperatur einstellen

Ausschalten

- mit Mode Temperatur-Symbol wählen
- Ein/Aus drücken: „OFF“

Laufzeit einstellen

- mit Mode Temperatur-Symbol wählen
- Ein/Aus & „-“ gleichzeitig 3 Sekunden drücken
- Anzeige blinkt: Stunden (1–6 h) wählen
- speichern: Ein/Aus kurz drücken

Minuten (alternativ) einstellen

- Mode 3 Sekunden drücken
- Anzeige blinkt schneller: Minuten (1–59) wählen
- speichern: Ein/Aus kurz drücken

Lichteinstellung (Dimmen)

- mit Mode Beleuchtungs-Symbol wählen
- Ein/Aus drücken
- mit +/- Helligkeit einstellen

Licht aus

- mit Mode Beleuchtungs-Symbol wählen
- Ein/Aus drücken: „OFF“

Vorwahlzeit (Startzeit in Zukunft)

- gewünschte Einstellungen (Temperatur, Licht etc.) wählen
- mit Mode Uhren-Symbol wählen
- Anzeige blinkt: Vorwahlzeit in Stunden wählen

Minuten (alternativ) einstellen

- Mode 3 Sekunden drücken
- Anzeige blinkt schneller: Minuten (1–59) wählen
- speichern: Ein/Aus kurz drücken
- Sauna startet automatisch nach Ablauf der eingestellten Vorwahlzeit

Pellet-Kaminofen



Einschalten

- Display links am Ofen berühren
- Ein-Taste für ca. 3 Sekunden drücken
- der Ofen startet automatisch

Komfortmodus

- über +/- Tasten die gewünschte Raumtemperatur wählen
- der Ofen regelt die eingestellte Raumtemperatur automatisch und behält diese bis zum Ausschalten bei
- bei Bedarf kann die Raumtemperatur während des laufenden Betriebs angepasst werden

Ausschalten

- Aus-Taste für ca. 3 Sekunden drücken
- der Ofen fährt automatisch herunter (Ausbrand)

Wichtig zu wissen

- Pelletbehälter bei Bedarf auffüllen und nicht leer werden lassen (dieser befindet sich auf der Oberseite des Ofens links)
- bitte Komfortmodus beibehalten und nicht verstellen



Pellet-Grill

Grill starten

- Ein/Aus-Taste drücken
- gewünschte Temperatur einstellen
- der Grill beginnt automatisch zu heizen

Grillmodus wählen

- mit dem Schieberegler links am Grill einstellen (links=direktes Grillen, rechts=indirektes Grillen)
- direktes Grillen für hohe Hitze und offenes Feuer
- indirektes Grillen für gleichmäßiges Garen

Wichtig zu wissen:

- direktes Grillen, z.B. Fleisch scharf anbraten
- indirektes Grillen, z. B. für größere Stücke

Kaffeemaschine

Wasser einfüllen

- gewünschte Menge: 2–10 Tassen (Skala beachten)

Mahlgrad einstellen

- Drehrädchen oben an der Maschine

Tassenanzahl wählen

- mit Taste „Tassen“ (rechte Seite)
- gleiche Anzahl wie Wasser

Starten

- Taste „Start/Stop“ drücken (Mitte)

Wichtig zu wissen

- Maschine kann ohne Filtertüten verwendet werden, der eingesetzte Filter ist spülmaschinentauglich
- Maschine piepst, sobald der Kaffee fertig ist
- Kanne kann entnommen werden
- Filter bitte nach Nutzung leeren

Save



Eigenen Code festlegen

- Knopf innen an der Tür (Kante hinten) drücken
- gelbe LED blinkt + Signalton (2 mal)
- gewünschten 3–8 stelligen Code eingeben
- „Enter“ drücken

Bestätigung

- grüne LED blinkt + Signalton (2 mal)

Safe schließen

- Tür schließen
- Drehknopf drehen

Safe öffnen

- persönlichen Code eingeben
- „Enter“ drücken
- Drehknopf drehen

Wichtig zu wissen

- Code gut merken: kein Zugriff ohne Code
- bei schwacher Batterie bitte melden

TV, Streaming & Alexa



TV einschalten

- Gerät wechselt nach dem einschalten automatisch zu HDMI 1: Google TV (dauert einige Sekunden)

Fernsehen über Waipu TV

- Nutzung ist kostenlos (Zugang bereits eingerichtet)
- „Waipu TV“ auswählen
- ganz oben auf “Fernsehen” schalten
- Bedienung ähnlich wie klassisches Fernsehen

Eigene Streaming-Konten

- Apps wie Netflix, Prime etc. vorinstalliert nutzbar
- einfach mit eigenem Account anmelden

Alexa (Sprachsteuerung)

- in allen Räumen befinden sich Alexa-Geräte
- Steuerung einfach per Sprache möglich
- im Wohnbereich befindet sich eine Alexa mit Bildschirm (Show), hier können auch visuelle Inhalte angezeigt werden

Wichtig zu wissen

- unsere chaleteigenen Playlists könnt ihr ganz einfach per Sprachsteuerung starten
 - „Alexa, spiel die Playlist Wellness Sound auf Spotify“
 - „Alexa, spiel die Playlist Hoamat Sound auf Spotify“
- bitte bei Abreise wieder aus den eigenen Konten ausloggen

Auflagen, Kissen, Decken & Matratzen



Innenbereich

Matratzen im Innenbereich

- bei den Matratzen im Innenbereich - im Wohnraum sowie in beiden Schlafzimmern - handelt es sich um Wendematratzen mit 2 verschiedenen Härtegraden, dürfen bei Bedarf gern gewendet werden

Außenbereich

Auflagen, Kissen & Decken im Außenbereich

- findet ihr in der Auflagenbox im Garten hinter dem Hot Pot

Wichtig zu wissen

- bei Wetterumschwung bzw. nach Nutzung im Außenbereich bitte wieder alles trocken verstauen