



**Le conseil du pro**  
Professional tips

Vous pouvez remplacer la ralingue des largeurs par un tuyau PEBD transfilé et rigidifié par du câble Ø10 pour une meilleure tenu du filet en début et fin d'atelier.

You can replace the edge binding with a PEBD pipe, threaded and stiffened with a Ø10 cable, for better support of the net at the beginning and end of the challenge.

Suggestion de montage *Construction suggestion*

**Atelier filet haut**  
High net challenge

