

# FICHE-CONSEIL

pour la mise en œuvre d'une installation d'un bloc psychomoteur avec un ancrage sur dormants et d'une surface amortissante en vrac.

- 1** Contrôler l'état des palettes dès la réception : effectuer un pré-repérage de vos produits à travers la pellicule d'emballage. Déballez les produits graduellement au fur et à mesure de la progression de votre chantier.
- 2** À l'aide des plans d'implantation, effectuer le repérage de la future aire des jeux. (Le bassin)
- 3** Effectuer l'implantation du bassin à l'aide de piquets, de corde à ligner ou de peinture de marquage en aérosol.
- 4** Excaver à la profondeur prévue sur le plan, et égaliser le fond du bassin. *(Assurez-vous d'un bon drainage de votre terrain afin d'assurer la longévité du produit.)*
- 5** Étendre une membrane géotextile sur l'ensemble du bassin. Si vous installez des bordures périphériques à cette étape, prévoyez de laisser une partie ouverte pour permettre le passage de matériel lourd vers le bassin.
- 6** À partir du plan, et après l'avoir orienté correctement, marquer sur le fond du bassin la position de chacun des poteaux et leur numéro correspondant.
- 7** Déposer les dormants au sol.
- 8** Apporter les poteaux (ils sont numérotés) afin de les visser sur les dormants en respectant leur positionnement et orientation.
- 9** Mettre les plates-formes en place sur les poteaux en respectant le plan de montage et en utilisant la bonne quincaillerie mise à votre disposition. Ne pas trop serrer, le serrage définitif se fera en toute fin. *(Petite astuce pour la quincaillerie : vous pouvez la répartir par tailles dans des boîtes individuelles et noter la taille sur la boîte. Une fois identifiées, moins d'erreurs possibles.)*
- 10** Continuer de monter les éléments de jeux selon les plans, tels que les grillages, garde-corps, toits, etc.
- 11** Une fois le jeu monté, vérifiez le bon positionnement définitif et faites les ajustements si nécessaire. Vérifier par la même occasion vos zones de protection. *(Autour du jeu, par rapport à un autre jeu, sortie de glissoire ou autres.)*
- 12** Si tout est conforme au plan, vous pouvez maintenant effectuer le serrage définitif et enfoncer les tiges d'ancrage. Essayez de le faire section par section afin de ne rien oublier. Idéalement, demandez une vérification par un autre de vos collaborateurs.
- 13** Avant de placer la matière amortissante, assurez-vous que le périmètre de bordures est bien positionné et complet.
- 14** Un chantier propre et ordonné peut éviter bon nombre de chutes ou blessures. Triez et ramassez les déchets au fur et à mesure de l'avancement. Triez adéquatement en fonction des matériaux à recycler.

## Important

La quincaillerie est comptée et triée pour chaque jeu.

