



NOWOCZESNY PREPARAT DO CZYSZCZENIA PRZYPALEŃ I ZWĘGLEŃ

NIE WYMAGA SZOROWANIA

- NAGRZEJ POWIERZCHNIĘ DO 60 - 70 °C
- NANIEŚ PREPARAT **JAX 44**
- NASTĘPNIE SPŁUCZ WODĄ
- W RAZIE POTRZEBY CZYNNOŚĆ POWTÓRZYĆ.

PO USUNIĘCIU PRZYPALEŃ ZASTOSUJ NEUTRALIZATOR **JAX 46**.
NASTĘPNIE SPŁUCZ WODĄ.

URZĄDZENIE JEST OD RAZU GOTOWE DO UŻYTKU, BEZ KONIECZNOŚCI
WIETRZENIA POMIESZCZENIA, W KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJE.

PROCES CZYSZCZENIA TRWA OKOŁO 20 min.

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ 693-777-327