



Le conseil du pro
Professional tips

Attention au balancement du premier et dernier module. Vous pouvez les remplacer par une corde PP (A0001241), pour ne pas abîmer les plateformes.

Watch out for the swing of the first and last modules. You can replace them with a PP rope (A0001241) to avoid damaging the platforms.

Suggestion de montage *Construction suggestion*

Atelier quilles suspendues
Suspended skittles challenge