

WISHING YOU A VERY  
**MERRY**  
**CHRISTMAS**

**35**  
TRACON

**BOŽIČNA  
DEKORACIJSKA  
RASVJETA  
2025**



## *Poštovani partneru!*

Bliži se blagdansko vrijeme kada svijet prožima božićni duh. I ove godine ćemo se potruditi da Vam osiguramo ovako impresivnu božićnu rasvjetu kako bi nam svima blagdan bio još ljepši i nezaboravniji.

Bilo da se radi o treptajućim svjetlosnim lancima ili modernim LED dekoracijama, sigurni smo da uz pomoć našeg širokog asortimana proizvoda svatko može pronaći blagdansku rasvjetu koja odgovara njegovim potrebama i savršeno pristaje uz njegov stil i okruženje.

Želimo se pridružiti čaroliji blagdana i pomoći Vam da dobijete inspiraciju i ostvarite dekoraciju iz snova.

Ugodne blagdane Vam želi TRACON d.o.o. Varaždin



Svjetlosni lanci



4

Svjetlosne mreže / Svjetlosne zavjese



14

Dekoracija s mrežnim adapterom



17

Vanjske vrtne dekoracije



17

Dekoracijski lanci s mikro LED



18

Prozorska dekoracija, lanac



19

Dekoracije od svjetlosnih lanaca



19

Adventski kalendari



26

Drvene kućice



29

Drvene crkvice



35

Stolne dekoracije



36

Prozorske i zidne dekoracije



44

Dekoracije po izboru



52

NEON FLEX LED



57

Božićno LED magično ogledalo



58


## LED svjetlosni lanci tople bijele boje - osnovna izvedba



NEW  
in  
2025



- s adapterom
- bez produživanja



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTHOB200WW	X25020	200	topla bijela	2	5	3,6
CHRSTHOB400WW	X25021	400	topla bijela	2	10	3,6
CHRSTHOB800WW	X25022	800	topla bijela	5	20	6
CHRSTHOB2000WW	X25023	2000	topla bijela	5	50	8,4


## LED svjetlosni lanci hladne bijele boje - osnovna izvedba



NEW  
in  
2025



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTHOB200CW	X25024	200	hladna bijela	2	5	3,6
CHRSTHOB400CW	X25025	400	hladna bijela	2	10	3,6
CHRSTHOB800CW	X25026	800	hladna bijela	5	20	6
CHRSTHOB2000CW	X25027	2000	hladna bijela	5	50	8,4

## LED svjetlosni lanci tople bijele boje - s treptajućim toplim bijelim LED

TRACON  
HARMONY



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTHOSW200WW	X25031	200	topla bijela/topla bijela	2	5	3.6
CHRSTHOSW400WW	X25032	400	topla bijela/topla bijela	2	10	3.6
CHRSTHOSW800WW	X25033	800	topla bijela/topla bijela	5	20	6
CHRSTHOSW2000WW	X25034	2000	topla bijela/topla bijela	5	50	8.4

## LED svjetlosni lanci tople bijele boje - s treptajućim hladnim bijelim LED



- s adapterom
- bez produživanja



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTHOSC200WW	X25035	200	topla bijela/hladna bijela	2	5	3.6
CHRSTHOSC400WW	X25036	400	topla bijela/hladna bijela	2	10	3.6
CHRSTHOSC800WW	X25037	800	topla bijela/hladna bijela	5	20	6
CHRSTHOSC2000WW	X25038	2000	topla bijela/hladna bijela	5	50	8.4




## LED svjetlosni lanci hladne bijele boje - s treptajućim hladnim bijelim LED



NEW  
in  
2025



- s adapterom
- bez produživanja



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTHOSC200CW	X25039	200	hladna bijela/hladna bijela	2	5	3.6
CHRSTHOSC400CW	X25040	400	hladna bijela/hladna bijela	2	10	3.6
CHRSTHOSC800CW	X25041	800	hladna bijela/hladna bijela	5	20	6
CHRSTHOSC2000CW	X25042	2000	hladna bijela/hladna bijela	5	50	8.4


## Programabilni LED svjetlosni lanci tople bijeke boje - 8 programa



NEW  
in  
2025



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTHOP400WW	X25043	400	topla bijela	2	10	3.6
CHRSTHOP800WW	X25044	800	topla bijela	5	20	6

# Programabilni LED svjetlosni lanac hladne bijele boje - 8 programa

TRACON HARMONY



- s adapterom
- bez produživanja



NEW in 2025

8


prog.

Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTHOP400CW	X25045	400	hladna bijela	2	10	3.6
CHRSTHOP800CW	X25046	800	hladna bijela	5	20	6

# LED svjetlosni lanac u boji - osnovna izvedba



- s adapterom
- bez produživanja



NEW in 2025


Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTHOB200RGB	X25028	200	RGB	2	5	3.6
CHRSTHOB400RGB	X25029	400	RGB	2	10	3.6
CHRSTHOB800RGB	X25030	800	RGB	5	20	6



# Programabilni LED svjetlosni lanci u boji - 8 programa



- s adapterom
- bez produživanja



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTHOP400RGB	X25047	400	RGB	2	10	3.6
CHRSTHOP800RGB	X25048	800	RGB	5	20	6

## Pribor USB punjači




*Pribor za potpuni  
Božić!*



## LED svjetlosni lanci tople bijele boje - osnovna izvedba



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTOB50WW	X22001	50	topla bijela	2	5	3.6
CHRSTOB100WW	X22002	100	topla bijela	2	10	3.6
CHRSTOB200WW	X22003	200	topla bijela	5	20	6
CHRSTOB500WW	X22004	500	topla bijela	5	50	7.2

## LED svjetlosni lanci hladne bijele boje - osnovna izvedba



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTOB100CW	X22014	100	hladna bijela	2	10	3.6
CHRSTOB200CW	X22015	200	hladna bijela	5	20	6

## LED svjetlosni lanci tople bijele boje - s treptajućim toplim bijelim LED



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTOSW100WW	X22005	100	topla bijela/topla bijela	2	10	3.6
CHRSTOSW200WW	X22006	200	topla bijela/topla bijela	5	20	6
CHRSTOSW500WW	X22007	500	topla bijela/topla bijela	5	50	7.2

## LED svjetlosni lanci tople bijele boje - s treptajućim hladnim bijelim LED



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTOSC100WW	X22008	100	topla bijela/hladna bijela	2	10	3.6
CHRSTOSC200WW	X22009	200	topla bijela/hladna bijela	5	20	6
CHRSTOSC500WW	X22010	500	topla bijela/hladna bijela	5	50	7.2



## LED svjetlosni lanci hladne bijele boje - s treptajućim hladnim bijelim LED



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTOSC100CW	X22011	100	hladna bijela/hladna bijela	2	10	3.6
CHRSTOSC200CW	X22012	200	hladna bijela/hladna bijela	5	20	6
CHRSTOSC500CW	X22013	500	hladna bijela/hladna bijela	5	50	7.2

## Programabilni LED svjetlosni lanci tople bijele boje - 8 programa



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTOP100WW	X22016	100	topla bijela	2	10	3.6
CHRSTOP200WW	X22017	200	topla bijela	5	20	6

# Programabilni LED svjetlosni lanac hladne bijele boje - 8 programa



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTOP100CW	X22018	100	hladna bijela	2	10	3.6

## LED svjetlosni lanac u boji - osnovna izvedba



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTOB100RGB	X22019	100	RGB	2	10	3.6



## Programabilni LED svjetlosni lanci u boji - 8 programa




- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTOP100RGB	X22020	100	RGB	2	10	3.6
CHRSTOP200RGB	X22021	200	RGB	5	20	6

## Programabilne svjetlosne mreže tople bijele boje - 8 programa



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	c (m)	Snaga (W)
CHRNOP120WW	X22030	120	topla bijela	5	1	1.5	3.6
CHRNOP160WW	X22031	160	topla bijela	5	2	1.5	3.6
CHRNOP220WW	X22032	220	topla bijela	5	3	1.5	6

## LED svjetlosne zavjese tople bijele boje - osnovna izvedba



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRIOB5WW	X22022	125	topla bijela	5	5	3.6
CHRIOB10WW	X22023	250	topla bijela	5	10	6

## LED svjetlosne zavjese hladne bijele boje - osnovna izvedba



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRIOB5CW	X22024	125	hladna bijela	5	5	3.6
CHRIOB10CW	X22025	250	hladna bijela	5	10	6

## LED svjetlosne zavjese tople bijele boje - s treptajućim toplim bijelim LED



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRIOSW5WW	X22026	125	topla bijela/topla bijela	5	5	3.6
CHRIOSW10WW	X22027	250	topla bijela/topla bijela	5	10	6

## LED svjetlosne zavjese tople bijele boje - s treptajućim hladnim bijelim LED



- s adapterom
- bez produživanja



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRIO5C5WW	X22028	125	topla bijela/hladna bijela	5	5	3.6
CHRIO5C10WW	X22029	250	topla bijela/hladna bijela	5	10	6

# Dekoracija s mrežnim adapterom



10.000 h
 warm white
 

 230 V AC
 change
 

- s adapterom
- bez produživanja

Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)
CHRS80WW	X23017	80	30.5	31.5	5.8
CHRC480WW	X23014	480	30	30	6

## Vanjske vrtne dekoracije




10.000 h
 warm white
 timer auto  
6h ON / 18h OFF
 

 IP44
 change


Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	Baterija
CHRSTO80WW	X22048	80	115	32	3 × AA*
CHRSTO100WW	X22049	100	130	38	3 × AA*

\* bez baterije !





10.000 h	warm white	auto
timer 6h ON / 18h OFF	change	





Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Baterija
CHRMA40WW	X23015	40	32.5	3	120	0.8	0.8	3 × AA*
CHRMB40WW	X23016	40	31.5	3	120	0.8	0.8	3 × AA*
CHRM30WW	X23018	30	39	1.3	290	1.3	1.3	3 × AA*
CHRSTBGM20WW	X22065	20	30	10	190	1.5	1.5	2 × AA*

\* bez baterije !





# Prozorska dekoracija, lanac



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Baterija
CHRWS40WW	X23009	40	50	19	150	5.8	5.8	3 × AA*
CHRWSF47WW	X23021	47	29.5	21.5	120	10	10	3 × AA*

\* bez baterije !

## Dekoracije od svjetlosnih lanaca



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Baterija
CHRSTSTW10WW	X22052	10	30	15	135	8	8	2 × AA*
CHRSTTRW10WW	X22055	10	30	15	135	8.5	8	2 × AA*

\* bez baterije !

**CHRSTSTM10WW**

X22062

**CHRSTSTA10WW**


X22059

**CHRSTSTPW10WW**

X22054

**CHRSTSTWM10WW**

X22053



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Baterija
CHRSTSTM10WW	X22062	10	30	15	135	7.5	7.5	2 × AA*
CHRSTSTA10WW	X22059	10	30	15	135	5.7	5.7	2 × AA*
CHRSTSTPW10WW	X22054	10	30	15	135	5.5	5.5	2 × AA*
CHRSTSTWM10WW	X22053	10	30	15	135	6	6	2 × AA*

\* bez baterije !



# Dekoracije od svjetlosnih lanaca



X22057



X22058




X23022



X22056

 10.000 h	 warm white	
 timer 6h ON / 18h OFF	 auto	 change




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Baterija
CHRSTHWWG10WW	X22057	10	30	15	135	5.3	6.6	2 × AA*
CHRSTHWW10WW	X22058	10	30	15	135	5.3	6.6	2 × AA*
CHRSH10WW	X23022	10	31	15	120	3.8	4.6	2 × AA*
CHRSTSFWM10WW	X22056	10	30	10	90	4	4	2 × AA*

\* bez baterije !





10.000 h	warm white	home
timer auto 6h ON / 18h OFF	change	




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Baterija
CHRSTSBW10WW	X22064	10	30	15	135	5	5	2 × AA*
CHRSTBW10WW	X22063	10	30	15	135	5	5	2 × AA*
CHRSTRDGM10WW	X22060	10	30	15	135	4	8	2 × AA*
CHRSTGMGM10WW	X22061	10	30	15	135	3	4	2 × AA*

\* bez baterije !

# Dekoracije od svjetlosnih lanaca



- 10.000 h
- warm white
- house icon
- timer auto 6h ON / 18h OFF
- change



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Baterija
CHRSTSSTA10WW	X22047	10	30	15	135	5	5	2 × AA*
CHRSTCPPW10WW	X22067	10	30	15	135	4.5	6	2 × AA*
CHRSTSPW10WW	X22070	10	30	15	135	4	6	2 × AA*
CHRSTSMPW10WW	X22071	10	30	15	135	4.5	6	2 × AA*

\* bez baterije !






10.000 h	warm white	home
timer auto 6h ON / 18h OFF	change	



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Baterija
CHRSTRDPW10WW	X22066	10	30	15	135	4	6	2 x AA*
CHRSTRDA10WW	X22068	10	30	10	90	2.8	4.1	2 x AA*
CHRSTSCA10WW	X22069	10	30	10	90	2	4	2 x AA*
CHRSTPBW10WW	X22072	10	30	15	135	4	5.5	2 x AA*

\* bez baterije !



# Dekoracije od svjetlosnih lanaca



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Baterija
CHRSTCS10WW	X24014	10	28	12	130	4	5.5	2 x AA*
CHRSTCR10WW	X24015	10	33	9	80	4.4	3.5	2 x AA*
CHRSTGM10WW	X24018	10	33	10	95	4.5	4.5	2 x AA*

\* bez baterije !





Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRACHS8WW	X22074	8	21	15	9	2 × AA*
CHRACHR8WW	X22075	8	21	15	9	2 × AA*
CHRACSM8WW	X22076	8	22.9	22	4.9	2 × AAA*
CHRACC5WW	X22073	5	14.5	13	5.7	2 × AAA*

\* bez baterije !

# Adventski kalendari



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Baterija
CHRACB6WW	X22050	6	30	42	4.7	2 × AAA*
CHRACB8WW	X22051	8	30	39	4.5	2 × AAA*

\* bez baterije !





Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRACE6WW	X24017	6	21	40	3.5	2 x AA*
CHRACD10WW	X24008	10	18	70	6	2 x AAA*
CHRACC3WW	X24009	3	19	32.8	10.7	2 x AAA*

\* bez baterije !

# Drvene kućice





X22079



X22082




10.000 h	warm white	
	timer auto 6h ON / 18h OFF	change



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRWHW6WW	X22079	6	12,5	25	14,5	3 × AA*
CHRWHVILW6WW	X22082	6	16,5	30	15	2 × AA*


\* bez baterije !





Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRWHW12WW	X22080	12	20.5	30	13	2 × AA*
CHRWH9WW	X22081	9	25	30	10	2 × AA*

\* bez baterije !



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRWHW2WW	X22078	2	17	13	13	2 × AA*
CHRHIWW	X23008	1	13	9.5	8	1 × CR2032

\* bez baterije !



# Drvene kućice

**CHRR3WW**



**X24001**

**CHRHC3WW**



**X24002**

**CHRVIL10WW**



**X24003**

**CHRVILC10WW**



**X24004**



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRR3WW	X24001	3	14.5	17	6.8	2 x AAA*
CHRHC3WW	X24002	3	15.5	17	6.8	2 x AAA*
CHRVIL10WW	X24003	10	17.8	40	9	2 x AA*
CHRVILC10WW	X24004	10	17.5	40	9	2 x AA*

\* bez baterije !

# Drvene kućice



-   
 10.000 h
-   
 warm white
- 
- 
- 
 auto  
 timer  
 6h ON / 18h OFF
-   
 change

Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRVLW10WW	X24005	10	15	30	6	2 x AA*
CHRVL15WW	X24006	15	15	45	6	2 x AA*
CHRVL4WW	X24007	4	17	34	8.5	2 x AA*

\* bez baterije !



CHRVILLC15WW



X25001

CHRHLSM7WW



X24020

CHRHLS7WW



X24021

CHRHGIWW



X25002



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRVILLC15WW	X25001	15	15.2	30	7	2 x AA*
CHRHLSM7WW	X24020	7	22	16	8	2 x AAA*
CHRHLS7WW	X24021	7	22	16	8	2 x AAA*
CHRHGIWW	X25002	1	14.5	9.4	7	2 x AAA*


\* bez baterije !

# Drvene crkvice



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRC1WW	X23007	1	13	9.5	8	1 × CR2032
CHRWHCHW4WW	X22077	4	25	19.5	15	3 × AA*


\* bez baterije !



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRWHCH10WW	X22084	10	22	20.5	12	3 x AA*
CHRSBB5WW	X25004	5	12	11.5	2.5	2 x AAA*
CHRSBP5WW	X25005	5	12	11.5	2.5	2 x AAA*

\* bez baterije !




# Stolne dekoracije



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRSMW3WW	X22088	3	16	11	4	2 x AAA*
CHRRDW3WW	X22089	3	16	11	4	2 x AAA*
CHRSCW3WW	X22090	3	16	11	4	2 x AAA*
CHRWHC10WW	X22087	10	21.5	16.8	5.6	2 x AA*

\* bez baterije !







Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRTRAWW10WW	X22086	10	14	30	6	3 × AA*
CHRSTWDS6WW	X22040	6	19	20	3,6	2 × AAA*
CHRSTCANWW5WW	X22099	5	30	32	5	2 × AA*
CHRTRWS5WW	X22098	5	25	28,5	6	2 × AAA*

\* bez baterije !

# Stolne dekoracije



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRSTG20GWW	X22034	20	24.5	24	8.5	2 × AA*
CHRTRG15GWW	X22036	15	29	26	7.5	2 × AA*
CHRSTG20SWW	X22035	20	24.5	24	8.5	2 × AA*
CHRTRG15SWW	X22037	15	29	26	7.5	2 × AA*

\* bez baterije !



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRSTGS14GWW	X22038	14	28	28	7	2 × AA*
CHRTRGS15GWW	X22039	15	29	26	7.5	2 × AA*
CHRSTM20GWW	X22033	20	27.5	29	6.8	2 × AA*

\* bez baterije !

# Stolne dekoracije






10.000 h  
 warm white  
 auto timer 6h ON / 18h OFF  
 change

Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRTRWG13WW	X22095	13	33	22	5	2 × AA*
CHRTRWG10WW	X22096	10	35	25.5	5	2 × AA*
CHRTRW4WW	X22041	4	15.5	20	4.5	2 × AAA*
CHRTRWW7WW	X22100	7	25	17	4.5	2 × AA*

\* bez baterije !






10.000 h
 warm white
 

 timer auto  
6h ON / 18h OFF
 change

Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a1 (cm)	a2 (cm)	a3 (cm)	b1 (cm)	b2 (cm)	b3 (cm)	c1 (cm)	c2 (cm)	c3 (cm)	Baterija
CHRHB10WW	X24016	10	18	-	-	11.5	-	-	11.5	-	-	2 x AAA*
CHRTRS5WW	X24027	5	19.5	-	-	19.5	-	-	4.5	-	-	2 x AAA*
CHRGSET60WW	X24030	25 + 15 + 10	27	22	16.5	27	22	16.5	30	24.5	17.5	3 x 2 x AA*
CHRTRI0WW	X24019	10	16	-	-	49.5	-	-	7.8	-	-	2 x AA*

\* bez baterije !

# Stolne dekoracije




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRGPI0WW	X25010	10	22	11.7	11.7	3 x AA*
CHRGW10WW	X25009	10	22	11.7	11.7	3 x AA*
CHGR10WW	X25008	10	22	11.7	11.7	3 x AA*
CHRGSI5WW	X25007	15	25	9	9	3 x AA*

\* bez baterije !





## Prozorske i zidne dekoracije



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRRH3WW	X24010	3	11.6	12.2	2	2 x AAA*
CHRHCSN5WW	X24011	5	13.2	12	2	2 x AAA*
CHRHCS5WW	X24012	5	13.2	12	2	2 x AAA*
CHRHT3WW	X24013	3	13.7	11.3	2	2 x AAA*
CHRKSM1WW	X24024	1	9.5	8.5	7	1 x CR2032
CHRKRD1WW	X24025	1	9.5	8.5	7	1 x CR2032

\* bez baterije !

## Prozorske i zidne dekoracije



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRKE1WW	X24026	1	9.5	8.5	7	1 x CR2032
CHRB0G25WW	X24028	25	54	36	6	2 x AA*
CHRBORG25WW	X24029	25	54	36	6	2 x AA*
CHRAFRDHIWW	X24022	1	8.5	8.5	2	2 x LR44
CHRAFRDIWW	X24023	1	8.5	8.5	2	2 x LR44

\* bez baterije !





Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRAT30WW	X23002	30	19.7	29.7	1.3	3 × AA*
CHRASM30WW	X23003	30	15.7	30	1	3 × AA*
CHRAS30WW	X23004	30	15.7	30	1	3 × AA*

\* bez baterije !



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRHT20WW	X23010	20	30	39	6	2 × AA*
CHRHS20WW	X23011	20	40	38	5.8	2 × AA*
CHRSTM30WW	X22046	30	40	40	8	3 × AA*

\* bez baterije !





Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRTRWD60WW	X22042	60	38	50	2	3 × AAA*
CHRRDWD60WW	X22043	60	50	38	2	3 × AAA*
CHRWT30WW	X23001	30	30	30	0.3	3 × AA*

\* bez baterije !




 10.000 h
  warm white
 

 timer auto  
6h ON / 18h OFF
  change

Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRHC10WW	X23013	10	23	23	3	2 × AA*
CHRHS10WW	X23012	10	23	23	3	2 × AA*
CHRSTM84WW	X22044	84	50+30	30	2	3 × AA*
CHRSTM104WW	X22045	104	50+40	40	2	3 × AA*

\* bez baterije !








Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRHS7WW	X23005	7	21	22	2.8	2 × AAA*
CHRHT7WW	X23006	7	21.5	21	2.8	2 × AAA*
CHRSTWW5WW	X22093	5	15	15	2.5	2 × AA*
CHRTRWW5WW	X22094	5	15	15	2.5	2 × AA*

\* bez baterije !

# Prozorske i zidne dekoracije




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRHS6WW	X23019	6	18	18	4.5	2 x AAA*
CHRHWA6WW	X23020	6	18	18	4.5	2 x AAA*
CHRHWR15WW	X23023	15	25	25	3.5	2 x AAA*
CHRAFWW	X22097	12	25	25	5	2 x AA*

\* bez baterije !



CHRBTRWW13WW



X22091



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRBTRWW13WW	X22091	13	53	29.5	9.5	2 x AA*

\* bez baterije !

# Dekoracije po izboru



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRBSTWW13WW	X22092	13	23	46.5	9.5	2 × AA*

\* bez baterije !





Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRBM23WW	X25003	23	59.6	36	7	2 x AA*

\* bez baterije !



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRBST15WW	X25006	15	49.5	47	11.5	2 x AA*

\* bez baterije !







Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRWHVIL5WW	X22085	5	19	38	11.5	3 × AA*
CHRWHVIL7WW	X22083	7	15	30	13	2 × AA*

\* bez baterije !

Prozorske i zidne dekoracije  
NEON FLEX LED



Tracon šifra	Šifra 2	a (cm)	b (cm)	c (cm)
CHRNT	X25011	51	41.5	1
CHRNC	X25012	42	36	1
CHRNS	X25013	40.5	31.5	1




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRMMS	X25017	327	33.2	23.3	5.5	3 x AA*
CHRM MG	X25019	82	21	13	5.5	3 x AA*
CHRM MH	X25014	327	29	29.5	1.4	-

\* bez baterije !


# Božićno LED magično ogledalo



X25015



X25016



X25018



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)
CHRMMNC	X25015	427	58	34	8
CHRMMBG	X25016	200	44.5	27	5
CHRMMT	X25018	132	35	20.5	8

WISHING YOU A VERY  
**MERRY**  
**CHRISTMAS**

**35**  
**TRACON**



**TRACON d.o.o. VARAŽDIN**  
42000 Varaždin, Ivana Severa 15  
Tel.: 042/204-241, Fax: 042/204-244  
[www.traconelectric.com](http://www.traconelectric.com)  
[tracon@tracon.hr](mailto:tracon@tracon.hr), [nabava@tracon.hr](mailto:nabava@tracon.hr)