

DECAPOWER® BRISTLE HEAD



**PREPARATION
FROM
SCRATCH**





3	EN
10	DE




Figure 1

Overview Figure 1

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Handle | 5. Adaptor System* |
| 2. Drill connector
DIN 7428 E6.3 (1/4") | 6. MBX®-belt* |
| 3. Bristle Head Housing | 7. Serrated washer* |
| 4. Spindle | 8. Screw* |
| | 9. Hexagon key* |

* Accessory, may not be part of the delivered set

General

The tool as described in this manual is to be used as an accessory for drilling machines and impact screw drivers for surface preparation of various substrates.

General Safety Instructions



For your own protection and for the protection of your tool, pay attention to all parts of the text that are marked with this symbol!

WARNING – Reading the operating instructions will reduce the risk of injury.



WARNING – Read all safety warnings and instructions. Failure to follow all safety warnings and instructions may result in serious injury.



Keep all safety instructions and information for future reference. Ensure that these documents are kept with the tool at all times.

For your safety



WARNING

- Working safely with this tool is possible only when the operating and safety informations are read completely and the instructions contained therein are strictly followed.
- Wear safety glasses, protective gloves and sturdy shoes.
- Material removed while working can be detrimental to health. Wear a dust mask!

Safety Instructions

- a) When working with the tool, always hold the handle and drive unit firmly with both hands and provide for a secure stance.
- b) Use only original Decapower® / MBX® belts.
- c) Before carrying out any work on the tool itself and when not in use, disconnect the tool from the drive unit.
- d) Do not use a drive unit which exceeds the max speed of 3500 rpm.
- e) Do not use the tool without the handle.
- f) When working on metal, sparks that are produced may ignite combustible material / gases that are present within the work area. Ensure that any people within the work area wear appropriate PPE.
- g) Do not drill into housing or attach rivets in order to label the machine as this will compromise the insulation. Use only stickers.
- h) Use only original Decapower® / MBX® parts and accessories.

Tool Specifications

Decapower® Bristle Head

Operating device	Hand drill machine cordless or wired / Impact screw drivers
Advised operating speed	2500-3500 rpm
No-load speed	0 - 3500 rpm
Drill connection	DIN 7428 E6.3 (1/4")
Weight	0.560 kg

Noise/vibration information

Measured values determined according to DIN 45635- 21; DIN EN ISO 3744.

Typically the A-weighted noise levels of the product are: sound pressure level: 83 dB (A); sound power level: 88 dB (A).

Use ear protection!

The typical weighted acceleration is 1 m/s².

Mounting and direction

The Decapower® Bristle Head can be connected with almost any drill quick release or impact screw driver 1/4" quick release. When doing so, make sure the Bristle Head is securely fastened and runs in line with the drill.

The BristleHead shall be driven in a clockwise direction only, direction of the green arrow. Check the rotation of the Brush, this to rotate in the direction of the blue arrow.



Rotating in opposite direction as described above can lead to serious damage of the tool and injury of the operator.



Figure 2

Usage

Decapower® Bristle Head is intended for the preparation of various substrates, especially but not limited to the removal of undercoating (Stone Guard and Under Body Seal), PVC and other sealing compounds as well as for paint removal from car bodies especially at welding seams resulting from accident damage.

When used according to these instructions, Decapower® Bristle Head will remove these compounds without generating heat, will not melt the compounds and will leave a thoroughly clean and roughened surface for new coating application.

- Do not use this product in any other way as stated for normal use.
- When using the device, the handle should be held firmly at all times.

Equipment protection

Do not exceed operating speed of 3500 rpm.

To prevent damage to the Decapower® Bristle Head, the maximum rotation speed should never exceed 3500 RPM. Higher Rotation Speed may cause damage to the device itself and result in damage of the brush.

Fitting the Adaptor System and MBX® Belt

Before carrying out any work on the tool itself, disconnect the tool from the drive unit. Loosen and remove the screw (8) and washer (7). Open the Adaptor System (5) and insert the MBX® belt (6) with the tips pointing in the direction of rotation. Apply the outer part of the Adaptor System (5) and tighten the screw (8) and washer (7).



Figure 3

Continuously Variable Speed Control

It is advised to use a drive unit with adjustable rotation speed. The maximum speed depends on the type of drive unit used, make sure to read the label on the unit to learn the maximum speed. Pay attention to the maximum rotation speed never to exceed 3500RPM.

Depending on type of device rotation speed can be adjusted from the start button, pressure sensitive, or by adjusting a speed selector. In this way, the optimal speed for a specific application can be selected.



Figure 4

Advices for operation



The machine must not be used without the handle (1).



Press the machine only as hard as necessary onto the surface of the workpiece. Do not apply excessive pressure that results in the wires splaying out to the side.



Less contact pressure = longer service life and higher performance.

Note that excessive pressure will lead to damaging the MBX® Belt and even breakage of the toothed drive belt.



Use the machine on edges only in the lengthways direction.

Press down lightly on the machine and move towards yourself (direction of grey arrow) over the surface whilst making oscillating movements.



If vibrations or unusual noises suddenly occur, stop the machine at once and check the belt for damage or wear.

Vinyl Zapper® operations on the Decapower® Bristle Head

The Vinyl Zapper® wheel is intended for the removal of vinyl, adhesive residues, reflecting foils, stickers, decals and double-side adhesive tapes from coated and non-coated surfaces.

The Vinyl Zapper® wheel ensures that painted surfaces* left undamaged. The Vinyl Zapper® wheel is mounted onto the same Adaptor system as the MBX® Belts.

The rotation speed when using the Vinyl Zapper® wheel needs to be lower of the MBX brushes. For optimal performance a rotation speed of approximate 1150Rpm is advised. When heat development from the surface is observed, the Rpm should be reduced.

Positioning the accessory

See illustration below.

- The Vinyl Zapper® wheels are equipped with slots to be positioned over the Aluminum adaptor for securing and keeping the wheel in place during operation.
- Position the Vinyl Zapper® wheel correctly in the Adaptor system and secure by tightening the center bolt.



Figure 5

Maintenance and Cleaning

The machine requires only very little maintenance.

Make sure the machine is cleaned after use and all contamination is removed.

For all correspondence and spare parts orders, always include the serial number shown on the machines nameplate.

Environmental Protection Recycle raw materials instead of disposing as waste

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling. The plastic components are labeled for categorized recycling.

Warranty

For Decapower® Bristle Head we provide a warranty in accordance with our conditions for sale and delivery. Damage caused by normal wear, overloading or improper handling is excluded from the warranty.

* Care must be taken on painted plastic and non-OEM paint repairs.

Recommended drives

We recommend impact drivers for using the bristlehead as the available RPM range of an impact driver is more suited to the Bristle Head. Ordinary drills will also function, but are slightly less efficient.

The impact drivers below are recommended. This list is not exhaustive. Any impact driver with a speed of approximately 3000RPM is suitable. **Adaptor E6,3 1/4" Hex.**

Drive unit selection for Decapower® Bristle Head. IMPACT SCREWDRIVERS

Brand:	Type:	Max RPM.	Brand:	Type:	Max RPM.
METABO	SSD 18 LT 200 BL	3050	Makita	DTD172Z LTX 18V	3600
METABO	SSD 18 LTX 200 BL	2900	Makita	DTD152RMJ	2900
METABO	SSD 12 BL	2500	Makita	DTD152Z 18V	2900
METABO	POWERMAXX SSD 12 BL	2500	Makita	DTD153Z 18V	3400
METABO	POWERMAXX SSD 12 BL	2500	Makita	DTD156Z 18V	2500
Milwaukee	M18 BLIDRC-402C	3600	Makita	DTD153RTJ 18V	3400
Milwaukee	M18 BLIDRC-502X	3600	Makita	DTD154Z 18V	3600
Milwaukee	M12 FID2-O	3600	Makita	DTD172ZJ LXT 18V	3600
Milwaukee	M18 BLIDR-0X 18V	3600	Makita	DTD172RTJ LXT 18V	3600
Milwaukee	M18 BLID2 0X	3400	Makita	DTD157Z 18V	3000
Milwaukee	M18 FOID-502X 18V	3000	Makita	DTD155Z 18V	3000
Milwaukee	M12 FOID-202X	3200	Makita	DTD154ZJ 18V	3600
Milwaukee	M18 ONEID2-0X 18V	3600	Makita	TD001GZ XGT 40V	3700
Milwaukee	HM18 ONEID2-502X	3600	Makita	TD002GZ01 40V	3700
Milwaukee	M18 BLID2-0X	3400	Makita	TD003GZ XGT 40V	3700
Milwaukee	M18 CBLID-O 18V	3400	Hikoki	WH12DAW4Z 12V	2700
Bosch	GDR 12V-105 PROFESSIONAL	2600	Hikoki	WH18DBSLW4Z 18V	3100
Bosch	GDS 12V-115 PROFESSIONAL	2600	Hikoki	WH18DDW4Z 18V	3200
Bosch	GDR 18V-200 PROFESSIONAL	3400	Hikoki	WH18DBSLW2Z	3100
Bosch	GDR 18V-220 C PROFESSIONAL	3400	Hikoki	WH36DCWRZ 36V	3400
Bosch	GDX 18V-200 PROFESSIONAL	3400	Hikoki	WH18DEW2Z 18V	3100
Bosch	GDR 18V-210 C PROFESSIONAL	3400	Flex	ID 1/4 18.0-EC-HD	3700
Bosch	GDX 18V-210 C PROFESSIONAL	3400	Festool	TID 18-Basic 18V	3200
Dewalt	DCF801N-XJ	2850			
Dewalt	DCF887NT-XJ	3250			
Dewalt	DCF850N-XJ	3250			
Dewalt	DXF840NT-XJ	3200			
Dewalt	DCF850NT-XJ	3250			
Dewalt	DCF888NT-XJ	3250			
Dewalt	DCF887NT	3250			




Abbildung 1

Übersicht Abbildung 1

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Handgriff | 5. Aufnahmesystem* |
| 2. Bohreranschlussstück
DIN 7428 E6.3 (1/4") | 6. MBX®-Band* |
| 3. Borstenkopfgehäuse | 7. Fächerscheibe* |
| 4. Spindel | 8. Schraube* |
| | 9. Sechskantschlüssel* |

* Zubehör, ist ggf. nicht im Lieferumfang enthalten

Allgemeines

Das in diesem Handbuch beschriebene Werkzeug ist als Zubehör für Bohrmaschinen und Schlagschrauber zur Oberflächenvorbereitung von verschiedenen Untergründen zu verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Achten Sie zu Ihrem eigenen Schutz sowie zum Schutz Ihres Werkzeugs auf alle Textpassagen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind!

WARNUNG – Das Lesen der Betriebsanleitung reduziert das Verletzungsrisiko.



WARNUNG – Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und -hinweise. Die Nichteinhaltung der Sicherheitswarnungen und -hinweise kann zu ernsthaften Verletzungen führen.



Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und -informationen zur späteren Verwendung auf. Stellen Sie sicher, dass diese Dokumente immer beim Werkzeug aufbewahrt werden.

Zu Ihrer Sicherheit



WARNUNG

- Gefahrloses Arbeiten mit diesem Werkzeug ist nur möglich, wenn Sie die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen genau befolgen.
- Tragen Sie eine Schutzbrille, Schutzhandschuhe und festes Schuhwerk.
- Beim Arbeiten entstehender Materialabrieb kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie eine Staubschutzmaske!

Safety Instructions

- a) Halten Sie beim Arbeiten mit dem Werkzeug den Handgriff und die Antriebseinheit immer fest mit beiden Händen und sorgen Sie für einen sicheren Stand.
- b) **Verwenden Sie nur Original Decapower® / MBX® -Bänder.**
- c) Trennen Sie das Werkzeug vor allen Arbeiten am Werkzeug und bei Nichtgebrauch von der Antriebseinheit.
- d) **Verwenden Sie keine Antriebseinheit, welche die maximale Drehzahl von 3500 U/min überschreitet.**
- e) Verwenden Sie das Werkzeug nicht ohne den Handgriff.
- f) **Bei Arbeiten an Metall können die dabei entstehenden Funken brennbares Material/brennbare Gase, die sich im Arbeitsbereich befinden, entzünden. Achten Sie darauf, dass alle Personen im Arbeitsbereich die geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen.**
- g) Zur Kennzeichnung der Maschine nicht in das Gehäuse bohren oder Nieten anbringen, da dies die Isolierung beeinträchtigt. Verwenden Sie nur Aufkleber.
- h) **Verwenden Sie nur Original Decapower® / MBX® -Teile und Zubehörteile.**

Technische Daten des Werkzeugs

Decapower® Bristle Head

Bediengerät	Kabellose oder kabelgebundene Handbohrmaschinen/ Schlagschrauber
Empfohlene Betriebsdrehzahl	2500 – 3500 U/min
Leerlaufdrehzahl	0 – 3500 U/min
Bohreranschlusstück	DIN 7428 E6.3 (1/4")
Gewicht	0.560 kg

Informationen zu Geräuschpegel/ Vibrationen

Messwerte ermittelt gemäß DIN 45635-21; DIN EN ISO 3744.

Der A-bewertete Geräuschpegel des Geräts beträgt typischerweise: Schalldruckpegel: 83 dB (A); Schallleistungspegel: 88 dB (A).

Gehörschutz tragen!

Die typische gewichtete Beschleunigung beträgt 1 m/s².

Montage und Drehrichtung

Der Decapower® Bristle Head kann mit nahezu allen Bohrern mit Schnellspanner oder 1/4" Schnellspannern für Schlagschrauber verbunden werden. Achten Sie dabei darauf, dass der Borstenkopf sicher befestigt ist und in einer Linie mit dem Bohrer verläuft.

Der Borstenkopf darf **nur im Uhrzeigersinn** angetrieben werden, in Richtung des grünen Pfeils. Überprüfen Sie die Drehrichtung der Bürste, diese muss sich in Richtung des blauen Pfeils drehen.



Das Drehen in entgegengesetzter Richtung zur oben beschriebenen Richtung kann zu schweren Schäden am Werkzeug und Verletzungen des Bedieners führen.



Abbildung 2

Verwendung

Der Decapower® Bristle Head ist für die Vorbereitung verschiedener Untergründe vorgesehen, insbesondere, aber nicht beschränkt auf das Entfernen von Unterbodenschutz (Steinschutz und Unterbodenabdichtung), PVC und sonstigen Dichtungsmassen sowie zum Entlacken im Karosseriebereich, vor allem an Schweißnähten bei Unfallschäden.

Bei Verwendung gemäß dieser Anleitung entfernt der Decapower® Bristle Head diese Verbindungen ohne Hitzeentwicklung, schmilzt die Verbindungen nicht und hinterlässt eine gründlich saubere und aufgeraute Oberfläche für den Auftrag einer neuen Beschichtung.

- Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Bei der Verwendung des Geräts sollte der Handgriff immer festgehalten werden.

Geräteschutz

Die Betriebsdrehzahl von 3500 U/min darf nicht überschritten werden.

Um Schäden am Decapower® Bristle Head zu vermeiden, sollte die maximale Drehzahl von 3500 U/min nie überschritten werden. Eine höhere Drehzahl kann Schäden am Gerät selbst verursachen und zu einer Beschädigung der Bürste führen.

Anbringen des Aufnahmesystems und des MBX® -Bands

Trennen Sie das Werkzeug vor allen Arbeiten am Werkzeug von der Antriebseinheit.

Lösen und entfernen Sie die Schraube (8) und die Unterlegscheibe (7). Öffnen Sie das Aufnahmesystem (5) und setzen Sie das MBX® -Band (6) mit den Spitzen in Drehrichtung ein. Bringen Sie das Außenteil des Aufnahmesystems (5) an und ziehen Sie die Schraube (8) zusammen mit der Unterlegscheibe (7) fest.



Abbildung 3

Stufenlose Drehzahlregelung

Es wird empfohlen, eine Antriebseinheit mit einstellbarer Drehzahl zu verwenden. Die maximale Drehzahl hängt von der Art der verwendeten Antriebseinheit ab. Lesen Sie unbedingt die Angaben zur maximalen Drehzahl auf dem Etikett der Antriebseinheit. Achten Sie darauf, dass die maximale Drehzahl von 3500 U/min nie überschritten wird.

Je nach Art des Geräts kann die Drehzahl über die Starttaste, über die Auswahl Taste oder über die Einstellung eines Drehzahlwählers angepasst werden. Auf diese Weise kann die optimale Drehzahl für eine bestimmte Anwendung ausgewählt werden.



Abbildung 4

Arbeitshinweise



Das Gerät darf nicht ohne den Handgriff (1) verwendet werden.



Drücken Sie die Maschine nur so fest wie nötig auf die Werkstückoberfläche. Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus. Dies kann dazu führen, dass die Drähte seitlich aufgespreizt werden.



Geringerer Kontaktdruck = längere Lebensdauer und höhere Leistung.

Bitte beachten Sie, dass übermäßiger Druck zur Beschädigung des MBX® -Bands und sogar zum Reißen des Zahnriemens führen kann.



Setzen Sie das Gerät an Kanten nur in Längsrichtung ein.

Drücken Sie die Maschine leicht nach unten und bewegen Sie sich (in Richtung des grauen Pfeils) mit leicht schwingender Bewegung über die Oberfläche.



Halten Sie das Gerät bei plötzlich auftretenden Vibrationen oder ungewöhnlichen Geräuschen sofort an und prüfen Sie das Band auf Schäden oder Verschleiß.

Arbeiten mit dem Vinyl Zapper® auf dem Decapower® Bristle Head

Das Vinyl Zapper® Rad ist zum Entfernen von Vinyl, Klebstoffresten, reflektierenden Folien, Aufklebern, Abziehbildern und doppelseitigen Klebebändern von beschichteten und unbeschichteten Oberflächen vorgesehen.

Das Vinyl Zapper® Rad sorgt dafür, dass lackierte Oberflächen* nicht beschädigt werden. Das Vinyl Zapper® Rad wird auf dem gleichen Aufnahmesystem wie die MBX®-Bänder angebracht.

Die Drehzahl bei Verwendung des Vinyl Zapper® Rads muss niedriger sein als die der MBX-Bürsten. Für eine optimale Leistung wird eine Drehzahl von ungefähr 1150 U/min empfohlen. Wenn eine Wärmeentwicklung auf der Oberfläche festgestellt wird, sollte die Drehzahl verringert werden.

Positionieren des Zubehörs

Siehe nachstehende Abbildung.

- Die Vinyl Zapper® Räder sind mit Schlitten versehen, die über der Aluminiumaufnahme positioniert werden, um das Rad während des Betriebs zu sichern und an Ort und Stelle zu halten.
- Positionieren Sie das Vinyl Zapper® Rad korrekt im Aufnahmesystem und sichern Sie es durch Anziehen der Mittelschraube.



Abbildung 5

Wartung und Reinigung

- Die Maschine erfordert nur sehr wenig Wartung.
- Achten Sie darauf, dass die Maschine nach dem Gebrauch gereinigt wird, und alle Verunreinigungen entfernt werden.
- Bitte geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen immer die auf dem Typenschild der Maschine angegebene Seriennummer an.

Umweltschutz Rohstoffrückgewinnung statt Müllentsorgung

Gerät, Zubehör und Verpackung sollten einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Zum sortenreinen Recycling sind Kunststoffteile gekennzeichnet.

Warranty

Für den Decapower® Bristle Head bieten wir eine Gewährleistung gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, werden von der Gewährleistung ausgeschlossen.

* Bei lackierten Kunststoffen und Reparaturen von Nicht-OEM-Lackierungen ist Vorsicht geboten.

Empfohlene Antriebe

Wir empfehlen Schlagschrauber für die Verwendung des Bristle Heads, da der verfügbare Drehzahlbereich eines Schlagschraubers am besten für den Bristle Head geeignet ist. Gewöhnliche Bohrmaschinen funktionieren auch, sind aber etwas weniger effizient.

Die unten aufgeführten Schlagschrauber werden empfohlen. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Schlagschrauber mit einer Drehzahl von ungefähr 3000 U/min sind geeignet: **Aufnahme E6,3 1/4" Hex.**

Auswahl von Antriebsgeräten für den Decapower® Bristle Head SCHLAGSCHRAUBER

Marke:	Typ:	Max U/min.	Marke:	Typ:	Max U/min.
METABO	SSD 18 LT 200 BL	3050	Makita	DTD172Z LTX 18V	3600
METABO	SSD 18 LTX 200 BL	2900	Makita	DTD152RMJ	2900
METABO	SSD 12 BL	2500	Makita	DTD152Z 18V	2900
METABO	POWERMAXX SSD 12 BL	2500	Makita	DTD153Z 18V	3400
METABO	POWERMAXX SSD 12 BL	2500	Makita	DTD156Z 18V	2500
Milwaukee	M18 BLIDRC-402C	3600	Makita	DTD153RTJ 18V	3400
Milwaukee	M18 BLIDRC-502X	3600	Makita	DTD154Z 18V	3600
Milwaukee	M12 FID2-O	3600	Makita	DTD172ZJ LXT 18V	3600
Milwaukee	M18 BLIDR-OX 18V	3600	Makita	DTD172RTJ LXT 18V	3600
Milwaukee	M18 BLID2 OX	3400	Makita	DTD157Z 18V	3000
Milwaukee	M18 FOID-502X 18V	3000	Makita	DTD155Z 18V	3000
Milwaukee	M12 FOID-202X	3200	Makita	DTD154ZJ 18V	3600
Milwaukee	M18 ONEID2-OX 18V	3600	Makita	TD001GZ XGT 40V	3700
Milwaukee	HM18 ONEID2-502X	3600	Makita	TD002GZ01 40V	3700
Milwaukee	M18 BLID2-OX	3400	Makita	TD003GZ XGT 40V	3700
Milwaukee	M18 CBLID-O 18V	3400	Hikoki	WH12DAW4Z 12V	2700
Bosch	GDR 12V-105 PROFESSIONAL	2600	Hikoki	WH18DBSLW4Z 18V	3100
Bosch	GDS 12V-115 PROFESSIONAL	2600	Hikoki	WH18DDW4Z 18V	3200
Bosch	GDR 18V-200 PROFESSIONAL	3400	Hikoki	WH18DBSLW2Z	3100
Bosch	GDR 18V-220 C PROFESSIONAL	3400	Hikoki	WH36DCWRZ 36V	3400
Bosch	GDX 18V-200 PROFESSIONAL	3400	Hikoki	WH18DEW2Z 18V	3100
Bosch	GDR 18V-210 C PROFESSIONAL	3400	Flex	ID 1/4 18.0-EC-HD	3700
Bosch	GDX 18V-210 C PROFESSIONAL	3400	Festool	TID 18-Basic 18V	3200
Dewalt	DCF801N-XJ	2850			
Dewalt	DCF887NT-XJ	3250			
Dewalt	DCF850N-XJ	3250			
Dewalt	DXF840NT-XJ	3200			
Dewalt	DCF850NT-XJ	3250			
Dewalt	DCF888NT-XJ	3250			
Dewalt	DCF887NT	3250			



Konformitätserklärung
Declaration of Conformity
Déclaration de Conformité
Declaración de Conformidad



MONTI - Werkzeuge GmbH
Reisertstr. 21 | 53773 Hennef
Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that this product
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
declaramos bajo nuestra sola responsabilidad, que este producto
verklaren als enige verantwoordelijke dat het product

Decapower® Bristle Head

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt
to which this declaration relates is in conformity with the following standards
auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes
referente a esta declaración, se encuentra en conformidad a los siguientes estándares
waarop deze verklaring betrekking heeft, aan de volgende normen voldoet

DIN EN ISO 11148-1:2011
DIN EN ISO 28927-1:2020
DIN EN ISO 15744:2008

gemäß den Bestimmungen der Richtlinien
following the provisions of directives
conformément aux dispositions de directives
dando seguimiento a las disposiciones de directivas
volgens de bepalingen van de richtlijnen

2006/42/EG
MONTI - Werkzeuge GmbH

Hennef, 27.08.2024

Drs. J. F. Doddema
Chief Executive Officer & Partner



MontiPower - Part of Monti Group | MONTI - Werkzeuge GmbH
Reisertstr. 21 | 53773 Hennef | Germany
T +49 (0) 2242 9090 630 | www.montipower.com
info@montipower.com