

TRACON
HARMONY

*Božićna
dekoracijska rasvjeta*

2024

Poštovani partneru!

Bliži se blagdansko vrijeme kada svijet prožima božićni duh. I ove godine ćemo se potruditi da Vam osiguramo ovako impresivnu božićnu rasvjetu kako bi nam svima blagdan bio još ljepši i nezaboravniji.

Bilo da se radi o svjetlucavim svjetlosnim lancima ili modernim LED dekoracijama, sigurni smo da uz pomoć našeg širokog asortimana proizvoda svatko može pronaći blagdansku rasvjetu koja odgovara njegovim potrebama i savršeno pristaje uz njegov stil i okruženje.

Želimo se pridružiti čaroliji blagdana i pomoći Vam da dobijete inspiraciju i ostvarite dekoraciju iz snova.

Ugodne blagdane Vam želi TRACON d.o.o. Varaždin



Svjetlosni lanci



4

Svjetlosne mreže / Svjetlosne zavjese



8

Dekoracija s mrežnim adapterom



11

Vanjske vrtne dekoracije



11

Dekoracijski lanci s mikro LED



12

Prozorska dekoracija, lanac



13

Dekoracije od svjetlosnih lanaca



13

Adventski kalendari



20

Drvene kućice



23

Stolne dekoracije



31

Prozorske i zidne dekoracije




37

Dekoracije po izboru




45

LED svjetlosni lanci tople bijele boje - osnovna izvedba



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTOB50WW	X22001	50	topla bijela	2	5	3.6
CHRSTOB100WW	X22002	100	topla bijela	2	10	3.6
CHRSTOB200WW	X22003	200	topla bijela	5	20	6
CHRSTOB500WW	X22004	500	topla bijela	5	50	7.2

LED svjetlosni lanci hladne bijele boje - osnovna izvedba




- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTOB100CW	X22014	100	hladna bijela	2	10	3.6
CHRSTOB200CW	X22015	200	hladna bijela	5	20	6

LED svjetlosni lanci tople bijele boje - sa treptajućim toplim bijelim LED




- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTOSW100WW	X22005	100	topla bijela/topla bijela	2	10	3.6
CHRSTOSW200WW	X22006	200	topla bijela/topla bijela	5	20	6
CHRSTOSW500WW	X22007	500	topla bijela/topla bijela	5	50	7.2

LED svjetlosni lanci tople bijele boje - sa treptajućim hladnim bijelim LED



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTOSC100WW	X22008	100	topla bijela/hladna bijela	2	10	3.6
CHRSTOSC200WW	X22009	200	topla bijela/hladna bijela	5	20	6
CHRSTOSC500WW	X22010	500	topla bijela/hladna bijela	5	50	7.2

LED svjetlosni lanci hladne bijele boje - sa treptajućim hladnim bijelim LED



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTOSC100CW	X22011	100	hladna bijela/hladna bijela	2	10	3.6
CHRSTOSC200CW	X22012	200	hladna bijela/hladna bijela	5	20	6
CHRSTOSC500CW	X22013	500	hladna bijela/hladna bijela	5	50	7.2

Programabilni LED svjetlosni lanci tople bijele boje - 8 programa




- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTOP100WW	X22016	100	topla bijela	2	10	3.6
CHRSTOP200WW	X22017	200	topla bijela	5	20	6

Programabilni LED svjetlosni lanac hladne bijele boje - 8 programa



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTOP100CW	X22018	100	hladna bijela	2	10	3.6

LED svjetlosni lanac u boji - osnovna izvedba



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTOB100RGB	X22019	100	RGB	2	10	3.6



Programabilni LED svjetlosni lanci u boji - 8 programa




- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRSTOP100RGB	X22020	100	RGB	2	10	3.6
CHRSTOP200RGB	X22021	200	RGB	5	20	6

Programabilne svjetlosne mreže tople bijele boje - 8 programa




- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	c (m)	Snaga (W)
CHRNOP120WW	X22030	120	topla bijela	5	1	1.5	3.6
CHRNOP160WW	X22031	160	topla bijela	5	2	1.5	3.6
CHRNOP220WW	X22032	220	topla bijela	5	3	1.5	6

LED svjetlosne zavjese tople bijele boje - osnovna izvedba




- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRIOB5WW	X22022	125	topla bijela	5	5	3.6
CHRIOB10WW	X22023	250	topla bijela	5	10	6

LED svjetlosne zavjese hladne bijele boje - osnovna izvedba



- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRIOB5CW	X22024	125	hladna bijela	5	5	3.6
CHRIOB10CW	X22025	250	hladna bijela	5	10	6

LED svjetlosne zavjese tople bijele boje - sa treptajućim toplim bijelim LED




- s adapterom
- bez produživanja




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRIOSW5WW	X22026	125	topla bijela/topla bijela	5	5	3.6
CHRIOSW10WW	X22027	250	topla bijela/topla bijela	5	10	6

LED svjetlosne zavjese tople bijele boje - sa treptajućim hladnim bijelim LED



- s adapterom
- bez produživanja



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	Temperatura boje	a (m)	b (m)	Snaga (W)
CHRIOSC5WW	X22028	125	topla bijela/hladna bijela	5	5	3.6
CHRIOSC10WW	X22029	250	topla bijela/hladna bijela	5	10	6

Dekoracija s mrežnim adapterom



- 10.000 h
- warm white
- indoor
- outdoor
- 230 V AC
- change

- s adapterom
- bez produživanja

Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)
CHR80WW	X23017	80	30.5	31.5	5.8
CHRC480WW	X23014	480	30	30	6


Vanjske vrtne dekoracije



- 10.000 h
- warm white
- timer auto 6h ON / 18h OFF
- outdoor
- indoor
- IP44
- change

Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	Baterija
CHRSTO80WW	X22048	80	115	32	3 × AA*
CHRSTO100WW	X22049	100	130	38	3 × AA*


* bez baterije !



Dekoracijski lanci s mikro LED





10.000 h	warm white	auto
timer 6h ON / 18h OFF	auto change	



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Baterija
CHRMA40WW	X23015	40	32.5	3	120	0.8	0.8	3 × AA*
CHRMB40WW	X23016	40	31.5	3	120	0.8	0.8	3 × AA*
CHRM30WW	X23018	30	39	1.3	290	1.3	1.3	3 × AA*
CHRSTBGM20WW	X22065	20	30	10	190	1.5	1.5	2 × AA*

* bez baterije !

Prozorska dekoracija, lanac




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Baterija
CHRWS40WW	X23009	40	50	19	150	5.8	5.8	3 × AA*
CHRWSF47WW	X23021	47	29.5	21.5	120	10	10	3 × AA*

* bez baterije !




Dekoracije od svjetlosnih lanaca



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Baterija
CHRSTSTW10WW	X22052	10	30	15	135	8	8	2 × AA*
CHRSTTRW10WW	X22055	10	30	15	135	8.5	8	2 × AA*

* bez baterije !


Dekoracije od svjetlosnih lanaca



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Baterija
CHRSTSTM10WW	X22062	10	30	15	135	7.5	7.5	2 x AA*
CHRSTSTA10WW	X22059	10	30	15	135	5.7	5.7	2 x AA*
CHRSTSTPW10WW	X22054	10	30	15	135	5.5	5.5	2 x AA*
CHRSTSTWM10WW	X22053	10	30	15	135	6	6	2 x AA*

* bez baterije !

Dekoracije od svjetlosnih lanaca





Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Baterija
CHRSTHWWG10WW	X22057	10	30	15	135	5.3	6.6	2 × AA*
CHRSTHWW10WW	X22058	10	30	15	135	5.3	6.6	2 × AA*
CHRSH10WW	X23022	10	31	15	120	3.8	4.6	2 × AA*
CHRSTSFWM10WW	X22056	10	30	10	90	4	4	2 × AA*

* bez baterije !





Dekoracije od svjetlosnih lanaca



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Baterija
CHRSTFBW10WW	X22064	10	30	15	135	5	5	2 × AA*
CHRSTBW10WW	X22063	10	30	15	135	5	5	2 × AA*
CHRSTRDGM10WW	X22060	10	30	15	135	4	8	2 × AA*
CHRSTGMGM10WW	X22061	10	30	15	135	3	4	2 × AA*

* bez baterije !

Dekoracije od svjetlosnih lanaca




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Baterija
CHRSTSSTA10WW	X22047	10	30	15	135	5	5	2 × AA*
CHRSTCPPW10WW	X22067	10	30	15	135	4.5	6	2 × AA*
CHRSTSPW10WW	X22070	10	30	15	135	4	6	2 × AA*
CHRSTSMPW10WW	X22071	10	30	15	135	4.5	6	2 × AA*

* bez baterije !



Dekoracije od svjetlosnih lanaca




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Baterija
CHRSTRDPW10WW	X22066	10	30	15	135	4	6	2 × AA*
CHRSTRDA10WW	X22068	10	30	10	90	2.8	4.1	2 × AA*
CHRSTSCA10WW	X22069	10	30	10	90	2	4	2 × AA*
CHRSTPBW10WW	X22072	10	30	15	135	4	5.5	2 × AA*

* bez baterije !

Dekoracije od svjetlosnih lanaca



- 10.000 h
- warm white
- house icon
- timer 6h ON / 18h OFF
- auto change






Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Baterija
CHRSTCS10WW	X24014	10	28	12	130	4	5.5	2 x AA*
CHRSTCR10WW	X24015	10	33	9	80	4.4	3.5	2 x AA*
CHRSTGM10WW	X24018	10	33	10	95	4.5	4.5	2 x AA*

* bez baterije !



Adventski kalendari



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRACHS8WW	X22074	8	21	15	9	2 × AA*
CHRACHR8WW	X22075	8	21	15	9	2 × AA*
CHRACSM8WW	X22076	8	22.9	22	4.9	2 × AAA*
CHRACC5WW	X22073	5	14.5	13	5.7	2 × AAA*

* bez baterije !

Adventski kalendari



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Baterija
CHRACB6WW	X22050	6	30	42	4.7	2 x AAA*
CHRACB8WW	X22051	8	30	39	4.5	2 x AAA*

* bez baterije !



Adventski kalendari



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRACE6WW	X24017	6	21	40	3.5	2 x AA*
CHRACD10WW	X24008	10	18	70	6	2 x AAA*
CHRACC3WW	X24009	3	19	32.8	10.7	2 x AAA*

* bez baterije !

Drvene kućice

CHRWHW6WW






X22079

CHRWHVILW6WW



X22082






Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRWHW6WW	X22079	6	12,5	25	14,5	3 × AA*
CHRWHVILW6WW	X22082	6	16,5	30	15	2 × AA*

* bez baterije !




Drvene kućice



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRWHW12WW	X22080	12	20.5	30	13	2 × AA*
CHRWH9WW	X22081	9	25	30	10	2 × AA*

* bez baterije !


Drvene kućice



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRWHW2WW	X22078	2	17	13	13	2 × AA*
CHRHIWW	X23008	1	13	9.5	8	1 × CR2032

* bez baterije !


Drvene kućice



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRR3WW	X24001	3	14.5	17	6.8	2 x AAA*
CHRHC3WW	X24002	3	15.5	17	6.8	2 x AAA*
CHRVIL10WW	X24003	10	17.8	40	9	2 x AA*
CHRVILC10WW	X24004	10	17.5	40	9	2 x AA*

* bez baterije !



Drvene kućice



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRVLW10WW	X24005	10	15	30	6	2 x AA*
CHRVL15WW	X24006	15	15	45	6	2 x AA*
CHRVL4WW	X24007	4	17	34	8.5	2 x AA*

* bez baterije !



Drvene crkvice



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRHLSM7WW	X24020	7	22	16	8	2 x AAA*
CHRHLS7WW	X24021	7	22	16	8	2 x AAA*

* bez baterije !

Drvene crkvice



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRCIWW	X23007	1	13	9.5	8	1 × CR2032
CHRWHCHW4WW	X22077	4	25	19.5	15	3 × AA*


* bez baterije !

Drvene crkvice

CHRWHCH10WW





X22084



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRWHCH10WW	X22084	10	22	20.5	12	3 × AA*

* bez baterije !


Stolne dekoracije



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRSMW3WW	X22088	3	16	11	4	2 x AAA*
CHRRDW3WW	X22089	3	16	11	4	2 x AAA*
CHRSCW3WW	X22090	3	16	11	4	2 x AAA*
CHRWHC10WW	X22087	10	21.5	16.8	5.6	2 x AA*

* bez baterije !


Stolne dekoracije



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRTRAWW10WW	X22086	10	14	30	6	3 × AA*
CHRSTWDS6WW	X22040	6	19	20	3,6	2 × AAA*
CHRSTCANWW5WW	X22099	5	30	32	5	2 × AA*
CHRTRWS5WW	X22098	5	25	28,5	6	2 × AAA*

* bez baterije !

Stolne dekoracije



- 10.000 h
- warm white
- indoor
- timer auto
6h ON / 18h OFF
- change

Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRSTG20GWW	X22034	20	24.5	24	8.5	2 × AA*
CHRTRG15GWW	X22036	15	29	26	7.5	2 × AA*
CHRSTG20SWW	X22035	20	24.5	24	8.5	2 × AA*
CHRTRG15SWW	X22037	15	29	26	7.5	2 × AA*


* bez baterije !



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRSTGS14GWW	X22038	14	28	28	7	2 × AA*
CHRTRGS15GWW	X22039	15	29	26	7.5	2 × AA*
CHRSTM20GWW	X22033	20	27.5	29	6.8	2 × AA*

* bez baterije !

Stolne dekoracije



10.000 h warm white timer auto 6h ON / 18h OFF change

Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRTRWG13WW	X22095	13	33	22	5	2 × AA*
CHRTRWG10WW	X22096	10	35	25.5	5	2 × AA*
CHRTRW4WW	X22041	4	15.5	20	4.5	2 × AAA*
CHRTRWW7WW	X22100	7	25	17	4.5	2 × AA*

* bez baterije !







- 10.000 h
- warm white
-
-
- timer auto
6h ON / 18h OFF
- change

Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a1 (cm)	a2 (cm)	a3 (cm)	b1 (cm)	b2 (cm)	b3 (cm)	c1 (cm)	c2 (cm)	c3 (cm)	Baterija
CHRHB10WW	X24016	10	18	-	-	11.5	-	-	11.5	-	-	2 x AAA*
CHRTRS5WW	X24027	5	19.5	-	-	19.5	-	-	4.5	-	-	2 x AAA*
CHRGSET60WW	X24030	25 + 15 + 10	27	22	16.5	27	22	16.5	30	24.5	17.5	3 x 2 x AA*
CHRTRI0WW	X24019	10	16	-	-	49.5	-	-	7.8	-	-	2 x AA*

* bez baterije !

Prozorske i zidne dekoracije




Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRRH3WW	X24010	3	11.6	12.2	2	2 x AAA*
CHRHCSN5WW	X24011	5	13.2	12	2	2 x AAA*
CHRHCS5WW	X24012	5	13.2	12	2	2 x AAA*
CHRH3WW	X24013	3	13.7	11.3	2	2 x AAA*
CHRKSM1WW	X24024	1	9.5	8.5	7	1 x CR2032
CHRKRD1WW	X24025	1	9.5	8.5	7	1 x CR2032

* bez baterije !



Prozorske i zidne dekoracije



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRKEIWW	X24026	1	9.5	8.5	7	1 x CR2032
CHROG25WW	X24028	25	54	36	6	2 x AA*
CHRBORG25WW	X24029	25	54	36	6	2 x AA*
CHRAFRDHIWW	X24022	1	8.5	8.5	2	2 x LR44
CHRAFRDIWW	X24023	1	8.5	8.5	2	2 x LR44

* bez baterije !

Prozorske i zidne dekoracije



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRAT30WW	X23002	30	19.7	29.7	1.3	3 × AA*
CHRASM30WW	X23003	30	15.7	30	1	3 × AA*
CHRAS30WW	X23004	30	15.7	30	1	3 × AA*

* bez baterije !





Prozorske i zidne dekoracije



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRTRWD60WW	X22042	60	38	50	2	3 × AAA*
CHRRDWD60WW	X22043	60	50	38	2	3 × AAA*
CHRWT30WW	X23001	30	30	30	0.3	3 × AA*

* bez baterije !

Prozorske i zidne dekoracije




- 10.000 h
- warm white
-
-
- timer auto
6h ON / 18h OFF
- change

Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRHC10WW	X23013	10	23	23	3	2 × AA*
CHRHS10WW	X23012	10	23	23	3	2 × AA*
CHRSTM84WW	X22044	84	50+30	30	2	3 × AA*
CHRSTM104WW	X22045	104	50+40	40	2	3 × AA*

* bez baterije !



Prozorske i zidne dekoracije



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRHS7WW	X23005	7	21	22	2.8	2 × AAA*
CHRHT7WW	X23006	7	21.5	21	2.8	2 × AAA*
CHRSTWW5WW	X22093	5	15	15	2.5	2 × AA*
CHRTRWW5WW	X22094	5	15	15	2.5	2 × AA*

* bez baterije !

Prozorske i zidne dekoracije



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRHS6WW	X23019	6	18	18	4.5	2 x AAA*
CHRHWA6WW	X23020	6	18	18	4.5	2 x AAA*
CHRHWR15WW	X23023	15	25	25	3.5	2 x AAA*
CHRAFWW	X22097	12	25	25	5	2 x AA*

* bez baterije !

Prozorske i zidne dekoracije





Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRHT20WW	X23010	20	30	39	6	2 × AA*
CHRHS20WW	X23011	20	40	38	5.8	2 × AA*
CHRSTM30WW	X22046	30	40	40	8	3 × AA*

* bez baterije !

Dekoracije po izboru



 10.000 h	 warm white			 timer auto 6h ON / 18h OFF	 change
---	--	---	---	---	--

Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRBSTWW13WW	X22092	13	23	46.5	9.5	2 × AA*

* bez baterije !

Dekoracije po izboru



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRBTRWW13WW	X22091	13	53	29.5	9.5	2 × AA*

* bez baterije !

Dekoracije po izboru



Tracon šifra	Šifra 2	Broj LED (kom.)	a (cm)	b (cm)	c (cm)	Baterija
CHRWHVIL5WW	X22085	5	19	38	11.5	3 × AA*
CHRWHVIL7WW	X22083	7	15	30	13	2 × AA*

* bez baterije !



TRACON d.o.o. VARAŽDIN
42000 Varaždin, Ivana Severa 15
Tel.: 042/204-241, Fax: 042/204-244
www.traconelectric.com
tracon@tracon.hr, nabava@tracon.hr