

**JUNIO
2025**

CATÁLOGO



REFACCIONES

UN ALIADO PARA SU PROGRESO

ÍNDICE

REFACCIONES


 Refacciones AQUA PAK	3	 Refacciones ALTAMIRA	27	 Refacciones ENERWELL	53
 Refacciones PANDA	58	 Refacciones PURIKOR	64	 Refacciones HIDROCONTROL	72
 Refaccion ESPA	78	 Refacciones CONNERA	88	 Refacciones SOL GRANDE	95
 Refaccion TORNADO	97	 Refacciones STENNER PUMPS	99		


REFACCIONES



AQUA PAK[®]


REFACCIÓN	AP-5XB-1127	AP-5XP-1127	CÓDIGO
CUERPO DE BOMBA	√	√	R-AP5XB-P-CB
TAPÓN DE CEBADO	√	√	R-AP5XB-P-TC
O-RING TAPÓN DE CEBADO	√	√	R-AP5XB-P-ORING-TC
IMPULSOR	√	√	R-AP5XB-P-IMPULSOR
SELLO MECÁNICO	√	√	R-AP5XB-P-SELLMEC
ORING CUERPO BOMBA	√	√	R-AP5XB-P-ORING-CB
SOPORTE SELLO MECÁNICO	√	√	R-AP5XB-P-SOP-SMEC
BALERO 6201	√	√	R-AP5XB-P-BALERO
TORNILLO CAJA CONEX.	√		R-AP5XB-TORN-CC
TORNILLO CAJA CONEX.		√	R-AP5XP-TORN-CCP
TAPA DE CAJA CONEXIONES	√		R-AP5XB-TAPA-CC
TAPA Y CAJA CONEXIONES		√	R-AP5XP-TAPA-CCP
CAPAC. 20UF CON TERMINAL	√		R-AP5X-CP20-TERM
CAPAC. 20UF CON CABLE		√	R-AP5X-CP20-CABLE
SWITCH ON/OFF		√	R-AP5XP-SW
VENTILADOR	√	√	R-AP5XB-P-VENT
TAPA DE VENTILADOR	√	√	R-AP5XB-P-TAPVENT






REFACCIÓN	AP-10XB-1127	CÓDIGO
CUERPO DE BOMBA	√	R-AP10XB-CB
KIT REPARACIÓN MENOR	√	R-AP10XB-KIT-REPMAN
PLATO P SELLO	√	R-AP10XB-PPORTA-SM
TAPA TRASERA	√	R-AP10XB-TAPTRAS
VENTILADOR	√	R-AP10XB-VENT
TAPA PARA VENTILADOR	√	R-AP10XB-TAPVENT
KIT CUERPO HIDRÁULICO	√	R-AP10XB-KIT-HIDRA
TAPA DE CAJA CONEXIÓN	√	R-AP10XB-TAPCC
TAPÓN DE PURGA	√	R-AP10XB-TAPP

REFACCIÓN	STEP60- 07-3/1115	STEP80-10 -3/1115	CÓDIGO
TAPÓN DE CEBADO	√	√	FIX-E/TCEBADO1/4
SUCCIÓN BOMBA	√	√	R-SUCCIONSTEP60
CUBIERTA AUTOCEBANTE	√	√	STP/CUBAUTCEBANT
IMPULSOR	√		STP60/IMPULSOR
		√	STP80/IMPULSOR
DIFUSOR	√	√	STP/DIFUSOR
TAPA DIFUSOR	√	√	STP/CUBDIFUSOR
BALERO DELANTERO	√	√	E1901
BALERO TRASERO	√		E1962
		√	E1901
VENTILADOR	√		STP60/VENT
		√	STP80/VENT
TAPA DE VENTILADOR	√		STP60/TVENT
		√	FIX10E/TVENT
CAJA DE CONEXIONES	√	√	STEP-C/CONEX
SWITCH ON/OFF	√	√	FIX-E/SWITCH
CAPACITOR	√		AQ/CAP25UF
		√	AQ/CAP30UF
SELLO MECÁNICO	√	√	STP60/SELLOMECH
JUNTA TORICA C. B.	√	√	STP/JUNTOR-CB
TIRANTE	√		R-STEP60-TIRANTE
		√	R-STEP80-TIRANTE
ORING	√	√	AQ/ORINGTC1/4
PIE DE BOMBA	√		R-STEP60-PIEBOMB
		√	R-STEP80-PIEBOMB




REFACCIONES TANQUES AQUAPAKPRO XLB


REFACCIÓN	AQUAPAKPRO XLB20	AQUAPAKPRO XLB26	AQUAPAKPRO XLB34	AQUAPAKPRO XLB52	AQUAPAKPRO XLB81	CÓDIGO
BASE	√	√				BASEAQPAPRO-20
			√	√	√	R-AQPAPROXLB-BASE




REFACCIONES TANQUES AQ24LH y AQ100LH

REFACCIÓN	AQ24LH/AC	AQ24LH/SS	AQ24LH/ACD	AQ50LH	AQ100LH	CÓDIGO
MEMBRANA 24L	√	√	√			MEMB-ALT24L/EPDM
MEMBRANA 50L				√		MEMB-ALT50L/EPDM
MEMBRANA 100L					√	MEMB-ALT100L/EPDM
BRIDA	√	√	√	√	√	AQ24LH/SSBRIDA







REFACCIÓN	FIX05E	FIX10E	FIX15E	FIX15E/ 3230	CÓDIGO
CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	R-FIX-E-CUERBOM-8T
IMPULSOR	√				FIX05E/IMPULSOR
		√			FIX10E/IMPULSOR
			√		FIX15E/IMPULSOR
				√	R-FIX15E/3-IMP
PIE DE BOMBA	√				R-FIX05E-PIEBOM-8T
		√	√	√	R-FIX10-15E-PIE-8T
VENTILADOR	√				FIX05E/VENT
		√	√	√	FIX10E/15E/VENT
TAPA DE VENTILADOR	√				FIX05E/TVENT
		√			FIX10E/TVENT
			√	√	FIX15E/TVENT
CAJA DE CONEXIONES	√	√	√		AQ/C/CONEX
CAPACITOR	√				FIX05/CAP16UF
		√			AQ/CAP25UF
			√		AQ/CAP30UF
TAPA Y CAJA CONEXIONES 3F				√	R-FIX15-3F-KITCC
TABLILLA PARA CONEXIONES 3F				√	R-FIX15-TABCONEX3F
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	R-FIX-NSC-SM
DIFUSOR CON INYECTOR	√				R-FIX05-DIF
		√			R-FIX10-DIF
			√	√	R-FIX15-DIF
BALEROS	√				FIX05E/BALER
		√	√	√	FIX10E/15E/BALER
JUNT. TÓRICA C.BOMBA POS.6	√	√	√	√	FIX-E/JUNTOR-CB
SWITCH ON/OFF	√	√	√		FIX-E/SWITCH
SOPORTE PORTA	√				FIX05E/SOPORTE
SELLO		√	√	√	FIX10-15E/SOPORTE
TAPÓN DE CEBADO 1/2	√	√	√	√	FIX-E/TCEBADO1/2
TAPÓN DE CEBADO 1/4	√	√	√	√	FIX-E/TCEBADO1/4
O-RING TAPÓN DE CEBADO	√	√	√	√	FIX-E/ORINGTC3/4
TIRANTE	√				FIX05E/TIRANTE
		√	√	√	FIX10E/15E/TIRAN
TORNILLO CONEXIÓN	√	√	√	√	FIX-E/TOR-C/CONX
CONECTOR SUC./DESC.N	√	√	√	√	FIX-E/CONECTOR
TORNILLO CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	R-FIX-E-TORN-CB



REFACCIÓN	SILVER 7/1115	SILVER 7/1230	SILVER 10/1115	SILVER 10/1230	SILVER 12/1115	SILVER 12/1230	SILVER 15/1115	SILVER 15/1230	CÓDIGO
AJUSTADOR DE TAPA FILTRO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/AJUSTA
BLOCK DE PIE DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/BLOCK
BORNE DE TERMINALES	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/BORNE
CAJA DE TERMINALES	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/C.CONEX
CANDADO VENT T/HERRADURA	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/C.VENT-B
CAPACITOR	√								R-SILV/C20MF300V
		√							R-SILV/C10MF450V
			√		√				R-SILV/C30MF300V
				√					R-SILV/C15MF450V
						√		√	R-SILV/C20MF450V
							√		R-SILV/C40MF300V
CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/C.BOM
DIFUSOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/DIFUSOR
FILTRO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/FILTRO
IMPULSOR CON ROSCA INTERNA	√	√							R-SILVER7/IMP
			√	√					R-SILVER10/IMP
					√	√			R-SILVER12/IMP
							√	√	R-SILVER15/IMP
IMPULSOR CON CUÑA	√	√							R-SIL-IMPUSIL7
			√	√					R-SIL-IMPUSIL10
					√	√			R-SIL-IMPUSIL12
							√	√	R-SIL-IMPUSIL15
CUÑA	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SIL-CUÑA
O-RING PARA IMPULSOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SIL-O-RINGIMPU
JUNTA DIFUSOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/J.DIFUS
JUNTA TAPA DE FILTRO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/J.FILT
JUNTA PARA TAPÓN DESAGÜE	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/JT.DESA
JUNTA TÓRICA CUERPO/BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/J.C.BOM
JUNTA TÓRICA RACOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/J.RACOR
PIE DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/PIE
KIT DE RACOR+JUNTA TÓRICA	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/KIT RAC
RETEN	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/RETEN
BALERO INFERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/BALINF
BALERO SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/BALSUP
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILSUP/SELLOMECH
SOPORTE PARA BALERO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/S.BALER
SOPORTE SUP. PORTA SELLO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/SOPORTE
TPA DE CAJA DE CONEXIONES	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILV/T.C.CONEX-B
TAPA DE FILTRO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/TAPAFIL
TAPA DE VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/T.VENT.
TAPÓN DE DESAGÜE	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/T.DESAG
TORNILLO TIRANTE P/ ESTATOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/T.TIRAN
TUERCA PASADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/T.PAS
VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER/VENT.
RESORTE PARA TUERCA	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SIL-RESTUERCA
TUERCA PARA IMPULSOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SIL-TUERIMPU
SWITCH DE ENCENDIDO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SILVER15-SWE



REFACCIÓN	SUPRA15/1230	SUPRA20/1230	SUPRA25/1230	SUPRA30/1230	SUPRA30/3234	CÓDIGO
ASA DE TRANSPORTE	√	√	√	√	√	R-SUPRA/ASA
BALERO INFERIOR	√	√	√	√	√	R-SUPRA/BALERINF
BALERO SUPERIOR	√	√	√	√	√	R-SUPRA/BALERSUP
BRIDA	√	√	√	√	√	R-SUPRA/BRIDA
CABLE CONECTOR	√					R-SUPRA15/CABLE
		√	√	√		R-SUPRA20-30/CAB
CAJA DE CONEXIONES	√	√	√	√		R-SUPRA/CCONEX
CAPACITOR SUPRA15 20µF/450V	√					R-SUPRA/CAP20MF
CAPACITOR SUPRA20 30µF/450V		√				R-SUPRA/CAP30MF
CAPACITOR SUPRA25 40µF/450V			√			R-SUPRA/CAP40MF
CAPACITOR SUPRA30 50µF/450V				√		R-SUPRA/CAP50MF
CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	R-SUPRA/CUEBOM
DIFUSOR	√	√	√	√	√	R-SUPRA/DIFUSOR
FIJADOR DE CAPACITOR	√	√	√	√	√	R-SUPRA/FIJADOR
IMPULSOR	√					R-SUPRA15/IMPULS
CON ROSCA INTERNA		√				R-SUPRA20/IMPULS
			√			R-SUPRA25/IMPULS
				√		R-SUPRA30/IMPULS
					√	R-SUPRA30-3F/IMP
IMPULSOR	√					R-SUP-IMPUSUP150
CON CUÑA		√				R-SUP-IMPUSUP200
			√			R-SUP-IMPUSUP250
				√		R-SUP-IMPUSUP300
JUNTA DIFUSOR	√	√	√	√	√	R-SUPRA/JUNTADIF
JUNTA IMPULSOR	√	√	√	√	√	R-SUPRA/JUNTAIMP
JUNTA TAPA DE PREFILTRO	√	√	√	√	√	R-SUPRA/JUNTAFIL
JUNTA TÓRICA	√	√	√	√	√	R-SUPRA/JUNTATOR
O-RING CAJA DE CONEXIONES	√	√	√	√		R-SUPRA/ORINGCC
					√	R-SUPRA3F/ORINGCC
PIE DE BOMBA	√	√	√	√	√	R-SUPRA/PIE
PREFILTRO	√	√	√	√	√	R-SUPRA/FILTRO
KIT DE RACOR CON JUNTA TÓRICA	√	√	√	√	√	R-SUPRA/KIT RAC
RETÉN	√	√	√	√	√	R-SUPRA/RETEN
SOPORTE INFERIOR	√	√	√	√	√	R-SUPRA/SOPINFER
SOPORTE SUPERIOR PORTA SELLO	√	√	√	√	√	R-SUPRA/SOPSUPER
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	R-SILSUP/SELLOMECH
TAPA DE CAJA DE CONEXIONES					√	R-SUPRA3F/TAPACC
TAPA DE PREFILTRO	√	√	√	√	√	R-SUPRA/TAPAFIL
TAPA DE VENTILADOR	√	√	√	√	√	R-SUPRA/TAPVENT
TIRANTES	√	√	√	√	√	R-SUPRA/TIRANTE
TUERCA PARA IMPULSOR					√	R-SUPRA30-3F/TIMP
VENTILADOR	√	√	√	√	√	R-SUPRA/VENT
CUÑA	√	√	√	√		R-SUP-CUÑA
O-RING PARA IMPULSOR	√	√	√	√		R-SUP-O-RINGIMP
RESORTE PARA TUERCA	√	√	√	√		R-SUP-RESTUERCA
TUERCA PARA IMPULSOR	√	√	√	√		R-SUP-TUERIMP
TAPÓN DE DRENADO	√	√	√	√	√	R-SUP-TAPON





REFACCIÓN	SUPRA3 -30-1230	SUPRA3 -30-3234	SUPRA3 -40-3234	SUPRA4 -55-3234	SUPRA4 -75-3234	CÓDIGO
ARANDELA DE PRESIÓN	√	√	√			R-SUPR3-ARANPRE
				√		R-SUPR4-ARANPRE1
					√	R-SUPR4-ARANPRE2
BALERO DELANTERO	√	√	√	√		R-SUPR3/4-BALD
BALERO 6206-2RS/Z2C3					√	R-SUPR4-7.5-BALD
BALERO INFERIOR	√	√	√			R-SUPR3-34-BALINF
BALERO INFERIOR				√		R-SUPR4-5.5-BALINF
BALERO AC6206-2RS/Z2C3					√	R-SUPR4-7.5-BALINF
CAPACITOR 50MF	√					R-SUPR3-CAP50MF
CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	R-SUPR3/4-CUERPB
CUÑA	√	√	√	√	√	R-SUPRA3/4-CUÑA
EMPAQUE	√	√	√	√	√	R-SUPR3/4-EMP1
	√	√	√	√	√	R-SUPR3/4-EMP2
	√	√	√	√	√	R-SUPR3/4-EMPC
	√				√	R-SUPR3/4-EMPC
IMPULSOR	√	√	√			R-SUPRA3-IMP
				√		R-SUPRA4-55-IMP
					√	R-SUPRA4-75-IMP
JUNTA DE SOPORTE	√	√	√	√	√	R-SUPR3/4-JSS
JUNTA TORICA	√	√	√	√	√	R-SUPR3/4-JUNTAT
KIT DRENADO	√	√	√	√	√	R-SUPR3/4-KDREN
KIT RACOR	√	√	√			R-SUPR3/4-KITRAC
				√	√	R-SUPR4-KITRAC
KIT TAPAS FRONTAL	√	√	√	√	√	R-SUPR3/4-KTAP
SELLO MECANICO	√	√	√	√	√	R-SUP3/4-SM
TABLILLA DE CONEXIÓN	√					R-SUPR3-TABCON
		√	√	√		R-SUPR3/4-TABCON3
					√	R-SUPR4-TABCON3
TAPA DE VENTILADOR	√	√	√	√		R-SUPR3/4-TVENT1
					√	R-SUPR4-TVENT2
TAPA TRASERA	√	√	√			R-SUPR3-TAPM
				√		R-SUPR4-55-TAPM
					√	R-SUPR4-75-TAPM
TAPA Y CAJA DE CONEXIÓN	√					R-SUPR3-TAPCAJ
		√	√	√		R-SUPR3-CAJTERM
					√	R-SUPR4-TAPCAJ
TUERCA PARA IMPULSOR	√	√	√	√	√	R-SUPR3/4-TIMP
VENTILADOR	√	√	√	√		R-SUPR3/4-VENT1
					√	R-SUPR4-VENT2

AQUA PAK® REFACCIONES

BOMBAS SUPRA 6

REFACCIÓN	SUPRA6 -50-3234	SUPRA6 -100-3234	SUPRA6 -150-3234	SUPRA6 -200-3234	SUPRA6 -250-3234	CÓDIGO
ANILLO DE DESGASTE	√	√				R-SUP6-AN-DESG-1
			√	√	√	R-SUP6-AN-DESG-2
BALERO 6306	√	√				R-SUP6-BALERO-6306
BALERO 6308	√	√	√	√	√	R-SUP6-BALERO-6308
BALERO 6309			√	√	√	R-SUP6-BALERO-6309
CUÑA	√	√	√	√	√	R-SUP6-CUÑA
DIFUSOR	√	√				R-SUP6-DIFUSOR-1
			√	√	√	R-SUP6-DIFUSOR-2
FILTRO	√	√	√	√	√	R-SUP6-FILTRO
IMPULSOR	√					R-SUP6-IMPULSOR-1
		√				R-SUP6-IMPULSOR-2
			√			R-SUP6-IMPULSOR-3
				√		R-SUP6-IMPULSOR-4
					√	R-SUP6-IMPULSOR-5
ORING DE CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	R-SUP6-ORING-CUER
ORING DE FILTRO	√	√	√	√	√	R-SUP6-ORING-FILT
ORING DE PLATO PORTA SELLO	√	√	√	√	√	R-SUP6-ORING-PLATO
ORING DE PORTA FILTRO	√	√	√	√	√	R-SUP6-ORING-PFILT
ORING DE TORNILLO DE IMPULSOR	√	√	√	√	√	R-SUP6-ORING-TORN
ORING PARA TAPON DE CEBADO	√	√	√	√	√	R-SUP6-ORING-TAPON
SELLO MECANICO	√	√	√	√	√	R-SUP6-SELLO-MEC
TABLILLA DE CONEXIONES	√	√				R-SUP6-TAB-CONEX-1
			√	√	√	R-SUP6-TAB-CONEX-2
TAPA DE VENTILADOR	√	√				R-SUP6-TVENT-1
			√	√	√	R-SUP6-TVENT-2
TAPA TRANSPARENTE	√	√	√	√	√	R-SUP6-TAPA-TRANS
TAPA Y CAJA DE CONEXIONES	√	√	√	√	√	R-SUP6-KIT-CAJACON
TAPON DE CEBADO	√	√	√	√	√	R-SUP6-TAPON
TORNILLO DE IMPULSOR	√	√	√	√	√	R-SUP6-TORN-IMP
VENTILADOR	√	√				R-SUP6-VENT-1
			√	√	√	R-SUP6-VENT-2







REFACCIÓN	VENUS10	VENUS15	VENUS20	VENUS25	CÓDIGO
CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	VENUS-CUERPOBOM
IMPULSOR	√				VENUS10-IMPULSOR
		√			VENUS15-IMPULSOR
			√		VENUS20-IMPULSOR
				√	VENUS25-IMPULSOR
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	VENUS-SELLOMEC
CAJA DE CONEXIONES	√	√	√	√	VENUS-CAJACONEX
CAPACITOR	√	√			VENUS-CAPAC30MF
			√		VENUS-CAPAC40MF
				√	VENUS-CAPAC50MF
SWITCH NEUMÁTICO	√	√	√	√	VENUS-SWNEUM
TAPA DE VENTILADOR	√	√	√	√	VENUS-TAPAVENT
VENTILADOR	√	√	√	√	VENUS-VENTILADOR
BALERO DELANTERO	√	√	√	√	E1900
BALERO TRASERO	√	√	√	√	E1901
VENUS RACOR DESCARGA	√	√	√	√	VENUS-RACOR/T-N
VENUS RACOR SUCCIÓN	√	√	√	√	VENUS-RACOR
PIE DE BOMBA	√	√	√	√	VENUS/PIE

REFACCIONES BOMBAS VENUS25N


REFACCIÓN	VENUS25N	CÓDIGO
RACOR	√	R-VENUSN/RACOR
CUERPO DE BOMBA	√	R-VENUSN/CUERPBOM
O-RING CUERPO D/BOMBA	√	R-VENUSN/ORINGCB
ANILLO IMPULSOR	√	R-VENUSN/ANILLOIMP
IMPULSOR	√	R-VENUSN/25IMPULS
SELLO MECÁNICO	√	R-VENUSN/SELLOMEC
CUBIERTA DE BOMBA	√	R-VENUSN/CUBIBOMB
CUBIERTA FRONTAL MOT	√	R-VENUSN/CUBIFRONT
BALERO DELANTERO	√	R-VENUSN/BALDELAN
BALERO TRASERO	√	R-VENUSN/BALTRASE
CAJA DE CONEXIONES	√	R-VENUSN/CAJACONEX
VENUSN 25 CAPACITOR 25mf	√	R-VENUSN/CAPAC25MF
O-RING CAJA DE CONEXIONES	√	R-VENUSN/ORINGCC
TAPA CAJA DE CONEXIONES	√	R-VENUSN/TAPACC
SWITCH NEUMÁTICO	√	R-VENUSN/SWNEUM
VENTILADOR	√	R-VENUSN/VENTILAD
TAPA DE VENTILADOR	√	R-VENUSN/TAPAVENT
BASE BOMBA	√	R-VENUSN/BASE
RACOR CONEX. "T" DESCARGA	√	R-VENUSN-T

REFACCIÓN	MINI60-12/1127	MINI25-10/1115	CÓDIGO
CABLE CONECTOR	√		R-MINI60/CABLE
CAJA CONEXIONES	√		R-MINI60/CAJACONEX
CAJA CONEX. Y CAP. 12UF		√	R-MINI/CAJACONEX
CAPACITOR 18UF	√		R-MINI60/CAPACITOR
CONECTOR ROSCADOS	√		R-MINI60/CONECTUB
		√	MINI/CONECTOR
SWITCH DE FLUJO	√		R-MINI60/SWFLUJO
		√	R-MINI25-SENFLU





REFACCIÓN	ALY05/1230	ALY15/1230	ALY20/1230	ALY30/1230	ALY40/3230	CÓDIGO
TAPA PORTA		√	√	√	√	R-ALY05/TAPABOM
SELLO	√					R-ALY/TAPABOM
O-RING CUERPO BOMBA	√					R-ALY05/O-RINGCB
ALY O-RING CUERPO BOMBA		√	√	√	√	R-ALY/O-RINGCB
BALERO DELANTERO 6204		√	√			R-ALY15-20/BALDEL
BALERO TRASERO 6203		√	√			R-ALY15-20/BALTRA
BALERO DELANTERO 6205				√		R-ALY30-40/BALDEL
BALERO TRASERO 6205	√			√	√	R-ALY30-40/BALTRA
CUÑA DE FLECHA		√	√	√	√	R-ALY/CUÑA
SOPORTE BOMBA		√	√			R-ALY15/20/SOPBOM
MOTOR				√	√	R-ALY30/40/SOPBOM
SOP. BOMBA-MOTOR / PIE DE BOM	√					R-ALY05/SOPORTEBOM
PIE DE BOMBA		√	√	√	√	R-ALY/PIEBOMBA
CAJA DE CONEXIONES	√					R-ALY05/CAJACONEX
		√	√			R-ALY15-20/CACONEX
				√	√	R-ALY30-40/CACONEX
TAPÓN DE PURGA	√	√	√	√	√	R-ALY/TAPPURGA
TAPÓN DREN. (ALY05 TAP. DE CEB.)	√	√	√	√	√	R-ALY/TAPDREN
TUERCA DE IMPULSOR	√	√	√	√	√	R-ALY/TUEIMP
CAPACITOR 10MF	√					R-ALY05/CAPACITOR
CAPACITOR 40MF		√	√			R-ALY20/CAPACITOR
CAPACITOR 25MF				√		R-ALY30/CAPACITOR
CUERPO DE BOMBA	√					R-ALY05/CUERPOBOM
		√	√			R-ALY15-20/CUERPBO
				√	√	R-ALY30-40/CUERPBO
IMPULSOR	√					R-ALY05/IMPULSOR
		√				R-ALY15/IMPULSOR
			√			R-ALY20/IMPULSOR
				√		R-ALY30/IMPULSOR
					√	R-ALY40/IMPULSOR
SELLO MECÁNICO	√					R-ALY05/SELLOMEC
		√	√	√	√	R-ALY/SELLOMEC
RETÉN BASE DE BOMBA	√	√				R-ALY05/RETEN
		√	√			R-ALY15-20/RETEN
				√	√	R-ALY30-40/RETEN
VENTILADOR	√					R-ALY05/VENT
		√	√			R-ALY15-20/VENT
				√	√	R-ALY30-40/VENT
CANDADO VENTILADOR		√	√			R-ALY15-20/CVENT
				√	√	R-ALY30-40/CVENT
		√	√			R-ALY15-20/CVENT-B
TAPA DE VENTILADOR	√					R-ALY05/TVENT
		√	√			R-ALY15-20/TVENT
				√	√	R-ALY30-40/TVENT
ARANDELA DE GOMA	√					R-ALY05/ARANDGOMA
		√	√			R-ALY15-20/ARNGOMA
				√	√	R-ALY30-40/ARNGOMA




REFACCIÓN	ALTRA03/1230	ALTRA05/1230	ALTRA07/1230	ALTRA10/1230	ALTRA15/1230	ALTRA20/1230	ALTRA20/323	ALTRA30/1230	ALTRA30/3234	ALTRA40/3234	CÓDIGO
IMPULSOR	√										R-ALTRA03IMP
		√									R-ALTRA05IMP
			√								R-ALTRA07IMP
				√							R-ALTRA10IMP
					√						R-ALTRA15IMP
						√	√				R-ALTRA20IMP
								√	√		R-ALTRA30IMP
										√	R-ALTRA40IMP
SELLO MECÁNICO	√	√									R-ALTRA-SELLO1
			√	√							R-ALTRA-SELLO2
					√	√	√	√	√	√	R-ALTRA-SELLO3
CUERPO DE BOMBA	√	√									R-ALTRA-CUEBOMBA1
			√	√							R-ALTRA-CUEBOMBA2
					√	√	√	√	√	√	R-ALTRA-CUEBOMBA3
PLATO PORTA SELLO	√	√									R-ALTRA-PLASELLO1
			√	√							R-ALTRA-PLASELLO2
					√	√	√	√	√	√	R-ALTRA-PLASELLO3
PLATO P/BALERO Y PIE	√	√									R-ALTRA-PBALPIE
			√	√							R-ALTRA-PBALPIE2
PLATO P/BALERO					√	√	√	√	√	√	R-ALTRA-PBALERO
PIE BOMBA					√	√	√	√	√	√	R-ALY/PIEBOMBA
VENTILADOR	√	√									R-ALY05/VENT
			√	√							R-ALTRA-VENT1
					√	√	√	√	√	√	R-ALTRA-TVENT1
BALERO 62017	√	√									R-ALTRA-BALERO
BALERO 6202Z			√	√							R-ALTRA-BALERO2
PORTABALERO					√	√	√	√	√	√	R-ALTRA-PBALERO2



REFACCIÓN	SIGMA54A	SIGMA110A	SIGMA155AX	SIGMA160A	SIGMA 250A	SIGMA 350A	CÓDIGO
ADAPTADOR DESCARGA	√						R-SIGMA54A/ADAP
		√					R-SIGMA110A/ADAP
			√				R-SIGMA155AX/ADAP
				√			R-SIGMA160A/ADAP
ASA			√			R-SIGMA155AX/ASA	
BALERO	√	√					R-SIGMA110A/BALI
	√	√					R-SIGMA110A/BALS
			√				R-SIGMA155AX/BAL
				√			R-SIGMA160A/BALI
					√	√	R-SIG250-350/BINF
					√	√	R-SIG250-350/BSUP
CABLE CONECTOR	√	√					R-SIGMA54A/CABLE
			√				R-SIGMA155AX/CAB
				√			R-SIGMA160A/CAB
					√	√	R-SIG250-350/CAB
CAPACITOR	√						R-SIGMA54A/CAPAC
		√					R-SIGMA110A/CAPA
			√				R-SIGMA155AX/CAP
				√			R-SIGMA160A/CAPA
					√		R-SIGMA250A/CAPA
						√	R-SIGMA350A/CAPA
CARCASA			√				R-SIGMA155AX/BAS
			√				R-SIGMA155AX/TBA
					√		R-SIGMA250A/CAR
						√	R-SIGMA350A/CAR
COLADOR	√	√				R-SIGM54-110A/COL	
CUBIERTA			√				R-SIGMA155AX/TAP
					√	√	R-SIG250-350/TAP
EMPAQUE	√	√					R-SIGMA54A/EMPM
					√	√	R-SIG250-350/EMP
FLOTADOR	√	√			√	√	R-SIGMA54A/FLOT
			√	√			R-SIGMA160A/FLOT
IMPULSOR	√						R-SIGMA54A/IMP
		√					R-SIGMA110A/IMP
			√				R-SIGMA155AX/IMP
				√			R-SIGMA160A/IMP
					√		R-SIGMA250A/IMP
						√	R-SIGMA350A/IMP
JUNTA TORICA			√				R-SIGMA155AX/JUNT
				√			R-SIGMA160A/JUNT
					√	√	R-SIG250-350/JUNT
RETEN				√		R-SIGMA160A/RET	
SELLO MECÁNICO	√	√					R-SIGMA110A/SEL
			√				R-SIGMA155AX/SEL
				√			R-SIGMA160A/SMEC
					√	√	R-SIG350-350/SELM


REFACCIONES BOMBA LOOPD y LOOP 3V


REFACCIÓN	LOOPD-65-8/1127	LOOPD-180-9/1127	LOOP3V 32-9/1115	CÓDIGO
CAJA DE CONEXIONES	√			LOOPD-65-CC
		√		LOOPD-180-CC
CAPACITOR	√			LOOPD-65-CAP12MF
		√		LOOPD-180-CAP18MF
BRIDAS	√		√	LOOP/KIT-BRIDA
		√		LOOPD180/KIT-BRIDA




AQUA PAK® REFACCIONES BOMBAS BATTY

REFACCIÓN	BATTY38-12A	CÓDIGO
ADAPTADOR MANGUERA	√	R-BATTY38-AM
ANILLO ADAPTADOR MANGUERA	√	R-BATTY38-ALM
ASA AGARRE	√	R-BATTY38-ASA
MANGA CABLE ALIMENTACIÓN Y FLOT	√	R-BATTY38-MCAYF
CAMISA	√	R-BATTY38-CSA
O-RING CAMISA	√	R-BATTY38-OC
BALERO	√	R-BATTY38-BAL
EMPAQUE PARA SELLADO HIDRÁULICO	√	R-BATTY38-EMP
RETEN	√	R-BATTY38-RT
IMPULSOR	√	R-BATTY38-IMP
BASE SUCCIÓN	√	R-BATTY38-BS
REJILLA DE SUCCIÓN	√	R-BATTY38-RS
CANDADO ROTOR	√	R-BATTY38-CNR
FLOTADOR	√	R-BATTY38-F
ESCOBILLA PARA CONDUCCIÓN	√	R-BATTY38-EC
CABLE CONECTOR INTERNO	√	R-BATTY38-CCI
CABLE ALIMENTACIÓN 5M C/ PINZAS	√	R-BATTY38-CA
ARANDELA SUP	√	R-BATTY38-AS
PRENSACABLE ALIM Y FLOT	√	R-BATTY38-PC







REFACCIÓN	ROBUSTA2/10/127A	ROBUSTA2/10/1230A	ROBUSTA2.5/20/1230A	ROBUSTA2.5/20/3230	ROBUSTA2.5/30/3230	ROBUSTA2.5/40/3230	ROBUSTA2.5/50/3230	ROBUSTA2.5/50/3460	ROBUSTA2/75/3230	ROBUSTA2/75/3460	ROBUSTA3/30/3230	ROBUSTA3/40/3230	ROBUSTA4/50/3230	ROBUSTA4/50/3460	ROBUSTA4/100/3230	ROBUSTA4/100/3460	CÓDIGO	
CONECTOR MANGUERA	√	√															R-ROB2/10-ADAP	
			√	√													R-ROB2.5/20-ADAP	
					√												R-ROB2.5-CONM	
											√						R-ROB3-BRIDA	
							√										R-ROB2.5-CONM	
													√				R-ROB3-BRIDA	
								√	√								R-ROB2.5-CONM	
														√	√		R-ROB4-CONM	
										√	√							R-ROB2/75-CONM
															√	√		R-ROB4-BRIDA
ASA	√	√															R-ROB2/10-ASA	
			√	√													R-ROB2.5/20-ASA	
BASE PARA CONECTOR					√						√						R-ROB2.5-3/30-BCON	
						√						√					R-ROB2.5-3/40-BCON	
							√	√					√	√			R-ROB2.5-4/50-BCON	
									√	√							R-ROB2/75-BCON	
IMPULSOR	√	√															R-ROB2/10-IMP	
			√	√													R-ROB2.5/20-IMP	
					√												R-ROB2.5/30-IMP	
						√							√				R-ROB2.5/40-IMP	
							√	√					√	√			R-ROB2.5/50-IMP	
									√	√							R-ROB2/75-IMP	
											√						R-ROB3/30-IMP	
													√				R-ROB3/40-IMP	
														√	√		R-ROB4/50-IMP	
															√	√	R-ROB4/100-IMP	
BALERO SUPERIOR	√	√															R-ROB2/10-BALSUP	
BALERO INFERIOR			√	√													R-ROB2.5/20-BALSUP	
	√	√															R-ROB2/10-BALINF	
BALERO			√	√													R-ROB2.5/20-BALINF	
					√						√						R-ROB2.5-3/30-BAL	
						√						√					R-ROB2.5-3/40-BAL	
BALERO 31A							√	√					√	√			R-ROB2.5-4/50-B31A	
									√	√							R-ROB2/75-B31A	
															√	√	R-ROB4/100-B31A	
BALERO 31B							√	√					√	√			R-ROB2.5-4/50-B31B	
									√	√							R-ROB2/75-B31B	
															√	√	R-ROB4/100-B31B	
CUERPO DE BOMBA								√	√							R-ROB2/CBOMBA7.5HP		
CAPACITOR 20UF		√														R-ROB2/10-CAP20UF		
CAPACITOR 35UF			√													R-ROB2.5/20CAP35UF		
CAPACITOR 40UF	√															R-ROB2/10-CAP40UF		



REFACCIÓN	ROBUSTA2/10/11ZTA	ROBUSTA2/10/1230A	ROBUSTA2.5/20/1230A	ROBUSTA2.5/20/3230	ROBUSTA2.5/30/3230	ROBUSTA2.5/40/3230	ROBUSTA2.5/40/3460	ROBUSTA2.5/50/3230	ROBUSTA2.5/50/3460	ROBUSTA2/75/3230	ROBUSTA2/75/3460	ROBUSTA3/30/3230	ROBUSTA3/40/3230	ROBUSTA3/40/3460	ROBUSTA4/50/3230	ROBUSTA4/50/3460	ROBUSTA4/100/3230	ROBUSTA4/100/3460	CÓDIGO	
	CUERPO DE BOMBA	√	√		√	√														
CUÑA			√	√									√	√				√	√	R-ROB2.5/20-CUÑA R-ROB2.5-3/30-CUÑA R-ROB2.5-3/40-CUÑA R-ROB2.5-4/50-CUÑA R-ROB2/75-CUÑA R-ROB4/100-CUÑA
DISTANCIADOR 41D	√	√							√	√										R-ROB2/10-CUÑA R-ROB2.5-4/50-D41D
EMPAQUE 36A	√	√		√	√										√	√				R-ROB2/10-EMPQ36A R-ROB2.5/20-EMP36A R-ROB2.5-3/40-E36A R-ROB2.5-4/50-E36A R-ROB2/75-E36A R-ROB4/100-E36A
EMPAQUE 36B	√	√		√	√										√					R-ROB2.5-3/30-EMPA R-ROB2/10-EMPQ36B R-ROB2.5/20-EMP36B R-ROB2.5-3/30-EMPB R-ROB2.5-3/40-E36B R-ROB2.5-4/50-E36B R-ROB2/75-E36B R-ROB4/100-E36B
EMPAQUE 36C	√	√		√	√										√					R-ROB2/10-EMPQ36C R-ROB2.5/20-EMP36C R-ROB2.5-3/30-EMPC R-ROB2.5-3/40-E36C R-ROB2.5-4/50-E36C R-ROB2/75-E36C R-ROB4/100-E36C
EMPAQUE 36D	√	√		√	√										√					R-ROB2/10-EMPQ36D R-ROB2.5/20-EMP36D R-ROB2.5-3/30-EMPD R-ROB2.5-3/40-E36D R-ROB2.5-4/50-E36D R-ROB2/75-E36D R-ROB4/100-E36D
EMPAQUE 36E	√	√		√	√										√					R-ROB2/10-EMPQ36E R-ROB2.5/20-EMP36E R-ROB2.5-3/30-EMPE R-ROB2.5-3/40-E36E R-ROB2.5-4/50-E36E R-ROB2/75-E36E R-ROB4/100-E36E
EMPAQUE 48B	√	√		√	√															R-ROB2/10-EMPA48B R-ROB2.5/20-EMP48B
EMPAQUE BRIDA				√									√	√						R-ROB2.5-3/30-EMBR R-ROB2.5-3/40-EMPB R-ROB2.5-4/50-EMPB R-ROB2/75-EMPB R-ROB4/100-EMPB



REFACCIÓN	ROBUSTA2/10/1127A	ROBUSTA2/10/1230A	ROBUSTA2.5/20/1230A	ROBUSTA2.5/20/3230	ROBUSTA2.5/30/3230	ROBUSTA2.5/40/3230	ROBUSTA2.5/40/3460	ROBUSTA2.5/50/3230	ROBUSTA2.5/50/3460	ROBUSTA2/75/3230	ROBUSTA2/75/3460	ROBUSTA3/30/3230	ROBUSTA3/40/3230	ROBUSTA3/40/3460	ROBUSTA4/50/3230	ROBUSTA4/50/3460	ROBUSTA4/100/3230	ROBUSTA4/100/3460	CÓDIGO
FLOTADOR ROBUSTA	√	√	√																R-ROB2.5/20-FLOTAD
IMPULSOR	√	√																	R-ROB2/10-IMP
			√	√															R-ROB2.5/20-IMP
					√														R-ROB2.5/30-IMP
						√													R-ROB2.5/40-IMP
							√												R-ROB2.5/50-IMP
								√	√										R-ROB2/75-IMP
										√	√								R-ROB3/30-IMP
													√	√					R-ROB3/40-IMP
															√	√			R-ROB4/50-IMP
JUNTA TORICA	√	√																	R-ROB4/100-IMP
																	√	√	R-ROB2/10-JTORICA
PIE DE BOMBA			√	√															R-ROB2.5/20-JTORIC
					√														R-ROB2.5/PBOMBA2HP
						√													R-ROB2.5/PBOMBA3HP
							√	√											R-ROB2.5/PBOMBA4HP
									√	√									R-ROB2.5/PBOMBA5HP
RELE	√	√																	R-ROB2/PBOMBA7.5HP
										√	√								R-ROB2/10-RELE
			√																R-ROB2/10-RELE2
				√															R-ROB2.5/20-RELE1
					√														R-ROB2.5/20-RELE2
RETÉN					√							√							R-ROB2.5-3/30-RELE
	√	√				√	√						√	√					R-ROB2.5-3/40-RELE
			√	√															R-ROB2/10-RELEN
					√							√							R-ROB2.5/20-RELEN
SELLO MECÁNICO																			R-ROB2.5-3/30-RET
	√	√											√	√					R-ROB2.5-3/40-RETE
								√	√						√	√			R-ROB2.5-4/50-RETE
										√	√								R-ROB2/75-RETE
			√	√															R-ROB2/10-SELLOM
SELLO MECÁNICO 34A																	√	√	R-ROB2.5/20-SELLOM
SELLO MECÁNICO 34B																	√	√	R-ROB2.5-3/30-SM
TORNILLO 42B	√	√																	R-ROB2.5-3/40-SM
TORNILLO 42D			√	√															R-ROB2.5-4/50-SM
TORNILLO 42E								√	√						√	√			R-ROB2/75-T42D
TORNILLOS 42B					√							√							R-ROB2.5-4/50-T42E
TORNILLOS 42F						√	√						√	√					R-ROB2.5-3/30-TORG
TUERCA 43B	√	√																	R-ROB2.5-3/40-T42F
			√	√															R-ROB2/10-TUER43
					√							√							R-ROB2.5/20-TUER43
						√	√						√	√					R-ROB2.5-3/30-TUEB
																			R-ROB2.5-3/40-T43B



REFACCIÓN	ROBUSTA6/ 100/3460	ROBUSTA6/ 100/3230	ROBUSTA4/ 150/3460	ROBUSTA4/ 150/3230	ROBUSTA6/ 150/3460	ROBUSTA6/ 150/3230	CÓDIGO
BALERO	√	√	√	√	√	√	R-COBA4/100-BSUP
	√	√	√	√	√	√	R-COBA4/100-BINF
CABLE DE ALIMENTACIÓN	√						R-ROB-CCON-20242
		√					R-ROB-CCON-20245
			√		√		R-COB-CCON-20233
				√		√	R-COB-CCON-10083A
DESCARGA	√	√			√	√	CODOB6"-6"
			√	√			CODOB4"-4"
EMPAQUE DE DESCARGA	√	√			√	√	R-ROB6-EMPB
			√				R-ROB4/100-EMPB
IMPULSOR	√	√					R-ROB6-100-IMP
			√	√			R-ROB4-150-IMP
					√	√	R-ROB6-150-IMP
ORING	√	√	√	√	√	√	R-ROB4/100-E36C
	√	√	√	√	√	√	R-ROB4/100-E36A
	√	√	√	√	√	√	R-ROB4/100-E36B
	√	√	√	√	√	√	R-ROB4/100-E36E
	√	√	√	√	√	√	R-ROB4/100-E36D
PLATO PORTA SELLO	√	√	√	√	√	√	R-ROB4/100-SM34B
PROTECTOR TÉRMICO	√						R-ROB6-100-RELE
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	√	R-ROB4/100-SM34A


REFACCIÓN	M0.3X	M0.5X	M0.7X	M1X	M1.5X	M2X	CÓDIGO
ANILLO DE PARO	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/ANIPARO
ANILLO DE RETENCIÓN	√	√	√	√	√	√	R-MAX/ANILLORET
ARANDELA	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/ARAN90
	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/ARAN91
BUJE INTERMEDIO	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/BUJINT
BUJE DISTANCIADOR	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/BUDIS42
	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/BUDIS42A
CANDADO	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-5X/CANDADO
COJINETE ARAÑA SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/COARASU
COLADOR	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-5X/COLADOR
DESCARGA	√	√	√	√	√		R-MAX/DESCAR1.25"
						√	R-MAX/DESCAR1.5"
DIFUSOR	√						R-M0.3X/DIFUSOR
		√					R-M0.5X/DIFUSOR
			√	√			R-M0.7-1X/DIFUSOR
					√	√	R-M1.5-2X/DIFUSOR
IMPULSOR	√						R-M0.3X/IMPULSOR
		√					R-M0.5X/IMPULSOR
			√				R-M0.7X/IMPULSOR
				√			R-M1X/IMPULSOR
					√		R-M1.5X/IMPULSOR
						√	R-M2X/IMPULSOR
O-RING	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/O-RING86
	√	√	√	√	√	√	R-MAX/O-RING87
SUCCIÓN	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-5X/SUCCION
TAZÓN	√						R-M0.3X/TAZON
		√					R-M0.5X/TAZON
			√				R-M0.7X/TAZON
				√			R-M1X/TAZON
					√		R-M1.5X/TAZON
						√	R-M2X/TAZON
TORNILLO 88	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/TORN88
TORNILLO CAMISA	√	√	√	√	√	√	R-MAX/TORNCAMISA
VÁLVULA CHECK	√	√	√	√	√	√	R-M0.3-2X/VALVCK




REFACCIÓN	M2.5X	M3X	M3.5X	M4X	M5X	CÓDIGO
ANILLO DE PARO	√	√	√	√	√	R-M2.5-5X/ANIPARO
ANILLO DE RETENCIÓN	√	√	√	√	√	R-MAX/ANILLORET
ANILLO DE RETENCIÓN INFERIOR	√	√	√	√	√	R-MAX/ANIRETINF
ARANDELA	√	√	√	√	√	R-M2.5-5X/ARAN92
	√	√	√	√	√	R-M2.5-5X/ARAN89
BUJE INTERMEDIO	√	√	√	√	√	R-M2.5-5X/BUJINT
BUJE DISTANCIADOR	√	√	√	√	√	R-M2.5-5X/BUDIS42
			√	√		R-M3.5-4X/BUDIS42B
					√	R-M5X/BUDIS42B
CANDADO	√	√	√	√	√	R-M0.3-5X/CANDADO
COJINETE ARAÑA	√	√	√	√	√	R-MAX/COJARAÑA
COLADOR	√	√	√	√	√	R-M0.3-5X/COLADOR
DESCARGA	√					R-MAX/DESCAR2"
		√	√	√	√	R-MAX/DESCAR2"A
DIFUSOR	√	√				R-M2.5-3X/DIFUSOR
			√			R-M3.5X/DIFUSOR
				√		R-M4X/DIFUSOR
					√	R-M5X-DIFUSOR
DISTANCIADOR			√			R-M3.5X/DISTPLAST
IMPULSOR	√					R-M2.5X/IMPULSOR
		√				R-M3X/IMPULSOR
			√			R-M3.5X/IMPULSOR
				√		R-M4X/IMPULSOR
					√	R-M5X/IMPULSOR
O-RING	√	√	√	√	√	R-M2.5-5X/O-RING86
	√	√	√	√	√	R-MAX/O-RING87
SUCCIÓN	√	√	√	√	√	R-M0.3-5X/SUCCION
TAZÓN	√					R-M2.5X/TAZON
		√				R-M3X/TAZON
			√			R-M3.5X/TAZON
				√		R-M4X/TAZON
				√	R-M5X/TAZON	
TORNILLO CAMISA	√	√	√	√	√	R-MAX/TORNCAMISA
VÁLVULA CHECK	√	√	√	√	√	R-M2.5-5X/VALVCK




REFACCIÓN	KANKIPLUS 44A-1127	KANKIPLUS 64A-1127	CÓDIGO
ASA	√	√	R-KP-ASA
KIT CABLE CONECTOR/FLOTADOR Y CUBIERTA SUPERIOR	√		R-KP-CC-F-CS-44A
		√	R-KP-CC-F-CS-64A
CAPACITOR	√	√	R-KP-CAPACITOR
ANILLO DE PROTECCIÓN	√	√	R-KP-APROTECTOR
O-RING A	√	√	R-KP-ORING-A
BRIDA SUPERIOR ESTATOR	√	√	R-KP-BR-SUP-EST
O-RING B	√	√	R-KP-ORING-B
O-RING C	√	√	R-KP-ORING-C
ARANDELA ONDULADA BAL. SUP.	√	√	R-KP-ARANDELA-OND
BALERO SUPERIOR 6201-2RS	√	√	R-KP-BAL-SUP
BALERO INFERIOR 6202-2RS	√	√	R-KP-BAL-INF
O-RING D	√	√	R-KP-ORING-D
BRIDA INFERIOR ESTATOR	√	√	R-KP-BR-INF-EST
CAMISA KANKI PLUS 44A	√		R-KP-CAMISA-44A
CAMISA KANKI PLUS 64A		√	R-KP-CAMISA-64A
SECCIÓN CAMISA	√	√	R-KP-SECC-CAMISA
TORN. HEXAG. SECC. CAMISA A BRIDA SUP. KP 44A	√		R-KP-TOR-HEX44A
TORN. HEXAG. SECC. CAMISA A BRIDA SUP. KP 64A		√	R-KP-TOR-HEX64A
ARANDELA TORN. HEXAG. SECC. CAMISA A BRIDA SUP.	√	√	R-KP-ARANDELA-TOR
O-RING E	√	√	R-KP-ORING-E
TORNILLO DE DRENADO ACEITE ESTATOR	√	√	R-KP-TOR-DREN
LUBRICADOR SELLO MECÁNICO	√	√	R-KP-LUB-SELLMEC
DOBLE SELLO MECÁNICO	√	√	R-KP-SELLMEC
TORNILLOS SECCIÓN CAMISA	√	√	R-KP-TOR-SECC-CAM
ARANDELA POSICIÓN #22	√	√	R-KP-ARANDELA-22
ARANDELA POSICIÓN #23	√	√	R-KP-ARANDELA-23
DIFUSOR	√	√	R-KP-DIFUSOR
IMPULSOR	√	√	R-KP-IMPULSOR
TAPA DIFUSOR	√	√	R-KP-TAPADIF
ARANDELA POSICIÓN #27	√	√	R-KP-ARANDELA-27
ARANDELA POSICIÓN #28	√	√	R-KP-ARANDELA-28
TUERCA SUJECIÓN FLECHA	√	√	R-KP-TUERCA-SUJ
BASE SUCCIÓN KP 44A	√		R-KP-BASE-SUCC-44A
BASE SUCCIÓN KP 64A		√	R-KP-BASE-SUCC-64A
ARANDELA POSICIÓN #31	√	√	R-KP-ARANDELA-31
TORNILLOS HEXAGONALES BASE SUCCIÓN 44A	√		R-KP-TORHEX-BS-44A
TORNILLOS HEXAGONALES BASE SUCCIÓN 64A		√	R-KP-TORHEX-BS-64A





REFACCIÓN	HP	Fases x volts										CÓDIGO								
		1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	1	1	1.5	1.5		2	2	3	3	5	5	7.5	10
RODAMIENTO SUPERIOR	1/2	1x115	1x230	1x115	1x230	1x115	1x230	3x230	3x230	1x230	3x230	1x230	3x230	1x230	3x230	1x230	3x230	3x230	3x230	007-001-D-001
RODAMIENTO INFERIOR	1/2	1x230	3x230	1x115	1x230	1x115	1x230	3x230	3x230	1x230	3x230	1x230	3x230	1x230	3x230	1x230	3x230	3x230	3x230	007-001-D-002
RODAMIENTO SUPERIOR														✓						007-001-D-003
RODAMIENTO INFERIOR														✓						007-001-D-004
RODAMIENTO SUPERIOR																✓				007-001-D-005
RODAMIENTO INFERIOR																✓				007-001-D-006
CANDADO INFERIOR	1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	007-001-D-024
ARANDELA ONDULADA	1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	007-001-D-025
CUBIERTA INFERIOR	1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	007-001-D-027
O-RING SOPORTE SUPERIOR	1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SELLO MECÁNICO	1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CUBIERTA DE SELLO	1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CUBIERTA P/ARENA	1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	007-001-D-048
ARANDELA DESARENADOR	1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DESARENADOR CENTRÍFUGO	1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CUBIERTA SUPERIOR	1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TUERCA PARA MOTOR AQUAPAK	1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	007-001-D-050
ARANDELA DE PRESIÓN	1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	007-001-D-054
BIRLO A	1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	007-001-D-052
BIRLO B	1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	007-001-D-053
CABLE CONECTOR 1/2-2 HP	1/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	007-001-D-046
CABLE CONECTOR 3-5 HP														✓						007-001-D-103
CABLE CONECTOR 5HP 1F-7.5-10 HP																✓		✓		007-001-D-047


REFACCIÓN	CCQA 1/2115	CCQA 1/2230	CCQA 3/4230	CCQA 1115	CCQA 1230	CCQA 1.5230	CCQA 2230	CCQA 3230	CCQA 5230	CÓDIGO
PROTECCION SOBRECARGA	√									007-001-D-084
		√								007-001-D-104
			√							007-001-D-105
				√						007-001-D-086
					√					007-001-D-106
						√				007-001-D-087
							√			007-001-D-088
								√		007-001-D-089
									√	007-001-D-090
CAPACITOR DE TRABAJO 65 mF	√									007-001-D-091
CAPACITOR DE TRABAJO 16 mF		√								007-001-D-092
CAPACITOR DE TRABAJO 20 mF			√							007-001-D-094
CAPACITOR DE TRABAJO 100 mF				√						007-001-D-095
CAPACITOR DE TRABAJO 25 mF					√					007-001-D-096
CAPACITOR DE TRABAJO 35 mF						√				007-001-D-098
CAPACITOR DE TRABAJO 40 mF							√			007-001-D-099
CAPACITOR DE TRABAJO 55 mF								√		007-001-D-100
CAPACITOR DE TRABAJO 75 mF									√	007-001-D-101
CAPACITOR DE ARRANQUE 125 mF						√				007-001-D-107
CAPACITOR DE ARRANQUE 200 mF							√			007-001-D-108
CAPACITOR DE ARRANQUE 300 mF								√		007-001-D-109
CAPACITOR DE ARRANQUE 400 mF									√	007-001-D-110
SWITCH ENCENDIDO/APAGADO	√	√	√	√	√	√	√		√	007-001-D-111
RELEVADOR PARA CAJA AQUAPAK						√	√	√	√	007-001-D-113




REFACCIONES



ALTAMIRA[®]




REFACCIÓN	SCALA50-4/1115	SCALA 50-5/1230	SCALA50-5/3234	SCALA 100-3/1230	SCALA 100-3/3234	SCALA 100-4/1230	SCALA 100-4/3234	SCALA 130-2-1/1230	SCALA 130-2-1/3234	SCALA 130-2/1230	SCALA 130-2/3234	SCALA 200-2-1/3234	SCALA200-2/3234	CÓDIGO
TAPA VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√					R-T/STVEN0.5-1.5HP
										√	√	√		R-T/STVENT2-3HP
													√	R-T/STVENT4HP
VENTILADOR MOTOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√					R-T/SVENT0.5-1.5HP
										√	√	√	√	R-T/SVENT2-4HP
CAJA CONEXIONES			√		√		√		√					R-SC5/10/1321CC3F
											√	√	√	R-SC132/20/X15CC3F
	√	√		√		√		√						R-SC5/10/1321CC1F
										√				R-SC132/X105CC1F
BALERO TRASERO	√	√	√	√	√	√	√	√	√					R-SC5/10/1321BATR
										√	√	√		R-SC132/221-BATR
													√	R-SC200-2BALETRA
BALERO DELANTERO	√	√	√	√	√	√	√	√	√					R-SC5/10/1321BADE
										√	√	√		R-SC132/221-BADE
													√	R-SC200-2BALEDEL
DESCARGA	√	√	√	√	√	√	√							R-SC50/100DESCAR
								√	√	√	√			R-SC130DESCARGA
												√	√	R-SC200DESCARGA
SUCCIÓN	√	√	√											R-SC50SUCCION
				√	√	√	√							R-SC100SUCCION
								√	√	√	√	√	√	R-SC130/200 SUC.
SELLO MECÁNICO EPDM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-SCSELLO/MECA
IMPULSOR COMPLETO	√	√	√											R-SC50IMPULSOR
				√	√	√	√							R-SC100IMPULSOR
								√	√	√	√			R-SC130IMPULSOR
												√	√	R-SC200IMPULSOR
IMP. RECOR							√	√			√			R-SC13/20IMPUREC
DIFUSOR	√	√	√											R-SC50DIFUSOR
								√	√	√	√	√	√	R-SC130/200DIFUS
DIF. ANILLO DE SELLADO				√	√	√	√							R-SC100DIFC/ANI
ANILLO DE SELLADO	√	√	√											R-SC50ANILLOSELLA
								√	√	√	√	√	√	R-SC130/200DIFUS
RETEN ANILLO SELLADO	√	√	√											R-SC50RETEN
								√	√	√	√	√	√	R-SC130/200RETEN
DIST. INTER	√	√	√											R-SC50DISTAINT
					√	√	√	√						R-SC100DISTAINT




REFACCIÓN	SCALA50-4/1115	SCALA 50-5/1230	SCALA50-5/3234	SCALA 100-3/1230	SCALA 100-3/3234	SCALA 100-4/1230	SCALA 100-4/3234	SCALA 130-2-1/1230	SCALA 130-2-1/3234	SCALA 130-2/1230	SCALA 130-2/3234	SCALA 200-2-1/3234	SCALA200-2/3234	CÓDIGO
SCALA130/200 DISTANC. INTER 28.5mm R-T/STVENT2-3HP								✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-SC13/20DISTAIN
SCALA100 DISTANCIADOR INICIAL 28.5 MM				✓	✓	✓	✓							R-SC10DISTAINICIAL
DISTANCIADOR SUPERIOR 11.1 MM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-SCDISTANSUPER
TUERCA SUPERIOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-SCTUECASUPER
SCALA BASE PARA BOMBA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-SCBASE
SCALA 50,100 JUNTA TORICA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							R-SC50/100JUNTA
SCALA 130,200 JUNTA TORICA								✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-SC130/200JUNTA
SCALA 130,200 JUNTA TORICA "A"								✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-SC130/200JUN/A
SCALA 50,100 TAPÓN DE PURGA/CEBADO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							R-SC5/10TAPON
SCALA 130,200 JUNTA DE PURGA/CEBADO								✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-SC13/20TAPON
SCALA 50-4,100-3 TIRANTE	✓			✓	✓									R-SC50-4/10-3TIRAN
SCALA 50-5 TIRANTE		✓	✓											R-SC50-5TIRANTE
SCALA 100-4 TIRANTE						✓	✓							R-SC100-4TIRANTE
SCALA 130,200 TIRANTE								✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-SC13/20TIRANTE
SCALA 100-4 Y X100-5 1F CLIXON						✓	✓							R-SC10-4/X10-5CLIX
SCALA 50-4 CAPACITOR 40 MF	✓													R-SC50-4CAP40MF
SCALA 50-5,100-3 CAPACITOR 50 MF		✓		✓										R-SC5/10CAP50MF
SCALA 100-4,130-2-1 CAPACITOR 25 MF						✓		✓						R-SC10/13CAP25MF
SCALA 130-2/X100-5 CAPACITOR 30MF										✓				R-SC132/X15CAP30MF
SCALA CANDADO SELLO MECÁNICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-SCCAND/SELLO
SCALA130/200 DIST. INTER 28.5MM								✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-SC13/20DISTAINT
TABLILLA D/CONEX. P/SCALA 1.5HP 1F						✓		✓						R-SCALA-TC 1.5 1F
TABLILLA D/CONEX. P/SCALA 2HP 1F										✓				R-SCALA-TC 2 1F
TABLILLA D/CONEX. P/SCALA 1-1.5HP 3F			✓	✓		✓		✓						R-SCALA-TC1-1.5 3F
TABLILLA D/CONEX. P/SCALA 2-4HP 3F										✓		✓		R-SCALA-TC2-4 3F


REFACCIONES KONTROLLSW

REFACCIÓN	KONTROLLSW 10T23	KONTROLLSW 16M12-23	CÓDIGO
BRIDA 1/4 NPT	✓	✓	R-KONTROLLSWBRIDAM
CUERPO Y TRANSDUCTOR		✓	R-KONTROLLSWCT
TARJETA DE CONTROL	✓	✓	R-KONTROLLSWT-KITC
TAPA FRONTAL	✓	✓	R-KONTROLLSWTC
TARJETA DE POTENCIA	✓	✓	R-KONTROLLSWT-TCTL
	✓	✓	R-KONTROLLSWTF
	✓	✓	R-KONTROLLSWT-TAP
		✓	R-KONTROLLSWTP





REFACCIÓN	SCALAX100-5/1230	SCALAX100-5/3234	CÓDIGO
CAPACITOR 30 MF	√		R-SC132/X15CAP30MF
TAPA VENTIADOR	√	√	R-T/STVENT2-3HP
VENTILADOR	√	√	R-T/SVENT2-4HP
CAJA DE CONEXIONES	√	√	R-SC132/X105CC1F
BALERO TRASERO	√	√	R-SC5/10/1321BATR
BALERO DELANTERO	√	√	R-SC5/10/1321BADE
CUERPO DE BOMBA	√	√	R-SCX100CUERPOB
SELLO MECÁNICO EPDM	√	√	R-SCX10SELLOMEC-R
IMPULSOR COMPLETO	√	√	R-SCX100IMPULSOR
DIFUSOR CON ANILLO SELLADO	√	√	R-SCX10DIFC/ANILLO
DISTANCIADOR 17 MM	√	√	R-SCX10DISTAINIC
DISTANCIADOR INT. A 4.5 MM	√	√	R-SC10XDISTAINTER
DISTANCIADOR GRA. B 13.3 MM	√	√	R-SC10X DISTAGRAF
DISTANCIADOR SUPERIOR 11.1 MM	√	√	R-SCDISTANSUPER
BASE PARA BOMBA	√	√	R-SCX100BASE
SCALAX100 JUNTA TÓRICA	√	√	R-SCX10JUNTATOR
SCALAX100 TAPÓN DE PURGA Y CEBADO	√	√	R-SCX100TAPON
SCALAX100 O-RING TAPÓN DE PURGA Y CEBADO	√	√	R-SCX1000-RTAP
SCALA100X ABRAZADERA	√	√	R-SCX100ABRAZAD
SCALA100X PERNO ROSCADO	√	√	R-SCX10PERNO
SCALA100X TUERCA PARA PERNO ROSCADO	√	√	R-SCX10TUERPERN
SCALA100X TAZÓN INFERIOR	√	√	R-SCX10TAZONINF
SCALA100X PARTE INTERNA DE SUCCIÓN	√	√	R-SCX10PARINTSUC
SCALAX100 O-RING PARTE INTERNA DE SUCCIÓN	√	√	R-SCX100R-OPAINSU
SCALA100X-5 TIRANTE	√	√	R-SCX10-5TIRANTE
SCALA100X TUERCA DEL TIRANTE	√	√	R-SCX10TUETIRAN
SCALA100X SOPORTE DE MOTOR	√	√	R-SCX10SOPORTMOT
TABLILLA D/CONEXIONES P/SCALA 2HP 1F	√		R-SCALA-TC 2 1F
TABLILLA D/CONEXIONES P/SCALA 2-4HP 3		√	R-SCALA-TC2-4 3F
SCALA CANDADO SELLO MECÁNICO	√	√	R-SCCAND/SELLO
SCALAX100 TUBO DE SUCCIÓN	√	√	R-SCX10 TUBOSUCC
SCALAX100 TAPA DIFUSOR	√	√	R-SCX100TAPADIF




REFACCIONES PRES 10

REFACCIÓN	CÓDIGO
MEMBRANA	PRES10 MEMBRANA
TARJETA	PRES10 ELEC-CARD


REFACCIONES PRES 16

REFACCIÓN	CÓDIGO
TARJETA	R-PRES16-ELEC-CARD
MEMBRANA	R-PRES16-MEMBRANA



ALTAMIRA® REFACCIONES BOMBAS FLUX


REFACCIÓN	FLUX4-1.51230	FLUX4-1.53234	FLUX4-21230	FLUX4-23234	FLUX4-31230	FLUX4-33234	FLUX5-43234	FLUX5-5.53234	FLUX5-7.53234	FLUX7-21230	FLUX7-23234	FLUX7-31230	FLUX7-33234	FLUX7-43234	FLUX7-5.53234	FLUX7-7.53234	FLUX7-103234	FLUX7-153234	FLUX12-43234	FLUX12-5.53234	FLUX12-7.53234	CÓDIGO	
BALERO 6205Z	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX-BALERO1	
BALERO 6203Z (AC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX-BALERO2	
BALERO 6205Z (AC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX-BALERO3	
BALERO 6206Z	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX-BALERO4	
BALERO 6206 (AC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX-BALERO5	
BALERO 6306Z	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX-BALERO6	
BALERO 6308Z	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX-BALERO7	
CUERPO DE BOMBA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX4-CUEBOMBA	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX5-CUEBOMBA	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX7-CUEBOMBA1	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX7-CUEBOMBA2	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX12-CUEBOMBA1	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX12-CUEBOMBA2	
CAPACITOR 30MF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUXCAP30MF	
CAPACITOR 40MF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUXCAP40MF	
CAPACITOR 50MF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUXCAP50MF	
IMPULSOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX4-1.5IMP	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX4-2IMP	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX4-3IMP	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX5-4IMP	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX5-5.5IMP	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX5-7.5IMP	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX7-2IMP	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX7-3IMP
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX7-4IMP
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX7-5.5IMP
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX7-7.5IMP
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX7-10IMP
ORING CUERPO DE BOMBA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX7-15IMP	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX12-4IMP	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX12-5.5IMP	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX12-7.5IMP	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUXORING1	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUXORING2	
PLATO PORTA SELLO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUXORING3	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX-PPSELLO1	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX-PPSELLO2	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX-PPSELLO3	
SELLO MECANICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX-PPSELLO4	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUX-SELLOM1	
VENTILADOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUXVENT	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUXVENT1	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R-FLUXVENT2	
																						R-FLUXVENT3	



ALTAMIRA® REFACCIONES BOMBAS FLUX

REFACCIÓN	FLUX12-103234	FLUX12-12.53234	FLUX12-153234	FLUX12-203234	FLUX12-253234	FLUX24-5.53234	FLUX24-7.53234	FLUX24-103234	FLUX24-12.53234	FLUX28-153234	FLUX28-203234	FLUX28-253234	FLUX28-303234	FLUX28-403234	FLUX38-153234	FLUX38-203234	FLUX38-253234	FLUX44-303234	FLUX44-403234	FLUX44-503234	CÓDIGO	
BALERO 6206Z						√															R-FLUX-BALER04	
BALERO 6206 (AC)						√																R-FLUX-BALER05
BALERO 6306Z	√						√															R-FLUX-BALER06
BALERO 6308Z		√																				R-FLUX-BALER07
BALERO 6309Z		√																				R-FLUX-BALER08
BALERO 6211 2RS																						R-FLUX-BALER09
BALERO 6212RS																						R-FLUX-BALER10
CUERPO DE BOMBA		√																			√	R-FLUX12-CUEBOMBA2
																						R-FLUX24-CUEBOMBA
																						R-FLUX28-CUEBOMBA1
																						R-FLUX28-CUEBOMBA2
																						R-FLUX38-CUEBOMBA
																						√
IMPULSOR		√																				R-FLUX12-10IMP
			√																			R-FLUX12-12.5IMP
				√																		R-FLUX12-15IMP
					√																	R-FLUX12-20IMP
						√																R-FLUX12-25IMP
							√															R-FLUX24-5.5IMP
								√														R-FLUX24-7.5IMP
									√													R-FLUX24-10IMP
										√												R-FLUX24-12.5IMP
											√											R-FLUX28-15IMP
												√										R-FLUX28-20IMP
													√									R-FLUX28-25IMP
														√								R-FLUX28-30IMP
															√							R-FLUX28-40IMP
																√						R-FLUX38-15IMP
																	√					R-FLUX38-20IMP
																	√				R-FLUX38-25IMP	
																		√			R-FLUX44-30IMP	
																			√		R-FLUX44-40IMP	
																				√	R-FLUX44-50IMP	
ORING CUERPO DE BOMBA																						R-FLUXORING2
																						R-FLUXORING3
PLATO PORTA SELLO																						R-FLUX-PPSELLO2
																						R-FLUX-PPSELLO3
SELLO MECANICO																						R-FLUX-SELLOM1
																						R-FLUX-SELLOM2
																						R-FLUXVENT2
																						R-FLUXVENT3
																						R-FLUXVENT4
																						R-FLUXVENT5
																						R-FLUXVENT6


REFACCIÓN	FLUX55-253234	FLUX55-303234	FLUX55-403234	FLUX55-503234	FLUX55-603234	FLUX55-753234	FLUX83-603234	FLUX83-753234	FLUX83-1003234	FLUX83-1203234	CÓDIGO
BALERO	√										R-FLUX55-25-BAL
		√									R-FLUX55-30-BAL
			√	√							R-FLUX55-40/50-BAL
					√		√				R-FLUX55/83-60-BAL
						√		√			R-FLUX55/83-75-BAL
CUERPO DE BOMBA	√	√	√								R-FLUX83-120-BAL
				√	√	√					R-FLUX55-25-40-CB
							√	√	√	√	R-FLUX83-60-120-CB
IMPULSOR	√										R-FLUX55-25-IMP
		√									R-FLUX55-30-IMP
			√								R-FLUX55-40-IMP
				√							R-FLUX55-50-IMP
					√						R-FLUX55-60-IMP
						√					R-FLUX55-75-IMP
							√				R-FLUX83-60-IMP
								√			R-FLUX83-75-IMP
ORING DE CUERPO DE BOMBA	√	√	√								R-FLUX55-25-OCB
				√	√	√	√	√	√	√	R-FLUX55/83-OCB
SELLO MECANICO	√										R-FLUX-SELLOM1
		√	√								R-FLUX-SELLOM2
VENTILADOR				√	√	√	√	√	√	√	R-FLUX55-50/83-SM
	√										R-FLUX55-25-VT
		√									R-FLUX55-30-VT
			√	√							R-FLUX55-40-50-VT
					√		√				R-FLUX55/83-60-VT
						√		√			R-FLUX55/83-75-VT
TAPA DE VENTILADOR									√	√	R-FLUX83-100120-VT
	√										R-FLUX55-25-TVT
		√									R-FLUX55-30-TVT
			√	√							R-FLUX55-40-50-TVT
					√		√				R-FLUX55/83-60-TVT
BRIDA						√		√			R-FLUX55/83-75-TVT
	√	√	√	√	√	√			√	√	R-FLUX83-100120TVT
							√	√	√	√	FLUXKB-DN6X4
PLATO PORTA SELLO											FLUXKB-DN6X6
	√										R-FLUX-PPSELLO2
		√	√								R-FLUX55-30-40-PPS
			√	√	√	√	√	√	√	√	R-FLUX55-50/83-PPS




ALTAMIRA® REFACCIONES BOMBAS LOTUS

REFACCIÓN	LOTUS50 -4/1127	LOTUS50 -4/1230	LOTUS50 -4/3234	LOTUS50 -5/1127	LOTUS50 -5/1230	LOTUS50 -6/1127	LOTUS50 -6/1230	CÓDIGO
ADAPTADOR SUCCIÓN	√	√	√		√			R-LOT50-4/ADAPSUC
				√	√			R-LOT50-5/ADAPSUC
BALERO 6202	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50-6/ADAPSUC
BALERO 6203	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT100/BALERO
CAJA DE CONEXIONES	√			√				R-LOTUS-CC1
		√			√			R-LOTUS-CC2
						√		R-LOTUS-CC3
							√	R-LOTUS-CC4
				√				R-LOTUS-CC5
CAPACITORES 35mf	√			√		√		R-LOT50/CAP1F127
CAPACITORES		√			√		√	R-LOT50/CAP1F230
CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/CUERPOB
DIFUSOR	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DIFUSOR
	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DIFUINTER
	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DIFUINF
	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DISTSUP
DISTANCIADOR	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DISTSUP
	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DISTINTER
	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DISTINIC
EMPAQUE CAJA DE CONEXIONES	√	√		√	√	√	√	R-LOT-OR-TCC-A
			√					R-LOT50/EMPC3F
IMPULSOR	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/IMPULS
ORING CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/ORINGCB
ORING SUCCIÓN	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/ORINGSUC
PLATO PORTA SELLO	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/PLATOPSE
PLATO SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/PLATOSUP
SELLO MECANICO	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/SELLOMEC
SOPORTE CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/SOPORCB
SUJETADOR	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/SUJETAD
TAPA DE MOTOR	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/TAPMOT
TAPA DE VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/TAPVENT
TIRANTE	√	√	√					R-LOT50-4/TIRANTE
				√	√			R-LOT50-5/TIRANTE
						√	√	R-LOT50-6/TIRANTE
VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/VENT

REFACCIÓN	LOTUS100 -3/1127	LOTUS100 -3/1230	LOTUS100 -3/3234	LOTUS100 -4/1127	LOTUS100 -4/1230	LOTUS100 -4/3234	CÓDIGO
ADAPTADOR SUCCIÓN	√	√	√				R-LOT100-3/ADAPSUC
				√	√	√	R-LOT50-4/ADAPSUC
BALERO 6202	√	√	√	√	√	√	R-LOT100/BALERO
BALERO 6203	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/BALERO
CAJA DE CONEXIONES	√			√			R-LOTUS-CC3
		√			√		R-LOTUS-CC4
			√			√	R-LOTUS-CC5
					√		R-LOT100/CAP1F230
				√			R-LOT100-3CAP1F127
CAPACITORES 30mf		√			√		R-LOT100/CAP1F230
CAPACITORES 50mf	√			√			R-LOT100-3CAP1F127
CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	R-LOT100/CUERPOB
DIFUSOR	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DIFUSOR
	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DIFUINTER
	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DIFUINF
	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DISTSUP
DISTANCIADOR	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DISTSUP
	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DISTINTER
	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/DISTINIC
EMPAQUE CAJA DE CONEXIONES	√	√		√	√		R-LOT-OR-TCC-A
			√			√	R-LOT50/EMPC3F
IMPULSOR	√	√	√	√	√	√	R-LOT100/IMPULS
ORING CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/ORINGCB
ORING SUCCIÓN	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/ORINGSUC
PLATO PORTA SELLO	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/PLATOPSE
PLATO SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/PLATOSUP
SELLO MECANICO	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/SELLOMEC
SOPORTE CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/SOPORCB
SUJETADOR	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/SUJETAD
TAPA DE MOTOR	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/TAPMOT
TAPA DE VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/TAPVENT
TIRANTE				√	√	√	R-LOT50-4/TIRANTE
	√	√	√				R-LOT100-3/TIRANTE
VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	R-LOT50/VENT



REFACCIÓN	LOTUS150 -3/1230	LOTUS150 -3/3234	LOTUS150 -4/3234	LOTUS150 -5/3234	LOTUS200 -2/3234	LOTUS200 -2-1/1230	LOTUS200 -2-1/3234	LOTUS200 -3/3234	CÓDIGO
ADAPTADOR SUCCIÓN	√	√						√	R-LOT150-3/ADAPSUC
			√						R-LOT150-4/ADAPSUC
				√					R-LOT150-5/ADAPSUC
					√	√	√		R-LOT200/ADAPSUC
BALERO 6204	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/BALFRONT
BALERO 6205	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/BALTRASE
CAJA DE CONEXIONES	√		√	√	√	√		√	R-LOTUS-CC6
		√						√	R-LOTUS-CC5
CAPACITORES 25mf	√					√			R-LOT200/CAP
CUERPO DE BOMBA	√	√	√		√	√	√	√	R-LOT150/CUERPOB
				√					R-LOT150-5/CUERPOB
DIFUSOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/DIFUINTER
	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/DIFUINF
DISTANCIADOR INICIAL	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/DISTINIC
DISTANCIADOR INTERMEDIO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/DISTINTER
DISTANCIADOR SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/DISTSUP
EMPAQUE CAJA DE CONEXIONES	√	√	√	√		√		√	R-LOT50/EMPC3F
					√			√	R-LOT-OR-TCC-B
IMPULSOR	√	√	√	√					R-LOT150/IMPULS
					√	√	√		R-LOT200/IMPULS
								√	R-LOT200-3/IMPULS
ORING CUERPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/ORINGCB
ORING SUCCIÓN	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/ORINGSUC
PLATO PORTA SELLO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/PLATOPSE
PLATO SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/PLATSUP
SELLO MECANICO	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/SELLOMECH
SOPORTE CUERPO DE BOMBA		√						√	R-LOT150/SOPOTCB
	√		√	√	√	√		√	R-LOT200/SOPORCB
SUJETADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	R-LOT150/SUJETAD
TAPA DE MOTOR	√								R-LOT150/TAPMOT1F
		√	√	√					R-LOT150/TAPMOT3F
					√				R-LOT200-2/TAPMOT
						√			R-LOT200-2-1TAPM1F
							√	√	R-LOT200/TAPMOT
TAPA DE VENTILADOR		√	√	√	√		√		R-LOT150/TAPVENT
						√		√	R-LOT200/TAPVENT
TIRANTE			√						R-LOT150-4/TIRANTE
				√					R-LOT150-5/TIRANTE
					√				R-LOT200/TIRANTE
	√	√						√	R-LOT200-3/TIRANTE
VENTILADOR	√	√	√	√					R-LOT150/VENT
					√	√	√		R-LOT200/VENT
								√	R-LOT200-3/VENT



REFACCIÓN	JOB2 R30-6	JOB2 R40-8	JOB2 R55-10	JOB3.5 R30-4	JOB3.5 R40-6	JOB3.5 R55-7	CÓDIGO
TAPA DE VENTILADOR	√			√			R-JOB3HP TVENT
		√			√		R-JOB4-5HP TVENT
			√			√	R-JOB4-5HP TVENT
CANDADO PARA VENTILADOR	√			√		R-JOB3HP CAND.VENT	
VENTILADOR	√			√			R-JOB3HP VENT
		√			√		R-JOB4-5HP VENT
			√			√	R-JOB4-5HP VENT
EMPAQUE PARA CAJA DE CONEXIONES	√	√	√	√	√	R-JOB EMP.CC3F	
REGLETA PARA CAJA DE CONEXIONES	√	√	√	√	√	R-JOB REGLETA	
CAJA DE CONEXIONES	√	√	√	√	√	R-JOB CC	
BALERO SUPERIOR	√			√			R-JOB3HP BS
BALERO INFERIOR	√			√			R-JOB3HP BINF
		√			√		R-JOB4HP BINF
DESCARGA	√			√			R-JOB3HP DESC
		√			√		R-JOB4HP DESC
			√			√	R-JOB5HP DESC
KIT DE BRIDAS	√	√	√	√	√	R-JOB KITBRIDAS	
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	R-JOB SELLO	
DISTANCIADOR	√	√	√				R-JOB2 DIST
				√	√	√	R-JOB3.5 DIST-A
				√	√	√	R-JOB3.5 DIST-B
DIFUSOR	√	√	√				R-JOB2 DIFUSORC
				√	√	√	R-JOB3.5 DIFUSORC
CASQUILLO CORTO				√	√	√	R-JOB3.5CASQCORT
CASQUILLO LARGO				√	√	√	R-JOB3.5CASQLARGO
ARANDELA	√	√	√	√	√	√	R-JOB ARAN
ARANDELA DE SEGURIDAD	√	√	√	√	√	√	R-JOB ARANSEG
TORNILLO HEXAGONAL	√	√	√	√	√	√	R-JOB THEX
O-RING PARA CAMISA	√	√	√	√	√	√	R-JOB O-RINGC
	√						R-JOB2-6 CAMISA
		√					R-JOB2-8 CAMISA
			√				R-JOB2-10 CAMISA
				√			R-JOB3.5-4 CAMISA
					√		R-JOB3.5-6 CAMISA
EMPAQUE DE DRENADO	√	√	√	√	√	√	R-JOB EMP.DREN
ARANDELA PARA TIRANTE	√	√	√	√	√	√	R-JOB ARANT
TIRANTES	√						R-JOB2-6 TIRANTE
		√					R-JOB2-8 TIRANTE
			√				R-JOB2-10 TIRANTE
				√			R-JOB3.5-4 TIRANTE
					√		R-JOB3.5-6 TIRANTE
						√	R-JOB3.5-7 TIRANTE
							R-JOB3.5-7 TIRANTE
IMPULSOR (FLECHA ESTRIADA)	√	√	√				R-JOB2 IMPULSORB
				√	√	√	R-JOB3.5 IMPULSORB

STACK KIT BOMBAS TX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
T0.6 X05-2/ST	T0.6X STACK KIT	
T0.6 X05-3/ST		
T0.6 X05-4/ST		
T0.6 X07-5/ST		
T0.6 X07-6/ST		
T0.6 XE10-7/ST		
T0.6 X10-8/ST		
T0.6 X10-9/ST		
T0.6 X15-10/ST		
T0.6 X15-11/ST		
T0.6 XE15-12/ST		
T0.6 X15-13/ST		
T0.6 X20-15/ST		
T0.6 X20-17/ST		
T0.6 X30-19/ST		
T0.6 X30-21/ST		
T0.6 X30-23/ST		
T0.6 X30-25/ST		
T0.6 X40-27/ST		
T1 X05-2/ST		T1X STACK KIT
T1 X07-3/ST		
T1 X07-4/ST		
T1 X10-5/ST		
T1 X15-6/ST		
T1 XE15-7/ST		
T1 X15-8/ST		
T1 X20-9/ST		
T1 X20-10/ST		
T1 X20-11/ST		
T1 X30-12/ST		
T1 X30-13/ST		
T1 X30-15/ST		
T1 X30-17/ST		
T1 X40-19/ST		
T1 X40-21/ST		
T1 X40-23/ST		
T1 X55-25/ST		
T2 X07-2/ST	T2X STACK KIT	
T2 X15-3/ST		
T2 X15-4/ST		
T2 X20-5/ST		
T2 X30-6/ST		
T2 X30-7/ST		
T2 X30-8/ST		
T2 X30-9/ST		
T2 XE40-10/ST		
T2 X40-11/ST		
T2 X40-12/ST		
T2 X55-13/ST		
T2 X55-14/ST		
T2 X55-15/ST		
T2 X55-16/ST		
T2 X75-18/ST		
T2 X75-20/ST		
T2 X75-22/ST		
T2 X100-24/ST		

STACK KIT BOMBAS TX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
T3.5 X10-1/ST	T3.5X STACK KIT
T3.5 X20-2/ST	
T3.5 X30-3/ST	
T3.5 X40-4/ST	
T3.5 X40-5/ST	
T3.5 X55-6/ST	
T3.5 XE75-7/ST	
T3.5 X75-8/ST	
T3.5 X75-9/ST	
T3.5 X100-10/ST	
T3.5 X100-12/ST	
T3.5 X150-14/ST	
T3.5 X150-16/ST	
T3.5 X150-17/ST	
T6 X20-1/ST	
T6 X40-2/ST	
T6 X55-3/ST	
T6 X75-4/ST	
T6 X100-5/ST	
T6 X150-6/ST	
T6 X150-7/ST	
T6 X150-8/ST	
T6 X200-9/ST	
T6 X200-10/ST	
T6 X250-12/ST	T7.5X STACK KIT
T7.5 X30-1/ST	
T7.5 X55-2/ST	
T7.5 X75-3/ST	
T7.5 X100-4/ST	
T7.5 X150-5/ST	
T7.5 X150-6/ST	
T7.5 X200-7/ST	
T7.5 X200-8/ST	
T7.5 X250-10/ST	
T10 X30-1-1/ST	T10X STACK KIT
T10 X40-1/ST	
T10 X75-2-2/ST	
T10 X75-2-1/ST	
T10 X100-2/ST	
T10 X150-3-2/ST	
T10 X150-3/ST	
T10 X150-4-2/ST	
T10 X200-4/ST	
T10 X200-5-2/ST	
T10 X250-5/ST	
T10 X250-6-2/ST	
T10 X250-6/ST	
T10 X300-7-2/ST	
T10 X300-7/ST	
T10 X400-8-2/ST	
T10 X400-8/ST	
T10 X400-9-2/ST	
T10 X400-9/ST	
T10 X400-10-2/ST	


STACK KIT BOMBAS TX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
T13 X75-1-1/ST	T13X STACK KIT	
T13 X100-1/ST		
T13 X150-2-2/ST		
T13 X150-2-1/ST		
T13 X200-2/ST		
T13 X250-3-2/ST		
T13 X250-3-1/ST		
T13 X250-3/ST		
T13 X300-4-2/ST		
T13 X400-4-1/ST		
T13 X400-4/ST		
T13 X400-5-2/ST		
T13 X400-5-1/ST		
T13 X400-5/ST		
T13 X500-6-2/ST		
T13 X500-6-1/ST		
T13 X500-6/ST		
T13 X600-7-2/ST		
T13 X600-7-1/ST		
T13 X600-7/ST		T21X STACK KIT
T21 X100-1-1/ST		
T21 X150-1/ST		
T21 X200-2-2/ST		
T21 X250-2-1/ST		
T21 X300-2/ST		
T21 X300-3-2/ST		
T21 X400-3-1/ST		
T21 X400-3/ST		
T21 X500-4-2/ST		
T21 X500-4-1/ST		
T21 X600-4/ST		
T21 X600-5-2/ST	T29X STACK KIT	
T29 X150-1-1/ST		
T29 X200-1/ST		
T29 X250-2-2/ST		
T29 X300-2-1/ST		
T29 X400-2/ST		
T29 X500-3-2/ST		
T29 X500-3-1/ST		
T29 X600-3/ST		
T29 X600-4-2/ST		
T33 X250-1/ST	T33X STACK KIT	
T33 X400-2-2/ST		
T33 X400-2-1/ST		
T33 X500-2/ST		
T33 X600-3-1/ST		
T33 X750-3/ST		
T33 X1000-4-1/ST		
T33 X1000-5-2/ST		
T41 X250-1-1/ST		T41X STACK KIT
T41 X300-1/ST		
T41 X400-2-2/ST		
T41 X500-2-1/ST		
T41 X600-2/ST		
T41 X750-3-2/ST		
T41 X1000-3/ST		
T41 X1000-4-2/ST		

ALTAMIRA® SELLOS MECÁNICOS PARA BOMBAS TX Y TXE

Serie TX

- Estándar tipo cartucho
- En carburo de silicio
- Cuerpo en acero inoxidable 304
- De fácil reemplazo, sin necesidad de desensamblar la bomba



TIPO DE SELLO	TX	TXE	TXN
SELLO MECÁNICO			
Sello tipo cartucho	Estándar	Estándar	Estándar
Carburo de silicio / Carburo de silicio	Estándar	Estándar	Estándar
Carburo de tungsteno / Carburo de tungsteno	Opcional	Opcional	Opcional
Carburo de silicio / carbón	Opcional	Opcional	Opcional
JUEGO DE EMPAQUES (O'ring)			
EPDM	Opcional	Opcional	Opcional
Vitón	Estándar	Estándar	Estándar


MODELO DE LA BOMBA	CÓDIGO
T0.6 X05-2	T0.6-2XE-KSEMCA
T0.6 X05-3	
T0.6 X05-4	
T0.6 X07-5	
T0.6 X07-6	
T0.6 X10-7	
T0.6 X10-8	
T0.6 X10-9	
T0.6 X15-10	
T0.6 X15-11	
T0.6 X15-12	
T0.6 X15-13	
T0.6 X20-15	
T0.6 X20-17	
T0.6 X30-19	
T0.6 X30-21	
T0.6 X30-23	
T0.6 X30-25	
T0.6 X40-27	
T1 X05-2	
T1 X07-3	
T1 X07-4	
T1 X10-5	
T1 X15-6	
T1 X15-7	
T1 X15-8	
T1 X20-9	
T1 X20-10	
T1 X20-11	
T1 X30-12	
T1 X30-13	
T1 X30-15	
T1 X30-17	
T1 X40-19	
T1 X40-21	
T1 X40-23	
T1 X55-25	
T2 X07-2	
T2 X15-3	
T2 X15-4	
T2 X20-5	
T2 X30-6	
T2 X30-7	
T2 X30-8	
T2 X30-9	
T2 X40-10	
T2 X40-11	
T2 X40-12	
T2 X55-13	
T2 X55-14	
T2 X55-15	
T2 X55-16	
T2 X75-18	
T2 X75-20	
T2 X75-22	
T2 X100-24	

MODELO DE LA BOMBA	CÓDIGO
T3.5 X10-1	TX3.5/7.5SEL/VIT
T3.5 X20-2	
T3.5 X30-3	
T3.5 X40-4	
T3.5 X40-5	
T3.5 X55-6	
T3.5 X75-7	
T3.5 X75-8	
T3.5 X75-9	
T3.5 X100-10	
T3.5 X100-12	
T3.5 X150-14	
T3.5 X150-16	
T3.5 X150-17	
T6 X20-1	
T6 X40-2	
T6 X55-3	
T6 X75-4	
T6 X100-5	
T6 X150-6	
T6 X150-7	
T6 X150-8	
T6 X200-9	
T6 X200-10	
T6 X250-12	
T7.5 X30-1	
T7.5 X55-2	
T7.5 X75-3	
T7.5 X100-4	
T7.5 X150-5	
T7.5 X150-6	
T7.5 X200-7	
T7.5 X200-8	
T7.5 X250-10	
T10 X30-1-1	TX10/13 SELL/VIT
T10 X40-1	
T10 X75-2-2	
T10 X75-2-1	
T10 X100-2	
T10 X150-3-2	
T10 X150-3	
T10 X150-4-2	
T10 X200-4	
T10 X200-5-2	
T10 X250-5	
T10 X250-6-2	
T10 X250-6	
T10 X300-7-2	
T10 X300-7	
T10 X400-8-2	
T10 X400-8	
T10 X400-9-2	
T10 X400-9	
T10 X400-10-2	

MODELO DE LA BOMBA	CÓDIGO
T13 X7.5-1-1	TX10/13 SELL/VIT
T13 X100-1	
T13 X150-2-2	
T13 X150-2-1	
T13 X200-2	
T13 X250-3-2	
T13 X250-3-1	
T13 X250-3	
T13 X300-4-2	
T13 X400-4-1	
T13 X400-4	
T13 X400-5-2	
T13 X400-5-1	
T13 X400-5	
T13 X500-6-2	
T13 X500-6-1	
T13 X500-6	
T13 X600-7-2	
T13 X600-7-1	
T13 X600-7	
T21 X100-1-1	
T21 X150-1	
T21 X200-2-2	
T21 X250-2-1	
T21 X300-2	
T21 X300-3-2	
T21 X400-3-1	
T21 X400-3	
T21 X500-4-2	
T21 X500-4-1	
T21 X600-4	
T21 X600-5-2	
T29 X150-1-1	
T29 X200-1	
T29 X250-2-2	
T29 X300-2-1	
T29 X400-2	
T29 X500-3-2	
T29 X500-3-1	
T29 X600-3	
T29 X600-4-2	
T33 X250-1	
T33 X400-2-2	
T33 X400-2-1	
T33 X500-2	
T33 X600-3-1	
T33 X750-3	
T33 X1000-4-1	
T33 X1000-5-2	
T41 X250-1-1	
T41 X300-1	
T41 X400-2-2	
T41 X500-2-1	
T41 X600-2	
T41 X750-3-2	
T41 X1000-3	
T41 X1000-4-2	

ALTAMIRA® REFACCIONES BOMBAS GRD

REFACCIÓN	GRD1.5-10-1127A	GRD1.5-10-1220A	GRD1.5-15-1220A	GRD1.5-20-3230	GRD1.5-30-3230	GRD1.5-30-3460	GRD2-50-3230	GRD2-50-3460	GRD2-75-3230	GRD2-75-3460	CÓDIGO
CONECTOR MANGUERA	✓	✓	✓	✓	✓	✓					R-GRD1.5-COMM
							✓	✓	✓	✓	R-GRD2-COMM
ASA GRD	✓	✓	✓								R-GRD1.5-10/15-ASA
BASE PARA CONECTOR				✓	✓	✓					R-GRD1.5-20/30-BCO
							✓	✓			R-GRD1.5-30-BCON
									✓	✓	R-GRD2-50/75-BCON
TAPA SUPERIOR	✓	✓	✓								R-GRD1.5-10/15-TSU
				✓	✓	✓					R-GRD1.5-20/30-TSU
							✓	✓			R-GRD2-50-TAPASUP
CUERPO DE BOMBA									✓	✓	R-GRD2-75-TAPASUP
	✓	✓	✓								R-GRD1.5-10/15-CB
				✓	✓	✓					R-GRD1.5-20/30-CB
IMPULSOR							✓	✓	✓	✓	R-GRD2-50/75-CB
	✓	✓									R-GRD1.5/10-IMP
			✓								R-GRD1.5/15-IMP
				✓							R-GRD1.5/20-IMP
					✓	✓					R-GRD1.5/30-IMP
							✓	✓			R-GRD2/50-IMP
SISTEMA DE CORTE									✓	✓	R-GRD2/75-IMP
	✓	✓	✓								R-GRD1.5-10/15-SC
				✓	✓	✓					R-GRD1.5-20/30-SC
							✓	✓	✓	✓	R-GRD2-50/75-SC
BALERO SUPERIOR	✓	✓	✓								R-GRD1.5-10/15-BSU
				✓							R-GRD1.5/20-BALSUP
					✓	✓					R-GRD1.5/30-BALSUP
							✓	✓			R-GRD2/50-BALSUP
									✓	✓	R-GRD2/75-BALSUP
BALERO INFERIOR	✓	✓	✓								R-GRD1.5-10/15-BIN
				✓							R-GRD1.5/20-BALINF
					✓	✓					R-GRD1.5/30-BALINF
							✓	✓			R-GRD2/50-BALINF
								✓	✓	R-GRD2/75-BALINF	
CAPACITOR 250UF	✓										R-GRD1.5/10-CAP250
CAPACITOR 150UF		✓	✓								R-GRD1.5/15-CAP150
CAPACITOR 45UF	✓										R-GRD1.5/10-CAP45
RELÉ	✓	✓									R-GRD1.5/10-RELE
			✓								R-GRD1.5/15-RELE
				✓							R-GRD1.5/20-RELE
					✓	✓					R-GRD1.5/30-RELE
							✓	✓			R-GRD2/50-RELE
									✓	✓	R-GRD2/75-RELE
SELLO MECÁNICO	✓	✓	✓								R-GRD1.5-10/15-SM
				✓	✓	✓					R-GRD1.5-20/30-SM
							✓	✓	✓	✓	R-GRD2-50/75-SM
RETÉN	✓	✓	✓								R-GRD1.5-10/15-RET
				✓	✓	✓					R-GRD1.5-20/30-RET
							✓	✓	✓	✓	R-GRD2-50/75-RET
EMPAQUE 36A	✓	✓									R-GRD1.5/10-E36A
			✓								R-GRD1.5/15-E36A
				✓							R-GRD1.5/20-E36A
					✓	✓					R-GRD1.5/30-E36A
							✓	✓			R-GRD2/50-E36A
								✓	✓	R-GRD2/75-E36A	



ALTAMIRA® REFACCIONES BOMBAS GRD


REFACCIÓN	GRD1.5-10-1127A	GRD1.5-10-1220A	GRD1.5-15-1220A	GRD1.5-20-3230	GRD1.5-30-3230	GRD1.5-30-3460	GRD2-50-3230	GRD2-50-3460	GRD2-75-3230	GRD2-75-3460	CÓDIGO
EMPAQUE 36B	√	√									R-GRD1.5/10-E36B
			√								R-GRD1.5/15-E36B
				√							R-GRD1.5/20-E36B
					√	√					R-GRD1.5/30-E36B
							√	√			R-GRD2/50-E36B
EMPAQUE 36C	√	√									R-GRD1.5/10-E36C
			√								R-GRD1.5/15-E36C
				√							R-GRD1.5/20-E36C
					√	√					R-GRD1.5/30-E36C
							√	√			R-GRD2/50-E36C
EMPAQUE 36D	√	√							√	√	R-GRD2/75-E36C
			√								R-GRD1.5/10-E36D
				√							R-GRD1.5/15-E36D
					√						R-GRD1.5/20-E36D
					√	√					R-GRD1.5/30-E36D
EMPAQUE 36E				√							R-GRD2/50-E36D
									√	√	R-GRD2/75-E36D
					√						R-GRD1.5/20-E36E
					√	√					R-GRD1.5/30-E36E
							√	√			R-GRD2/50-E36E
								√	√	R-GRD2/75-E36E	
EMPAQUE TAPA SUPERIOR	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-0TS
EMPAQUE DESCARGA	√	√	√	√	√	√					R-GRD1.5/10-30-EMP
BUJE DE FLECHA				√	√	√					R-GRD2/50-75-EMP
							√	√	√	√	R-GRD1.5-20/30-BFL
PLACA DE FIJACIÓN							√	√	√	√	R-GRD2-50/75-BFL
	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-PFJ
				√							R-GRD1.5-20-PFJ
					√	√					R-GRD1.5-30-PFJ
DISTANCIADOR							√	√	√	√	R-GRD2-50/75-PFJ
				√	√	√					R-GRD1.5-20/30-DIS
TORNILLO 42E	√	√	√				√	√	√	√	R-GRD2-50/75-DIS
TORNILLO 42G				√	√	√	√	√	√	√	R-GRD1.5-10/15-TOR
TUERCA				√	√	√	√	√	√	√	R-GRD2-20/75-TOR
ARANDELA 44B	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-TUE
ARANDELA ONDULADA 44C	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-ARB
				√	√	√					R-GRD1.5-10/15-ARC
							√	√			R-GRD1.5-20/30-ARC
									√	√	R-GRD2-50-AOND44C
CUÑA											R-GRD2-75-AOND44C
	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-CUÑ
				√	√	√					R-GRD1.5-20/30-CUÑ
CANDADO							√	√	√	√	R-GRD2-50/75-CUÑA
	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-CAN
				√	√	√					R-GRD1.5-20/30-CAN
							√	√			R-GRD2-50-CAN
CABLE 10M									√	√	R-GRD2-75-CAN
	√										R-GRD1.5-10-CC
		√	√								R-GRD1.5-10/15-CC
				√	√						R-GRD1.5-20/30-CC
						√					R-GRD1.5/30-CC
						√	√			R-GRD2/50-CC	
								√	√	R-GRD2/75-CC	
INTERRUPTOR ELÉCTRICO	√	√	√								R-GRD1.5-10/15-INT
FLOTADOR (16/8A)	√										R-GRD1.5/10-FLOTAD
FLOTADOR (10/4A)		√	√								R-GRD1.5/15-FLOTAD

REFACCIÓN	TASA2 13220H	TASA2 23220H	TASA2 33230H	TASA2 43220H	TASA2 53220H	TASA2 7.53220H	TASA2 103220H	TASA2 153220H	TASA2 23440H	TASA2 33440H	TASA2 53440H	TASA2 7.53440H	TASA2 103440H	TASA2 153440H	TASA2 203440H	TASA2 303440H	CÓDIGO
CONTACTOR	√	√							√	√							EW-CR-09-M
			√								√						EW-CR-12-M
				√	√							√					EW-CR-18-M
						√							√	√			EW-CR-25-M
							√								√		EW-CR-32-M
								√								√	EW-CR-40-M
CONTACTOS AUXILIARES	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	EW-XG-F-11
								√									EW-XG2-L-11
GUARDAMOTOR	√								√								EW-GM-04
		√								√							EW-GM-6.3
			√								√						EW-GM-10
				√								√					EW-GM-14
					√								√				EW-GM-18
						√								√			EW-GM-23
LED							√								√		EW-GM-32
								√								√	EW-GM-40
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	EW-LED-R230
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	EW-LED-V230
SELECTOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	EW-SELECTOR-3P	

ALTAMIRA® REFACCIONES


BOMBAS COBÁ

REFACCIÓN	COBA4/75/3230	COBA4/100/3230	COBA6/75/3230	CÓDIGO
CONECTOR MANGUERA COBA4	√	√		R-COB4 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA6			√	R-COB6 CONM
IMPULSOR	√			R-COBA4/75-IMP
		√		R-COBA4/100-IMP
			√	R-COBA6/75-IMP
BALERO SUPERIOR COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-BSUP
BALERO SUPERIOR COBA/100		√		R-COBA4/100-BSUP
BALERO INFERIOR COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-BINF
BALERO INFERIOR COBA4/100		√		R-COBA4/100-BINF
SELLO MECANICO COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-SELM
SELLO MECANICO COBA4/100		√		R-COBA4/100-SELM
EMPAQUES 36A COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-E36A
EMPAQUES 36A COBA4/100		√		R-COBA4/100-EQ36A
EMPAQUES 36B COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-E36B
EMPAQUES 36B COBA4/100		√		R-COBA4/100-EQ36B
EMPAQUES 36C COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-E36C
EMPAQUES 36C COBA4/100		√		R-COBA4/100-E36C
EMPAQUES 36D COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-E36D
EMPAQUES 36D COBA4/100		√		R-COBA4/100-E36D
EMPAQUES 36E COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-E36E
EMPAQUES 36E COBA4/100		√		R-COBA4/100-E36E
JUNTA TORICA COBA4/75	√			R-COBA4/75-JTORICA
JUNTA TORICA COBA6/75		√		R-COBA6/75-JTORICA
JUNTA TORICA COBA4/100			√	R-COBA4/100-JTORIC
DISTANCIADOR 41A COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-D41A
DISTANCIADOR 41A COBA4/100		√		R-COBA4/100-D41A
CUÑA COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-CUÑA
CUÑA COBA4/100		√		R-COBA4/100-CUÑA
47X CONECTOR 10M COBA4&6/75	√		√	R-COBA4-6/75-CON




ALTAMIRA® REFACCIONES BOMBAS COBÁ

REFACCIÓN	COBA4/ 150/3230	COBA6/ 150/3230	COBA8/ 150/3230	COBA8/ 150/3460	CÓDIGO
CONECTOR MANGUERA COBA4	√				R-COB4 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA6		√			R-COB6 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA8			√	√	R-COB8 CONM
IMPULSOR	√				R-COBA4/150-IMP
		√			R-COBA6/150-IMP
			√	√	R-COBA8/150-IMP
BALERO SUP. COBA4/6/8 DE 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-BSUP
BALERO INF. COBA4/6/8 DE 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-BINF
EMP. 36A COBA4/6/8 DE 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-E36A
EMP. 36B COBA4/6/8 DE 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-E36B
EMP. 36D COBA4/6/8 DE 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-E36D
EMP. 36E COBA4/6/8 DE 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-E36E
EMP. 36G COBA4/6/8 DE 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-E36G
JUNTA TORICA COBA4/150	√				R-COBA4/150-JTORIC
JUNTA TORICA COBA6/150		√			R-COBA6/150-JTORIC
JUNTA TORICA COBA8/150			√	√	R-COBA8/150-JTORIC
DISTANCIADOR 41B COBA4/6/8 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-D41B
DISTANCIADOR 41C COBA4/6/8 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-D41C
TORNILLO 42F COBA4/6/8 DE 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-T42F
CUÑA COBA4/6/8 15HP	√	√	√	√	R-COBA468/150-CUÑA
CONECT. 10M COBA4/6/8 15HP 230V	√	√	√		R-COBA468/150-CO23
CONECT. 10M COBA4/6/8 15HP 460V				√	R-COBA468/150-CO43




ALTAMIRA® REFACCIONES BOMBAS COBÁ

REFACCIÓN	COBA4/ 200/3230	COBA4/ 200/3460	COBA8/ 200/3230	COBA8/ 200/3460	CÓDIGO
CONECTOR MANGUERA COBA4	√	√			R-COB4 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA8			√	√	R-COB8 CONM
IMPULSOR	√	√			R-COBA4/200-IMP
			√	√	R-COBA8/200-IMP
BALERO SUP. COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-BSUP
BALERO INF. COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-BINF
SELLO MECANICO COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-SELM
EMPAQUES 36A COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-E36A
EMPAQUES 36B COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-E36B
EMPAQUES 36D COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-E36D
EMPAQUES 36E COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-E36E
EMPAQUES 36G COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-E36G
JUNTA TORICA COBA4/200	√	√			R-COBA4/200-JTORIC
JUNTA TORICA COBA8/200			√	√	R-COBA8/200-JTORIC
DISTANCIADOR 41B COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-D41B
DISTANCIADOR 41C COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-D41C
TORNILLO 42F COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-T42F
CUÑA COBA4/6/8 20HP	√	√	√	√	R-COBA468/200-CUÑA
CONEC. 10M COBA4/6/8 20HP 230V	√		√		R-COBA468/200-CO23
CONEC. 10M COBA4/6/8 20HP 460V		√		√	R-COBA468/200-CO43




ALTAMIRA® REFACCIONES BOMBAS COBÁ

REFACCIÓN	COBA8/250/3230	COBA8/250/3460	CÓDIGO
CONECTOR MANGUERA COBA8	√	√	R-COB8 CONM
IMPULSOR	√	√	R-COBA8/250-IMP
BALERO SUPERIOR COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-BALSUP
BALERO INFERIOR COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-BALINF
SELLO MECANICO COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-SELLOM
EMPAQUES 36A COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-E36A
EMPAQUES 36B COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-E36B
EMPAQUES 36D COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-E36D
EMPAQUES 36E COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-E36E
EMPAQUES 36G COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-E36G
JUNTA TORICA COBA8 25HP	√	√	R-COBA8/250-JTORIC
DISTANCIADOR 41B COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-D41B
DISTANCIADOR 41C COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-D41C
TORNILLO 42F COBA8 DE 25HP	√	√	R-COBA8/250-T42F
CUÑA COBA8 25HP	√	√	R-COBA8/250-CUÑA
CONECTOR 10M COBA8 DE 25HP 230V	√		R-COBA8/250-CON23
CONECTOR 10M COBA8 DE 25HP 460V		√	R-COBA8/250-CON43




ALTAMIRA® REFACCIONES BOMBAS COBÁ

REFACCIÓN	COBA6/300/3460	COBA8/300/3460	CÓDIGO
CONECTOR MANGUERA COBA6	√		R-COB6 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA8		√	R-COB8 CONM
IMPULSOR	√		R-COBA6/300-IMP
		√	R-COBA8/300-IMP
BALERO SUPERIOR COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-BSUP
BALERO INFERIOR COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-BINF
SELLO MECANICO COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-SELM
EMPAQUES 36A COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-E36A
EMPAQUES 36B COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-E36B
EMPAQUES 36D COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-E36D
EMPAQUES 36E COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-E36E
EMPAQUES 36G COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-E36G
JUNTA TORICA COBA6 30HP	√		R-COBA6/300-JTORIC
JUNTA TORICA COBA8 30HP		√	R-COBA8/300-JTORIC
DISTANCIADOR 41B COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-D41B
DISTANCIADOR 41C COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-D41C
TORNILLO 42F COBA6/8 DE 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-T42F
CUÑA COBA6/8 30HP	√	√	R-COBA6/8/300-CUÑA
CONECTOR 10M COBA6/8 DE 30HP 460V	√	√	R-COBA6/8/300-CO43



REFACCIÓN	COBA6/ 400/3460	COBA8/ 400/3460	COBA10/ 400/3460	COBA12/ 400/3460	CÓDIGO
CONECTOR MANGUERA COBA6	√				R-COB6 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA8		√			R-COB8 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA10			√		R-COB10 CONM
BRIDA DESCARGA CABA 12				√	R-COBA12-CONTB
IMPULSOR	√				R-COBA6/400-IMP
		√			R-COBA8/400-IMP
			√		R-COBA10/400-IMP
				√	R-COBA12/400-IMP
BALERO SUP. COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-BSUP
BALERO SUP. COBA12 40HP				√	R-COBA12400-BSUP
BALERO INF. COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-BINF
BALERO INF. COBA12 40HP				√	R-COBA12400-BINF
SELLO MEC. COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-SELM
SELLO MECANICO COBA12 40HP				√	R-COBA12400-SELM
ANILLO DE SELLADO COBA6 40HP	√				R-COBA6/400-ASELL
ANILLO DE SELLADO COBA8 40HP		√			R-COBA8/400-ASELL
ANILLO DE SELLADO COBA10 40HP			√		R-COBA10/400-ASELL
ANILLO DE SELLADO COBA12 40HP				√	R-COBA12/400-ASELL
EMPAQUES 36A COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-E36A
EMPAQUES 36A COBA12 40HP				√	R-COBA12400-E36A
EMPAQUES 36B COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-E36B
EMPAQUES 36B COBA12 40HP				√	R-COBA12400-E36B
EMPAQUES 36D COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-E36D
EMPAQUES 36D COBA12 40HP				√	R-COBA12400-E36D
EMPAQUES 36E COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-E36E
EMPAQUES 36E COBA12 40HP				√	R-COBA12400-E36E
EMPAQUES 36G COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-E36G
EMPAQUES 36G COBA12 40HP				√	R-COBA12400-E36G
JUNTA TORICA COBA6 40HP	√				R-COBA6400-JTORICA
JUNTA TORICA COBA8 40HP		√			R-COBA8400-JTORICA
JUNTA TORICA COBA10 40HP			√		R-COBA10400-JTORIC
JUNTA TORICA COBA12 40HP				√	R-COBA12400-JTORIC
DISTANCIADOR 41B COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-D41B
DISTANCIADOR 41B COBA12 40HP				√	R-COBA12400-D41B
DISTANCIADOR 41C COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-D41C
DISTANCIADOR 41C COBA12 40HP				√	R-COBA12400-D41C
TORNILLO 42F COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-T42F
TORNILLO 42F COBA12 40HP				√	R-COBA12400-T42F
CUÑA COBA6/8/10 40HP	√	√	√		R-COBA6810400-CUÑA
CUÑA COBA12 40HP				√	R-COBA12400-CUÑA
CONECT. 10M COBA6/8/10 40HP 460 V	√	√	√		R-COBA6810400-C43
CONECT. 10M COBA12 40HP 460V				√	R-COBA12400-C47X



REFACCIÓN	COBA6/500/3460	COBA8/500/3460	COBA10/500/3460	COBA12/500/3460	CÓDIGO
CONECTOR MANGUERA COBA6	√				R-COB6 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA8		√			R-COB8 CONM
CONECTOR MANGUERA COBA10			√		R-COB10 CONM
BRIDA DESCARGA COBA12				√	R-COBA12-CONTB
IMPULSOR	√				R-COBA6/500-IMP
		√			R-COBA8/500-IMP
			√		R-COBA10/500-IMP
				√	R-COBA12/500-IMP
BALERO SUP. COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-BSUP
BALERO SUP. COBA12 50HP				√	R-COBA12500-BSUP
BALERO INF. COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-BINF
BALERO INF. COBA12 50HP				√	R-COBA12500-BINF
SELLO MECÁNICO COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-SELM
SELLO MECANICO COBA12 50HP				√	R-COBA12500-SELM
ANILLO DE SELLADO COBA6 50HP	√				R-COBA6/500-ASELL
ANILLO DE SELLADO COBA8 50HP		√			R-COBA8/500-ASELL
ANILLO DE SELLADO COBA10 50HP			√		R-COBA10/500-ASELL
ANILLO DE SELLADO COBA12 50HP				√	R-COBA12/500-ASELL
EMPAQUES 36A COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-E36A
EMPAQUES 36A COBA12 50HP				√	R-COBA12500-E36A
EMPAQUES 36B COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-E36B
EMPAQUES 36B COBA12 50HP				√	R-COBA12500-E36B
EMPAQUES 36D COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-E36D
EMPAQUES 36D COBA12 50HP				√	R-COBA12500-E36D
EMPAQUES 36E COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-E36E
EMPAQUES 36E COBA12 50HP				√	R-COBA12500-E36E
EMPAQUES 36G COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-E36G
EMPAQUES 36G COBA12 DE 50HP				√	R-COBA12500-E36G
JUNTA TORICA COBA6 50HP	√				R-COBA6500-JTORICA
JUNTA TORICA COBA8 50HP		√			R-COBA8500-JTORICA
JUNTA TORICA COBA10 50HP			√		R-COBA10500-JTORIC
JUNTA TORICA COBA12 50HP				√	R-COBA12500-JTORIC
DISTANCIADOR 41B COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-D41B
DISTANCIADOR 41B COBA12 50HP				√	R-COBA12500-D41B
DISTANCIADOR 41C COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-D41C
DISTANCIADOR 41C COBA12 50HP				√	R-COBA12500-D41C
TORNILLO 42F COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-T42F
TORNILLO 42F COBA12 DE 50HP				√	R-COBA12500-T42F
CUÑA COBA6/8/10 50HP	√	√	√		R-COBA6810500-CUÑA
CUÑA COBA12 50HP				√	R-COBA12500-CUÑA
CONECT. 10M COBA6/8/10 50HP 460V	√	√	√		R-COBA6810500-C43
CONECT. 10M COBA12 50HP 460V				√	R-COBA12500-C47X

ALTAMIRA® BOMBAS AMIGA Y MARINA


REFACCIONES

REFACCIÓN	AMIGA 20A	AMIGA 100A	MARINA 100A	CÓDIGO
ADAPTADOR DESCARGA		√	√	R-AMI/MAR100ADAP
DESCARGA	√			R-AMIGA20/DESC
		√	√	R-AMI/MAR100DESC
BALERO	√			R-AMI20BALERO
		√	√	R-AMI/MAR100BALIN
		√	√	R-AMI/MAR100BALS
CABLE CONECTOR	√			R-AMIGA20/CABLE
		√	√	R-AMI/MAR100CABLE
CAPACITOR	√			R-AMIGA20/CAPA
		√	√	R-AMI/MAR100CAP
CUBIERTA DE MOTOR	√			R-AMIGA20/CMOT
COLADOR		√	√	R-AMI/MAR100CMOT
	√			R-AMIGA20/COL
		√	√	R-AMI/MAR100COL
FLOTADOR	√			R-AMIGA20/FLOT
		√	√	R-AMI/MAR100FLOT
IMPULSOR	√			R-AMIGA20/IMP
		√	√	R-AMI/MAR100IMP
JUNTA TÓRICA	√			R-AMIGA20/JUNT
		√	√	R-AMI/MAR100JUNT
RETEN	√			R-AMI20RETEN
		√	√	R-AMI/MAR100RETEN
SELLO MECANICO	√			R-AMI/MAR20SELMEC
		√	√	R-AMI/MAR100SELMEC
CUERPO DE BOMBA	√			R-AMI20CUERPOMB
		√		R-AMIGA100CBOM
			√	R-MARINA100CBOM



ALTAMIRA® REFACCIONES BOMBAS SERIE KOR 4"

REFACCIÓN	INCLUYE	KOR 0.7	KOR 1.2	KOR 2	KOR 3	KOR 4.5	CÓDIGO
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA 5 PASOS KOR07/1.2/2	- 5 Bujes intermedio - 5 Anillos de sellado	√	√	√			K07/1.2/2R-KREP10
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA 5 PASOS KOR3	- 5 Bujes intermedio - 5 Anillos de sellado				√		K3R-KREP5
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA 5 PASOS KOR4.5	- 5 Bujes intermedio - 5 Anillos de sellado					√	K4.5R-KREP5
KIT DE TUERCA Y CONO PARA 1 PASO KOR07/1.2/2	- 1 Anillo de paro - 1 Tuerca de fijación - 1 Arandela de anillo de paro	√	√	√			K07/1.2/2R-KTAP
KIT DE TUERCA Y CONO PARA 5 PASOS DE LA KOR3	- 5 conos para impulsor - 5 tuercas para cono				√		K3R-KREPTC5
KIT DE TUERCA Y CONO PARA 5 PASOS DE LA KOR4.5	- 5 conos para impulsor - 5 tuercas para cono					√	K4.5R-KREPTC5
KIT DE TAZÓN SUPERIOR KOR07/1.2/2 DE 4-27 PASOS	- 1 Guía de válvula check - 1 Tapa de válvula check - 1 Asiento de válvula check - 1 Cubierta de válvula check - 1 Anillo de paro	√	√	√			K07/1.2/2R-KTS6-27
KIT DE TAZÓN SUPERIOR KOR07/1.2 DE 31-58 PASOS	- Tazón de descarga	√	√				K07/1.2R-TD
KIT DE TAZÓN SUPERIOR KOR2 DE 39-52 PASOS	- Tazón de descarga			√			K2R-TD




REFACCIÓN	INCLUYE	KOR6	KOR10	KOR15	KOR20	KOR25	KOR32	KOR40	KOR53	KOR70	CÓDIGO		
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA 5 PASOS	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Bujes intermedio • 5 Anillos de sellado • 5 Anillos de desgaste 	√									K6R-KREP5		
			√									K10R-KREP5	
				√	√								K15/20R-KREP5
							√	√					K25/32R-KREP5
										√			K40R-KREP5
											√		K53R-KREP5
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA 4 PASOS	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Bujes intermedio • 3 Anillos de sellado • 3 Anillos de desgaste 									√	K70R-KREP5		
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA ESTANDAR	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Arandela espaciadora 	√									K06R-AE		
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA ESTANDAR	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Arandela espaciadora • 1 Anillo de paro • 1 Buje superior • 1 Buje inferior 		√								K10R-KREP-STD		
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA ESTANDAR	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Arandela espaciadora • 1 Anillo de paro • 1 Buje superior • 1 Buje inferior • Anillo de sellado inferior 			√	√						K15/20R-KREP-STD		
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA ESTANDAR	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Arandela espaciadora • 1 Anillo de paro • 1 Buje inferior 					√	√				K25/32R-KREP-STD		
KIT DE REPARACIÓN MENOR PARA ESTANDAR	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Arandela espaciadora • 1 Buje superior 							√	√		K40/53R-KREP-STD		
										√		K70R-KREP-STD	
KIT DE TUERCA Y CONO PARA 5 PASOS	<ul style="list-style-type: none"> • 5 conos para impulsor • 5 tuercas para cono 	√									K06R-KREPTC5		
			√	√	√							K10/20R-KREPTC5	
							√	√					K25/32R-KREPTC5
										√	√		K40/53R-KREPTC5
												√	K70R-KREP5



ALTAMIRA® REFACCIONES BOMBA LIFT


REFACCIÓN	LIFT50-4 -1127A	LIFT50-5 -1127A	LIFT50-6 -1230A	LIFT120-4 -1230A	CÓDIGO
ARANDELA	√	√	√	√	R-LIFT-A1
	√	√	√	√	R-LIFT-A2
	√	√	√		R-LIFT50-ATF
				X	R-LIFT120-ATF
	√	√	√	√	R-LIFT-AOND
BALERO	√	√	√	√	R-LIFT-BSUP
	√	√	√		R-LIFT50-BINF
				√	R-LIFT120-BINF
CABLE DE ALIMENTACIÓN			√	R-LIFT50-6-CA10M	
	√	√		√	R-LIFT5045-120-CA
CANDADO	√	√	√	√	R-LIFT-CBAL
CAPACITOR 25µF	√		√		R-LIFT50-4-CAP25MF
CAPACITOR 30µF		√			R-LIFT50-5-CAP30MF
CAPACITOR 35µF				√	R-LIFT120-CAP35MF
CONECTOR	√	√	√	√	R-LIFT-CONT
CUERPO DE BOMBA	√				R-LIFT50-4-CB
		√			R-LIFT50-5-CB
			√		R-LIFT50-6-CB
				√	R-LIFT120-4-CB
DIFUSOR	√	√	√		R-LIFT50-DIF
				√	R-LIFT120-DIF
DISTANCIADOR				√	R-LIFT120-DST1
				√	R-LIFT120-DST2
	√	√	√	√	R-LIFT-DST3
	√				R-LIFT50-4-DST4
		√			R-LIFT50-5-DST4
			√	√	R-LIFT-DST4
EMPAQUE	√	√	√	√	R-LIFT-EMPC
FLOTADOR				√	R-LIFT-FLOT
IMPULSOR	√	√	√		R-LIFT50-IMP
				√	R-LIFT120-IMP
O-RING	√	√	√	√	R-LIFT-ORING1
	√	√	√	√	R-LIFT-ORING2
	√	√	√	√	R-LIFT-ORING3
PLATO INFERIO	√	√	√		R-LIFT50-PINF
				√	R-LIFT120-PINF
PLATO SUPERIOR	√	√	√	√	R-LIFT-PSUP
REJILLA DE SUCCIÓN	√	√	√	√	R-LIFT-RS
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	R-LIFT-SM
TAPA DIFUSOR	√	√	√		R-LIFT50-TDF
				√	R-LIFT120-TDF
TAPA SUPERIOR DE MOTOR	√	√	√	√	R-LIFT-TSMP
TAPONES REJILLA SUCC	√	√	√	√	R-LIFT-TRS
TORNILLO DE FLECHA	√	√	√	√	R-LIFT-TF
ANILLO INOX LIFT120				√	R-LIFT120-AINOX
RETEN	√	√	√	√	R-LIFT-LSELL



ALTAMIRA® REFACCIONES MOTORES "TRUST" 4"

REFACCIÓN	MSAT4 1/211152H																	CÓDIGO
	MSAT4 1/213302H	MSAT4 1/21115	MSAT4 1/21230	MSAT4 1/23230	MSAT4 1/23460	MSAT4 3/412302H	MSAT4 3/41230	MSAT4 3/43230	MSAT4 3/43460	MSAT4 11230	MSAT4 11230	MSAT4 13230	MSAT4 13460	MSAT4 1.312302H	MSAT4 1.31230	MSAT4 1.3230	MSAT4 1.33460	
ANILLO DE DESGASTE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		R-TR4-ADES-0.5-1.5
																√	√	R-TR4-ADES-2-3
																	√	√
BASE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR4-BASE-0.5-3
																	√	√
CABLE	√	√				√			√				√					R-TR4-CONEC-2H
			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR4-CONEC-3H
																√	√	R-TR4-CONEC-3F
CAJA DE AJUSTE																	√	R-TR4-CA-5-7.5
CALCE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR4-CALCE
CONJUNTO DE EMPUJE	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-TR4-EMP-0.5-0.75
										√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR4-EMP-1-2
																	√	R-TR4-EMP-3
																	√	R-TR4-EMP-5-7.5
DESARENADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR4-DESARENADOR
DIAFRAGMA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR4-DIAF-0.5-3
																	√	R-TR4-DIAF-5-7.5
RETEN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR4-RETEN
SOPORTE INFERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√									R-TR4-SIN-0.5-0.75
										√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR4-SIN-1-2
																√	√	R-TR4-SIN-3
																	√	R-TR4-SIN-5-7.5
SOPORTE SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR4-SSUP-0.5-1.5
															√	√	√	R-TR4-SSUP-2-3
																√	√	R-TR4-SSUP-5-7.5
TAPA DE MOTOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR4-TAPA
TORNILLOS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR4-TORNILLOS

REFACCIÓN	MSAT6 7.53230	MSAT6 7.53460	MSAT6 103230	MSAT6 103460	MSAT6 153230	MSAT6 153460	MSAT6 203230	MSAT6 203460	MSAT6 253230	MSAT6 253460	MSAT6 303230	MSAT6 303460	MSAT6 403460	MSAT6 503460	CÓDIGO
CABLE DE ALIMENTACIÓN	√	√	√	√	√	√		√		√		√			R-TR6-CONEC-10AWG
							√		√		√		√	√	R-TR6-CONEC-8AWG
CAJA DE AJUSTE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			R-TR6-AJUST-7.5-30
													√	√	R-TR6-AJUST-40-50
CANDADO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR6-CANDADO
CONJUNTO DE EMPUJE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			R-TR6-EMP-7.5-30
													√	√	R-TR6-EMP-40-50
CUÑA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR6-CUÑA
DIAFRAGMA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR6-DIAFRAGMA
DESARENADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR6-DESARENADOR
KIT DE DESGASTE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR6-DESGASTE
SOPORTE SUPERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR6-SSUP-7.5-50
SELLO MECANICO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR6-SELL-MEC-6"
SOPORTE INFERIOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR6-SINF-7.5-50
TAPON FILTRO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-TR6-TAPON-FILTRO




REFACCIONES




Enerwell[®]

REFACCIÓN	AEWTP 1.6-2.5/220	AEWTP 2.5-4/220	AEWTP 4-6/220	AEWTP 5.5-8/220	AEWTP 7-10/220	AEWTP 9-13/220	AEWTP 12-18/220	AEWTP 17-25/220	AEWTP 23-32/220	AEWTP 1.6-2.5/440	AEWTP 2.5-4/440	AEWTP 4-6/440	AEWTP 5.5-8/440	AEWTP 7-10/440	AEWTP 9-13/440	AEWTP 12-18/440	AEWTP 17-25/440	AEWTP 23-32/440	CÓDIGO	
CONTACTOR	√	√	√																EW-CR-06-M	
				√																EW-CR-09-M
					√															EW-CR-12-M
						√	√													EW-CR-18-M
								√												EW-CR-25-M
									√											EW-CR-32-M
										√	√	√								EW-CR-06-R
													√							EW-CR-09-R
														√						EW-CR-12-R
															√	√				EW-CR-18-R
																	√			EW-CR-25-R
																		√		EW-CR-32-R
RELEVADOR	√									√									EW-R-2.5	
		√									√								EW-R-04	
			√									√							EW-R-06	
				√									√						EW-R-08	
					√									√					EW-R-10	
						√									√				EW-R-13	
							√									√			EW-R-18	
								√									√		EW-R-25	
								√									√	EW-R-32		






REFACCIÓN	AEWTP 1.6-2.5/220I	AEWTP 2.5-4/220I	AEWTP 4-6/220I	AEWTP 5.6-8/220I	AEWTP 7-10/220I	AEWTP 9-13/220I	AEWTP 12-18/220I	AEWTP 17-25/220I	AEWTP 23-32/220I	AEWTP 30-40/220I	AEWTP 37-50/220I	AEWTP 48-65/220I	AEWTP 55-70/220I	AEWTP 63-80/220I	AEWTP 1.6-2.5/440I	AEWTP 2.5-4/440I	AEWTP 4-6/440I	AEWTP 5.6-8/440I	AEWTP 7-10/440I	AEWTP 9-13/440I	AEWTP 12-18/440I	AEWTP 17-25/440I	AEWTP 23-32/440I	AEWTP 30-40/440I	AEWTP 37-50/440I	AEWTP 48-65/440I	AEWTP 55-70/440I	AEWTP 63-80/440I	CÓDIGO
INTERRUPOR TEMOMAGNETICO	√	√	√	√	√	√									√	√	√	√	√	√									EW-ITM3P-16
																						√	√						EW-ITM3P-25
									√														√						EW-ITM3P-32
										√														√					EW-ITM3P-40
											√														√				EW-ITM3P-50
												√														√			EW-ITM3P-80
													√	√	√											√	√	√	EW-ITM3P-100
CONTACTOR	√	√	√																										EW-CR-06-M
				√																									EW-CR-09-M
					√																								EW-CR-12-M
						√	√																						EW-CR-18-M
								√																					EW-CR-25-M
									√																				EW-CR-32-M
										√																			EW-CR-40-M
											√																		EW-CR-50-M
												√																	EW-CR-65-M
													√																EW-CR-75-M
														√															EW-CR-85-M
															√	√	√												EW-CR-06-R
																		√											EW-CR-09-R
																			√										EW-CR-12-R
																				√	√								EW-CR-18-R
																					√	√							EW-CR-25-R
																						√							EW-CR-32-R
																						√						EW-CR-40-R	
																							√					EW-CR-50-R	
																								√				EW-CR-65-R	
																									√			EW-CR-75-R	
																										√		EW-CR-85-R	
RELEVADOR	√														√													EW-R-2.5	
		√														√												EW-R-04	
			√														√											EW-R-06	
				√														√										EW-R-08	
					√														√									EW-R-10	
						√														√								EW-R-13	
							√														√							EW-R-18	
								√														√						EW-R-25	
									√														√					EW-R-32	
										√														√				EW-R-40	
											√														√			EW-R-50	
											√														√		EW-R-65		
												√														√	EW-R-70		
													√														√	EW-R-80	



REFACCIÓN	CÓDIGO														
	AEVTR+10-30/220	AEVTR+30-55/220	AEVTR+55-80/220	AEVTR+80-135/220	AEVTR+135-160/220	AEVTR+10-29/440	AEVTR+29-42/440	AEVTR+42-70/440	AEVTR+70-80/440	AEVTR+80-100/440	AEVTR+100-135/440	AEVTR+135-200/440	AEVTR+200-260/440	AEVTR+260-390/440	
AUTOTRANSFORMADOR	√	√													EW-AT-220V-20
			√												EW-AT-220V-30
				√											EW-AT-220V-50
					√										EW-AT-220V-60
						√									EW-AT-440V-20
							√								EW-AT-440V-30
								√							EW-AT-440V-50
									√						EW-AT-440V-60
										√					EW-AT-440V-75
											√				EW-AT-440V-100
												√			EW-AT-440V-150
													√		EW-AT-440V-200
													√	EW-AT-440V-300	
BASE DE RELEVADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	EW-BRE-16	
CLEMA	√	√	√			√	√	√	√					CLEMA-P-1P-115A	
				√	√					√	√	√		CLEMA-1P-T-232A	
													√	√	CLEMA-1P-T-415A
CONTACTOR 127 V	√	√				√	√							EW-CR-25-F	
	√	√				√	√	√	√					EW-CR-32-F	
			√				√	√	√	√				EW-CR-50-F	
		√	√	√	√			√	√	√	√	√		EW-CR-85-F	
			√	√	√										EW-CR-100-F
										√				√	EW-CR-115-F
				√							√	√	√		EW-CR-150-F
					√										EW-CR-185-F
												√		√	EW-CR-225-F
													√		EW-CR-265-F
													√	EW-CR-400-F	
ePROTECT	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	EW-PROTECT	
INTERRUPTOR DE CONTROL	√	√				√	√							EW-IT1P4A	
			√	√				√	√	√	√			EW-IT1P6A	
					√							√	√	EW-IT1P10A	
														√	EW-IT1P16A
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO	√	√				√	√	√						EW-ITCX3P-100E	
			√						√	√				EW-ITCX3P-160E	
				√	√						√			EW-ITCX3P-250E	
												√	√	EW-ITCX3P-400E	
														√	EW-ITCX3P-630E




REFACCIÓN	AEWTR+10-30/220	AEWTR+30-55/220	AEWTR+55-80/220	AEWTR+80-135/220	AEWTR+135-160/220	AEWTR+10-29/440	AEWTR+29-42/440	AEWTR+42-70/440	AEWTR+70-80/440	AEWTR+80-100/440	AEWTR+100-135/440	AEWTR+135-200/440	AEWTR+200-260/440	AEWTR+260-390/440	CÓDIGO
LED	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	EW-LED-V127
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	EW-LED-R127
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	EW-LED-AM127
PULSADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	EW-B-P-VERDE
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	EW-B-P-ROJO
RELEVADOR DE CONTROL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	EW-RE16A-127VCA
RELEVADOR DE TIEMPO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	EW-TR-2R16-ED
TAPA PLÁSTICA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	EW-E-TPD1
TRANSFORMADOR DE CONTROL	√					√									EW-TC-42/1V-50VA
		√					√	√							EW-TC-42/1V-75VA
			√	√					√	√	√				EW-TC-42/1V-100VA
					√							√	√		EW-TC-42/1V-150VA
														√	EW-TC-42/1V-300VA
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	EW-TCT-1

REFACCIONES




panda[®]
pool products



REFACCIÓN	DLX-5N- B-12W-12A	DLX-5N- C-12W-12A	DLX-9-C- 7W-12A	DLX-9-B- 12W-12A	DLX-9-C- 12W-12A	DLX-9-C- 18W-12A	DLX-9-C- 25W-12A	DLX-10N-B- 18W-12A	DLX-10N-B- 50W-12A	DLX-10N-C- 35W-12A	DLX-10N-C- 35W-12D	CÓDIGO
KIT MANGUERA								√	√	√	√	R-DLXKM10N
LAMINA SUPERIOR								√	√	√	√	R-DLX-10LAN-LAMINA
NICHO								√	√	√	√	R-DLX-10N
NICHO	√	√										R-DLX-5N
LAMINA TORNILLO			√	√	√	√	√					R-DLX-9-C-LAMINA


REFACCIONES TIMER MECÁNICO DE VOLTAJE DUAL SERIE KROSS

REFACCIÓN	KROSS-TM-VD-12A-G	CÓDIGO
CONJ. DE BATERÍA	√	R-KROSS-KITBAT



REFACCIONES FILTROS CARTUCHO PANDA

REFACCIÓN	012-014-A-001	012-014-A-002	012-014-A-003	012-014-A-004	CÓDIGO
TAPÓN DREN	√	√	√	√	R-FC-TAPONDREN
TAPA C/ANILLO	√	√	√	√	R-FC-TAPA
O-RING ANILLO	√	√	√	√	R-FC-ORING
BLOQUEO DE ANILLO	√	√	√	√	R-FC-BLOANILLO
TAPÓN INFERIOR	√	√	√	√	R-FC-TAPONINF
REPUESTO 25GPM	√				012-014-D-001
REPUESTO 35GPM		√			012-014-D-002
REPUESTO 50GPM			√		012-014-D-003
REPUESTO 70 GPM				√	012-014-D-004




FILTROS PANDA (PLÁSTICO REFORZADO)




REFACCIÓN	FPD14T	FPD26T	FPD31T	CÓDIGO
VÁLVULA 6V	√			R-FPDT14-VALVULA
		√		012-007-A-001
			√	R-FPD31-VALV6V
EMPAQUE TANQUE	√			R-FPD14-EMPATANQ
		√		012-007-D-016
			√	012-007-D-016
ABRAZADERA PARA VÁLVULA	√			R-FPD14-ABRA
		√	√	012-007-D-015
CREPINAS		√		R-FPD26-CREPINAS
			√	R-FPD31-CREPINAS
KIT COLECTOR	√			R-FPD14-KITCOLEC
		√		R-FPD26-KITCOLEC
				R-FPD31-KITCOLEC
KIT DE DRENADO	√			R-FPD14-KITDREN
		√		R-FPD26-KITDREN
			√	R-FPD31-KITDREN
BASE PARA TANQUE	√			R-FPD14-BASEFILT
		√		R-FPD26-BASEFILT
			√	R-FPD31-BASEFILT
MEDIA VÁLVULA	√			R-FPD14-MEDIAVALV
		√		012-007-D-017
			√	R-FPD31-MEDIAVALV
RACOR	√			R-FPDT14-KITRACOR
		√		012-007-D-035
			√	R-FPDT31-KITRACOR
ROTOR	√			R-FPD14-KITROTVAL
		√		012-007-D-019
			√	R-FPD31-KITROT-VAL

FILTROS PANDA (PLÁSTICO Y FIBRA)


REFACCIÓN	FPP14T	FPP28T	FPF35T	FPF40L	FPF48L	FPF55L	CÓDIGO
CONJUNTO DE DRENADO			√	√	√	√	R-FPF-CONJUNTODREN
BASE PARA FILTRO	√						R-FPP14T-BASEFILT
		√					R-FPP28T-BASEFILT
			√				R-FPF35T-BASEFILT
				√			R-FPF40L-BASEFILT
					√		R-FPF48L-BASEFILT
						√	R-FPF55L-BASEFILT
CREPINA DE FILTRADO		√					R-FPP28T-CREPINA
				√			R-FPF40L-CREPINA
					√	√	R-FPF48-55L-CREPIN
KIT DE SOPORTE, TUBO Y COLECTOR		√					R-FPP28T-KITCOLECT
			√				R-FPF35T-KITCOLECT
DIFUSOR				√	√	√	R-FPFL-DIFUSOR



REFACCIÓN	FPD16T	FPD19T	FPD24T	CÓDIGO
BASE PARA FILTRO	√			012-007-D-001
BASE PARA FILTRO		√	√	012-007-D-002
CONJUNTO DE DRENADO	√	√	√	012-007-D-003
CREPINA ESTÁNDAR	√	√		012-007-D-004
CREPINA ESTÁNDAR			√	012-007-D-005
CONJUNTO DE PURGA DE AIRE	√	√	√	012-007-D-008
	√			012-007-D-012
		√		012-007-D-013
TUBO CENTRAL			√	012-007-D-014
ABRAZADERA PARA VÁLVULA	√	√	√	012-007-D-015
EMPAQUE TANQUE	√	√	√	012-007-D-016
VÁLVULA 6 VÍAS	√	√	√	012-007-A-001
MEDIA VÁLVULA	√	√	√	012-007-D-017
JUEGO ORING FILTRO	√	√	√	012-007-D-018
ROTOR VÁLV. /EMPAQUE ARAÑA	√	√	√	012-007-D-019
KIT RESORTE CON RONDANAS	√	√	√	012-007-D-020
BASE PARA VÁLVULA 6 VÍAS	√	√	√	012-007-D-021
CUERPO PARA VÁLVULA	√	√	√	012-007-D-022
MIRILLA Y O-RING	√	√	√	012-007-D-023
RESORTE PARA VÁLVULA	√	√	√	012-007-D-024
KIT DE O-RING TAPA Y CUERPO	√	√	√	012-007-D-026
O-RING PARA ROTOR	√	√	√	012-007-D-027
PALANCA PARA VÁLVULA	√	√	√	012-007-D-029
ARANDELA DE PALANCA	√	√	√	012-007-D-031
ARANDELA DE ROTOR	√	√	√	012-007-D-032
RACOR	√	√	√	012-007-D-035



REFACCIÓN	MARB-36T-FB-6V	MARB-40L-FB-6V	MARB-48L-FB-6V	MARB-56L-FB-6V	CÓDIGO
BOQUILLA DE RETORNO		√	√	√	R-MARB-BRETORNO-L
COLECTOR	√				R-MARB-COL36"SUP
		√			R-MARB-KITCOL40"L
			√		R-MARB-KITCOL48"L
				√	R-MARB-KITCOL56"L
CONJUNTO DRENADO	√	√	√		R-MARB-CONJ-DRENA1
				√	R-MARB-CONJ-DRENA2
CREPINA	√	√	√	√	R-MARB-CREP-L1
			√	√	R-MARB-CREP-C1
EMPAQUE PARA TANQUE	√				R-MARB-ETVSUP2"
KIT RACOR CODO		√	√	√	R-MARB-RACCODO-L
KIT RACOR PARA VÁLVULA		√	√	√	R-MARB-KITRAC-VLAT
KIT ROTOR EMPAQUE ARAÑA	√				R-MARB-KITROT-VSUP
		√	√	√	R-MARB-KITROT-VLAT
MEDIA VÁLVULA	√				R-MARB-MEDVALV-SUP
		√	√	√	R-MARB-MEDVALV-LAT
ORING PARA COLECTOR	√				R-MARB-ORING-COL
TAPA PARA VÁLVULA LATERAL		√	√	√	R-MARB-TAPA-VLAT
TAPÓN PURGA		√	√	√	R-MARB-TPURG
VÁLVULA LATERAL 2"		√	√	√	R-MARB-VALV LAT2"
VÁLVULA SUPERIOR 2"	√				R-MARB-VALVSUP2"




REFACCIONES




PURIKOR[®]

Cuida el agua, protege la vida

REFACCIÓN	PKTN -0948-1	PKTN -1035-1	PKTN -1054-1.5	PKTN -1248-2	PKTN -1354-2.5	PKTN -1465-3	PKTN -1665-4	PKTN -1865-5	PKTN -2162-7	PKTN -2472-10	PKTN -3072-15	PKTN -3672-20	CÓDIGO
TUBO									√	√	√	√	R-PKTN-TUBCEN50MM
TAPA INFERIOR										√	√	√	R-PKTN-TAPA4
ADAPTADOR								√					R-PKTN-REDUCCION
COLECTOR	√	√	√	√	√	√	√	√					R-PKTN-COLINF-A
COLECTOR CON 6 CREPINAS									√				R-PKTN-COLINF-B
COLECTOR CON S 12 CREPINA										√			R-PKTN-COLINF-C
											√		R-PKTN-COLINF-D
												√	R-PKTN-COLINF-E






REFACCIÓN	PKUV-1-AAV-PK	PKUV-2-AAV-PK	PKUV-6-AAV-PK	PKUV-6-RAV-PK	PKUV-12-RAV-PK	PKUV-18-RAV-PH	PKUV-30-RAV-PH	PKUV-40-RAV-PH	PKUV-60-RAV-PH	PKUV-80-RAV-PH	CÓDIGO
FOCO UV	√										R-PKUV12W
		√									R-PKUV16W
			√	√							R-PKUV25W
						√					R-PKUV40W
					√						R-PKUV55W
							√	√*2	√*3	√*4	R-PKUV75W
MANGA CUARZO	√										R-PKCUARZO-1
		√									R-PKCUARZO-2
			√	√							R-PKCUARZO-6
					√						R-PKCUARZO-12
						√					R-PKCUARZO-18
							√	√*2	√*3	√*4	R-PKCUARZO-30
BALASTRO FOCO UV	√	√	√								R-PKBALCLASSIC
				√							R-PKBAL.GOLD6
					√						R-PKBAL.GOLD12
						√					R-PKBAL.PLAT18
							√				R-PKBAL.PLAT30
								√*2	√*3	√*4	R-PKUVBAL-NV
CONECTOR FOCO UV 4 PIN.							√	√	√	R-PKUVCONEC4P	
CONTADOR LAMPARA							√	√	√	R-PKUVTIMER	
FUSIBLE PARA LAMP. UV							√	√	√	R-PKUVFUSIBLE	
SOPORTE MONTAJE	√										R-PKUVP01
		√	√	√	√						R-PKUVP02
						√	√				R-PKUVSS04
SWITCH ON/OFF							√	√	√	R-PKUVSWITCH	
VÁLVULA DE DRENADO							√	√	√	R-PKUVVALVDESAG	
FOCO ROJO							√	√	√	R-PKUVFOCOROJO	
FOCO VERDE							√	√	√	R-PKUVFOCOVERDE	




REFACCIONES PORTAFILTROS MALLA

REFACCIÓN	PKPFMALLA5X.5	CÓDIGO
FILTRO	√	PKPF-L10X.5



REFACCIÓN	PKF 1/T	PKF-2	PKF-3UV	CÓDIGO
VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN	√			R-PK-VA-02
		√	√	R-PKMFV-01
ADAPTADOR CODO "L" (RM1/4", T1/4")		√	√	R-PK-DCC-002A
PORTA FILTRO BLANCO	√	√	√	PKPFB10X.25
CARTUCHO POLIPROPILENO		√	√	PKCPP2.5X10X5
CARTUCHO DE CARBÓN BLOCK	√	√	√	PKCCTO2.5X10X5
O-RING P/PORTAFILTRO	√	√	√	R-PKORINGPFB
LLAVE PORTAFILTRO	√	√	√	R-PK-WR-02
LLAVE DE GANSO		√	√	R-PK-GF02S
SOPORTE		√	√	R-PK-BRAF-2
NIPPLE 1/4 X 1/4		√	√	R-PK-M22
MANGUERA TUBING		√	√	PK-MANGTUBING1/4
FOCO UV 6W			√	R-PK-UV-6W
MANGA CUARZO			√	R-PK-UVMC-6W
CUERPO DE LÁMPARA INOXIDABLE			√	R-PK-GABINETEUV
TRANSFORMADOR UV 100-140V A 0.12A			√	R-PK-ADAPTADORUV
O-RING LÁMPARA UV 6W			√	R-PK-ORINGUV6W
SUJETADOR DE CAMARA DE ACERO			√	R-PK-CL-06




REFACCIÓN	PKUF-5	PKUF-6UV	CÓDIGO
VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN	√	√	R-PKMFV-01
ADAPTADOR CODO "L" (RM1/4", T1/4")	√	√	R-PK-DCC-002A
PORTA FILTRO BLANCO	√	√	PKPFB10X.25
CARTUCHO POLIPROPILENO	√	√	PKCPP2.5X10X5
CARTUCHO DE CARBÓN BLOCK	√	√	PKCCTO2.5X10X5
O-RING P/PORTAFILTRO	√	√	R-PKORINGPFB
LLAVE PORTAFILTRO	√	√	R-PK-WR-02
LLAVE DE GANSO	√	√	R-PK-GF06
SOPORTE	√	√	R-PK-BRAUF-5
NIPPLE 1/4 X 1/4	√	√	R-PK-M22
MANGUERA TUBING	√	√	PK-MANGTUBING1/4
FOCO UV 6W		√	R-PK-UV-6W
MANGA CUARZO		√	R-PK-UVMC-6W
CUERPO DE LÁMPARA INOX.		√	R-PK-GABINETEUV
TRANSFORMADOR UV 100-140V A 0.12A		√	R-PK-ADAPTADORUV
CARTUCHO CARBÓN EN LINEA	√	√	PKCCAL2.5X10
O-RING LÁMPARA UV 6W		√	R-PK-ORINGUV6W
MEMBRANA	√	√	PKUF-M
CARTUCHO DE CARBÓN GRANULAR	√	√	PKCGAC2.5X10
PORTA MEMBRANA	√	√	R-PKROH-10B
ABRAZADERA DE DRENADO	√	√	R-PK-CLM-5
ADAPTADOR CODO "L" (RM1/8", T1/4")	√	√	R-PK-DCC-013A
O-RING PORTA MEMBRANA	√	√	R-PK-ORING-PM
SUJETADOR PARA PORTAMEMBRANA	√	√	R-PK-CL05
SUJETADOR PORTAMEMB./POSFIL	√	√	R-PK-CL04
SUJETADOR POSTFIL./LAMP.UV		√	R-PK-CL07
VÁLVULA DE PASO	√	√	R-PK-DCC-025




REFACCIÓN	PKRO 100-5P	PKRO 100-6UVPM	PKRO 400-6UVP	CÓDIGO
CONEX. DESV. (R.M. 1/2", R.M.1/2", TUB. 1/4")	√	√	√	R-PK-MF-1
ADAPTADOR CODO "L" (RM1/4", T1/4")	√	√	√	R-PK-DCC-002A
PORTA FILTRO BLANCO	√	√	√	PKPFB10X.25
CARTUCHO POLIPROPILENO	√	√	√	PKCPP2.5X10X5
CARTUCHO DE CARBÓN BLOCK	√	√	√	PKCCTO2.5X10X5
O-RING P/PORTAFILTRO	√	√	√	R-PKORINGPFB
LLAVE PORTAFILTRO	√	√	√	R-PK-WR-02
LLAVE DE GANSO	√	√	√	R-PK-GF06
MEMBRANA	√	√	√	PKM-100G
			√	PKM-400G
BOMBA BOOSTER	√	√	√	R-PK-BP01-100G
			√	R-PK-BP01-400G
MANGUERA TUBING	√	√	√	PK-MANGTUBING1/2-N
			√	PK-MANGTUBING1/4
FOCO UV 6W		√	√	R-PK-UV-6W
MANGA CUARZO		√	√	R-PK-UVMC-6W
CUERPO DE LÁMPARA INOXIDABLE		√	√	R-PK-GABINETEUV
TRANSFORMADOR UV		√	√	R-PK-ADAPTADORUV
CARTUCHO CARBÓN EN LÍNEA	√	√	√	PKCCAL2.5X10
O-RING LÁMPARA UV		√	√	R-PK-ORINGUV6W
TRANSFORMADOR BOMBA	√	√	√	R-PK-ADAPTOR
			√	R-PK-ADAPTOR400G
CARTUCHO DE CARBÓN GRANULAR	√	√	√	PKCGAC2.5X10
PORTA MEMBRANA	√	√	√	R-PKROH-10B
			√	R-PKROH-10BB
ABRAZADERA DE DRENADO	√	√	√	R-PK-CLM-5
ADAPTADOR CODO "L" (RM1/8", T1/4")	√	√	√	R-PK-DCC-013A
O-RING PORTA MEMBRANA	√	√	√	R-PK-ORING-PM
SUJETADOR PARA PORTAMEMBRANA	√	√	√	R-PK-CL05
			√	R-PK-CL05B
SUJETADOR PORTAMEMB./POSFIL	√	√	√	R-PK-CL04
			√	R-PK-CL04B
SUJETADOR POSTFIL./LAMP.UV		√	√	R-PK-CL07
TANQUE	√	√	√	R-PK-T-3.2G
VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN	√	√	√	R-PK-VA-05
			√	R-PK-VA06
SWITCH DE ALTA PRESIÓN	√	√	√	R-PK-DCC023
SWITCH DE ALTA PRESIÓN			√	R-PK-YK1-N
SWITCH DE BAJA PRESIÓN	√	√	√	R-PK-DCC-022
VÁLVULA SOLENOIDE	√	√	√	R-PK-SVA8272Q
VÁLVULA SOLENOIDE			√	R-PK-8272
CONTROLADOR LCD		√	√	R-PK-CB-5
VÁLVULA ESFERA (1/4", 1/4")	√	√	√	R-PK-DCC-024
SOPORTE	√	√	√	R-PK-BRARO-6
			√	R-PK-BRARO-400
ADAPTADOR CODO "L" (RM1/4", T3/8")			√	R-PK-DCC-002C
ADAPTADOR CODO "L" (RM3/8", T3/8")			√	R-PK-DCC-002D
ADAPTADOR CODO "L" (RM3/8", T1/4")	√	√	√	R-PK-DCC-005A
ADAPTADOR "T" (T1/4", RM1/4", T1/4")	√	√	√	R-PK-DCC-007A
ADAPTADOR "T" (T3/8", RM1/4", T3/8")			√	R-PK-DCC-007G
ADAPTADOR "T" (RM1/4", T1/4", T1/4")	√	√	√	R-PK-DCC-008A
ADAPTADOR "T" (T1/4", T1/4", T1/4")		√	√	R-PK-DCC-009A
ADAPTADOR RECTO (RM1/4", T1/4")			√	R-PK-DCC-012A
ADAPTADOR RECTO (RM1/4", T3/8)			√	R-PK-DCC-012D
CODO VÁLVULA CHECK RM1/4"-T1/4"	√	√	√	R-PK-DCC-020A
RESTRICTOR DE FLUJO	√	√	√	R-PKTF-450M
			√	R-PKTF-1200M
VALVULA SOLENOIDE AUTOFLUSH			√	R-PK-SVA8261
	√			R-PK-SVA8261Q



REFACCIÓN	PKT0948/1035/1054	PKT1865-5	PKT2162-7	PKT2472-10	PKT3072-15	PKT3672-20	PKSOFT1035	PKSOFT1044	PKTS100	PKTS145	PKTS200	CÓDIGO
	/1248/1354/1465/1665											
COLECTOR INFERIOR	√	√										R-PK02170012P
			√									R-PK07060025
				√								R-PK07060022
					√							R-PKW00001343
						√						R-PKW00001342
TUBO CENTRAL		√	√									R-PK07160037
ADAPTADOR		√	√	√								R-PK02170079
TAPA TRANSPDE CUBIERTA							√					R-PK07030284M
INSERTO PARA TUBO CONEX.								√	√	√		R-PK30110004M
CUBIERTA							√					R-PK02170106B




REFACCIÓN	PKPF	PKPFBB	CÓDIGO
SOPORTE	√		R-PK-BRA122
SOPORTE BIG BLUE		√	R-PK-BRA124
LLAVE PORTAFILTRO		√	R-PK-WR-01
O-RING PORTAFILTRO		√	R-PKORINGPFB
O-RING PORTAFILTRO BIG BLUE		√	R-PK-ORINGPFBB
PORTAFILTRO BIG BLUE 10X1 PURGA		√	PKPFBB10X1P
PORTAFILTRO BIG BLUE 20X1.5 PURGA		√	PKPFBB20X1.5P
BOTÓN PURGA PFBB		√	R-PK-BOTONP4.5



REFACCIONES PORTAMEMBRANAS

REFACCIÓN	PK-PM 40E300	PK-PM 40S300	PK-PM 80S300	CÓDIGO
PLACA DE SELLO			√	R-PK601
	√			R-PK646
		√		R-PK651
CONO DE EMPUJE			√	R-PK614
ADAPTADOR			√	R-PK615
O-RING PARA ADAPTADOR			√	R-PK917
PLACA DE APOYO			√	R-PK339
TIRANTE			√	R-PK302-1
	√			R-PK302-2
		√		R-PK302-3
SOPORTE			√	R-PK936
	√			R-PK935-2
		√		R-PK935-3
TORNILLERÍA			√	R-PK304
	√	√		R-PK303
ANILLO DE RET. PUERTO LATERAL			√	R-PK337
O-RING X			√	R-PK910
O-RING BIG			√	R-PK904
	√	√		R-PK901
O-RING P/ PUERTO DE PERMEADO			√	R-PK916
ETIQUETA PARA PORTAMEMBRANA			√	R-PK1547
	√	√		R-PK1548
ETIQUETA TAPA POSTERIOR			√	R-PK1546
O-RING PARA PUERTO LATERAL			√	R-PK911
ANILLO DE RET. PUERTO FINAL LAT.			√	R-PK391
TAPA PUERTO CONCENTRADO 3/4"	√			R-PK612
TAPA PUERTO PERMEADO 1/2"	√	√		R-PK611
TAPA PUERTO PERMEADO 1"			√	R-PK618
DEFLECTORES	√	√		R-PK301
O-RING SM. CON SELLO DE GOMA	√			R-PK908
		√		R-PK908-1
O-RING PUERTOS LATERALES			√	R-PK903
JUNTA PUERTOS LATERALES			√	R-PK439




REFACCIONES



HC [®]
HIDROCONTROL

VARIADORES F-DRIVE



REFACCIÓN	FDRIVE2397-MMT	FDRIVE2391-MMT	FDRIVE4609-TT	FDRIVE2318-TT	FDRIVE2325-TT	FDRIVE2330-TT	FDRIVE4614-TT	FDRIVE4618-TT	FDRIVE4625-TT	FDRIVE4630-TT	FDRIVE2318-MIT	FDRIVE2325-MIT	CÓDIGO
DIPLAY	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-FD DISPLAY
TAPA	√	√											R-FD7911 TAPA
			√	√	√	√	√	√	√	√			R-FD TT TAPA
*TARJETA DE CONTROL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R-FD TCTRL
FILTRO EMC											√	√	R-FD-FILTROEMC



*Al solicitar esta pieza es necesario compartir el número de serie del equipo


VARIADORES L-DRIVE

REFACCIÓN	L-DRIVEMT 230V-4A	L-DRIVEMT 230V-7A	L-DRIVEMT 230V-10A	CÓDIGO
BASE	√	√	√	R-L-DRIVE BASE
TAPA	√	√	√	R-L-DRIVE TAPA


VARIADORES R-DRIVE PLUS

REFACCIÓN	RDRIVEPWMPL 10/230	RDRIVEPAMTPL 10/230	RDRIVEPATPL 15/230	RDRIVEPATTPL 18/230	RDRIVEPATTPL 25/230	CÓDIGO
TARJETA DE CONTROL	√	√	√	√	√	R-RDRIVEPL10-25TC
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN	√	√	√	√	√	R-RDRIVEPL10-25TRS
TARJETA AVANZADA	√	√				R-RDRIVEPL10TA

REFACCIÓN	R-DRIVEPMMM 12/230	R-DRIVEPAMT 10/230	R-DRIVEPAT 15/230	CÓDIGO
TARJETA DE CONTROL	√			R-RDRIVEMMM TC
		√		R-RDRIVEAMT TC
			√	R-RDRIVEATT TC
DISPLAY	√	√		R-RDRIVEWMMM/MT DI
			√	R-RDRIVEATT DI+TL
TAPA	√			R-RDRIVEWMMM TAPA
		√		R-RDRIVEAMT10 TAPA
			√	R-RDRIVEATT TAPA
TARJETA DE FLUJO	√			R-RDRIVEWMMM TF
BASE	√			R-RD.WMMM BASE
		√		R-RD.AMT BASE
			√	R-RDRIVEATT BASE
TARJETA AVANZADA			√	R-RDRIVEATT T.AVA
VENTILADOR		√		R-RDRIVEAMT VENT
			√	R-RDRIVEATT VENT
SOPORTE PARA VALVULA CHECK	√			R-RDRIVEWMMM SPT VC
VALVULA CHECK	√			R-RDRIVEWMMM V.CHECK
CONVERTIDOR V HZ			√	R-RDRIVEATT CONV.




VARIADORES B-DRIVE


REFACCIÓN	B-DRIVEATT25/440	B-DRIVEATT32/440	CÓDIGO
FILTRO	√	√	R-BDATT4-FILTRO
FUENTE	√	√	R-BDATT4-FUENTE
TARJETA DE CONTROL	√	√	R-BDATT4-TC
TARJETA DE POTENCIA	√		R-BDATT4-25-TP
		√	R-BDATT4-32-TP

VARIADORES B-DRIVE

REFACCIÓN	B-DRIVEAMM 12/230	B-DRIVEAMT 10/230	B-DRIVEWMMM 12/230	B-DRIVEWMT 10/230	BDRIVEWMM 11A127/230	BDRIVEWMM 14A127/230	CÓDIGO
CABLE PLANO FLEX			√	√	√	√	R-BD-W-FLEX
TARJETA DEL TRANSDUCTOR			√	√	√	√	R-BD-CIR.TRANSUDC
KIT CUERPO, DISIPADOR Y TRANSDUCTOR			√	√	√	√	R-BD-KIT.CUERPO
RACOR			√	√	√	√	R-BD-RACOR
TAPA PLÁSTICA	√	√					R-BD-TAPA
TARJETA DE CONTROL	√	√					R-BD-TCONTROL
TARJETA DE CONTROL			√	√	√	√	R-BD-W-TCONTROL
TARJETA DE SENSOR			√	√	√	√	R-BD-TSENSOR
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN	√	√					R-BD-TRPS
VENTILADOR	√	√					R-BD-VENTILADOR




Enfriado por agua



Enfriado por aire

REFACCIÓN	EKN 65/1230-C	EKN 90/1230-C	EKN 110/1230-C	EKN 110/3230-C	EKN 120/1230-C	EKN 120/3230-C	EKN 136/1230-C	CÓDIGO
TARJETA DE CONTROL	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-002
SENSOR DE TEMP. (AGUA)	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-003
CONTACTOR, 2 POLOS, 40A	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-004
CAP., 7.5UF, 370V P/VENT.	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-005
CAP., 80UF, 370V P/COMP.	√	√	√		√		√	012-009-D-007
TRANSFORMADOR 230/24V	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-011
UNIÓN 2" ECOKAL	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-013
SWITCH ALTA PRES. EKN R410	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-018
SWITCH BAJA PRES. EKN R410	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-019
VÁLV. DE EXP. TÉR. EKN R410	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-020
ASPAS P/VENTILADOR KIT	√	√	√	√	√	√	√	012-009-D-024
SENS. FLUJO BOMBA ECOKAL EKN	√	√	√	√	√	√	√	EKN1001012
REJILLA DE VENT. DE EKN	√	√	√	√	√	√	√	R-EKN-REJVENT



EKFC80/1230SPA


REFACCIÓN	CÓDIGO
KIT DE PANEL	R-EKFC80-KITPAN
VENTILADOR	R-EKFC80-VENT
MOTOR PARA VENTILADOR	R-EKFC80-MOTVENT
COMPRESOR	R-EKFC80-COMP
INTERCAMBIADOR DE TITANIO	R-EKFC80-TITAN
SWITCH DE FLUJO	R-EKFC80-SWF
VÁLVULA DE 4 VÍAS	R-EKFC80-VAL4V
VÁLVULA DE EXPANSIÓN	R-EKFC80-VET
CONTROLADOR FRÍO-CALOR	R-EKFC80-CONFCC
KIT RACOR	R-EKFC80-KRAC
VÁLVULA DE ALTA Y BAJA PRESIÓN	R-EKFC80-VABP
SENSOR DE TEMPERATURA	R-EKFC80-STEMP
CAJA CONTROL MONT. EXTERNO	R-EKFC80-CCME
TARJETA ELECTRÓNICA	R-EKFC80-TELECT
TRANSFORMADOR	R-EKFC80-TRANSF
CONTACTOR	R-EKFC80-CONT
CAPACITOR DEL COMPRESOR	R-EKFC80-CCOM
CAP. MOTOR DEL VENTILADOR	R-EKFC80-CVENT


EKFC50/1230SPA

REFACCIÓN	CÓDIGO
CABLE DE SEÑAL	R-EKFC50-C10M
CAJA CONTROL PARA MONT. EXT.	R-EKFC50-CCME
CAPACITOR DEL COMPRESOR	R-EKFC50-CCOM
CONJUNTO DE DRENADO	R-EKFC50-CD
COMPRESOR	R-EKFC50-COMP
CONTACTOR	R-EKFC50-CONT
CONTROLADOR FRÍO-CALOR	R-EKFC50-CONFCC
CAP. PARA MOTOR DEL VENTILADOR	R-EKFC50-CVENT
INTERCAMBIADOR DE TITANIO	R-EKFC50-TITAN
KIT DE PANEL	R-EKFC50-KITPAN
KIT RACOR	R-EKFC50-KRAC
MOTOR PARA VENTILADOR	R-EKFC50-MOTVENT
SENSOR DE TEMPERATURA	R-EKFC50-STEMP
SWITCH DE FLUJO	R-EKFC50-SWF
TARJETA ELECTRÓNICA	R-EKFC50-TELECT
TRANSFORMADOR	R-EKFC50-TRANSF
VÁLVULA DE ALTA Y BAJA PRESIÓN	R-EKFC50-VABP
VÁLVULA DE 4 VÍAS	R-EKFC50-VAL4V
VENTILADOR	R-EKFC50-VENT
VÁLVULA DE EXPANSIÓN	R-EKFC50-VET
TAPA SUPERIOR	R-EKFC50-TAP-SUP

EKFC110/1230SPA

REFACCIÓN	CÓDIGO
CAPACITOR DEL COMPRESOR 100 mF	R-EKFC110-C100COM
CAJA DE CONTROL MONT. EXTERNO	R-EKFC110-CCME
CAPACITOR DEL COMPRESOR	R-EKFC110-CCOM
COMPRESOR	R-EKFC110-COMP
CONTACTOR	R-EKFC110-CONT
CONTROLADOR FRÍO-CALOR	R-EKFC110-CONFCC
CAPACITOR PARA MOTOR VENTILADOR	R-EKFC110-CVENT
INTERCAMBIADOR DE TITANIO	R-EKFC110-TITAN
KIT DE PANEL	R-EKFC110-KITPAN
KIT RACOR	R-EKFC110-KRAC
MOTOR PARA VENTILADOR	R-EKFC110-MOTVENT
RELEVADOR DE ARRANQUE	R-EKFC110-RELARR
SENSOR DE TEMPERATURA	R-EKFC110-STEMP
SWITCH DE FLUJO	R-EKFC110-SWF
TARJETA ELECTRÓNICA	R-EKFC110-TELECT
TRANSFORMADOR	R-EKFC110-TRANSF
VÁLVULA DE ALTA Y BAJA PRESIÓN	R-EKFC110-VABP
VÁLVULA DE 4 VÍAS	R-EKFC110-VAL4V
VENTILADOR	R-EKFC110-VENT
VÁLVULA DE EXPANSIÓN	R-EKFC110-VET






REFACCIÓN	EKCINV 40/1230	EKCINV 50/1230	EKCINV 65/1230	EKCINV 90/1230	EKCINV 110/1230	EKCFINV 140/1230	CÓDIGO
BOBINA PARA EKCFINV 140						√	R-EKCF140-BOBINA
COMPRESOR						√	R-EKCF140-COMPRES
DISPLAY WIFI	√	√	√	√	√	√	R-EKCINV-DISP-WIFI
FILT. DESHUMIDIFICADOR P/BOMBAS INVERTER	√	√	√	√	√	√	R-EKCINV-FILDESHUM
FILTRO DE POTENCIA						√	R-EKCF140-FIL.POT
INTERCAMBIADOR DE CALOR						√	R-EKCF140-INTERCAM
KIT DRENAJE	√	√	√	√			R-EKCINV-DRENAJE
MÓDULO DE MOTOR DE VENTILADOR					√	√	R-EKCF140-MOD.MV
MOTOR DE VENTILADOR					√	√	R-EKCF140-MOT.V
RACOR					√	√	R-EKCF140-RACOR
SENSOR DE FLUJO	√	√	√	√	√	√	R-EKCINV-SW-FLUJO
SET DE SENSORES	√	√	√	√	√	√	R-EKCINV-SENSORES
SWITCH DE ALTA PRESIÓN					√	√	R-EKCF140-SW.ALTA
SWITCH DE BAJA PRESIÓN					√	√	R-EKCF140-SW.BAJA
TARJETA INVERTER						√	R-EKCF140-T.INV
TARJETA PC FRIO CALOR						√	R-EKCF140-T.PC-CF
VÁLVULA DE 4 VÍAS						√	R-EKCF140-VALV.4V
VÁLVULA DE ALTA/BAJA PRESIÓN				√	√	√	R-EKCINV-VAL-PRES
VÁLVULA DE EXPANSIÓN						√	R-EKCF140-VAL.EXP
VENTILADOR						√	R-EKCF140-ASPAS


REFACCIONES





REFACCIÓN	PRISMA 15-2/1115	PRISMA 15-3/1115	PRISMA 15-3/220	PRISMA 25-2/1115	PRISMA 25-2/220	PRISMA 25-3/1115	PRISMA 25-3/220	PRISMA 25-4/1220	PRISMA 25-4/3220	PRISMA 35N-2/1220	PRISMA 35N-2/3224	PRISMA 35N-3/3224	PRISMA 35N-4/3224	PRISMA 45N-2/1220	PRISMA 45N-2/3224	PRISMA 45N-3/3224	CÓDIGO	
ARANDELA	√	√	√														E190252	
	√	√	√														E215	
	√	√	√														E281	
				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E142-381	
				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E180-20
				√	√	√	√	√	√									E180-44
BALERO	√	√	√														E1962	
				√	√	√	√	√	√								E1900	
				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E1901	
						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E1902	
BRIDA														√	√	√	E131437	
CAJA CONEXIONES	√	√	√	√	√	√	√	√	√								E111-33	
									√							√	E11100471	
CAMISA		√	√														E136732	
CAPACITOR	√	√							√								E2038	
								√									E2037	
				√			√										E2049	
					√	√											E39320	
										√	√	√	√				E110-855	
CASQUILLO				√	√	√	√	√	√								E138-608	
														√	√	√	E150686	
																	E14119	
CLIXON	√			√													E10-245	
		√	√														E14201	
				√													E10-39	
					√												E150-976	
CUERPO DE IMPULSIÓN																	E126-878	
CUERPO DE ASPIRACIÓN														√	√	√	E10489	
DIFUSOR	√	√	√														E110-112	
				√	√	√	√	√	√								E110-453	
				√	√	√	√	√	√								E196-311	
										√	√	√	√				E127862	
														√	√	√	E128564	
														√	√	√	E127864	
DISTANCIADOR														√	√	√	E128129	
IMPULSOR														√	√	√	E127822	
																	E129471	
JUNTA	√	√	√	√	√	√	√	√	√								E345	
	√	√	√	√	√	√	√	√	√								E385	
				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E4100029	
																	E41-17	
RETEN				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E342	
				√	√	√	√	√	√								E349	
																	E402/502	
SELLO MECANICO				√	√												E422/539	
TAPA CAJA CONEXIONES	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E10515	
				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E135136	
TAPA DIFUSOR				√	√	√	√	√	√								E110-108	
TAPA VENTILADOR				√	√												E10433	
						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E10528	
TAPON	√	√	√	√	√	√	√	√	√								E10150	
										√	√	√	√	√	√	√	E10338	
										√	√	√	√	√	√	√	E390	
TIRANTE				√	√												E290-17	
TORNILLO				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E14	
VENTILADOR				√	√												E1040	
						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E1041	

REFACCIÓN	KIT NMULTI 35-3	KIT NMULTI 35-4	KIT NMULTI 35-5	CÓDIGO
VENTILADOR	√			E1041
			√	E35022
BALERO INFERIOR	√			E1931
BALERO SUPERIOR	√			E1901
BALERO INFERIOR		√	√	E6306
BALERO SUPERIOR		√	√	E1912
TAPA VENTILADOR	√			E10528
		√	√	E18-323
SELLO MECÁNICO	√	√	√	E422/539
CAJA DE CONEXIONES	√			E11100471
		√	√	E35017
TAPÓN DE PURGA	√	√	√	E11-573
KIT DE BRIDAS	√	√	√	E131437
SUCCIÓN	√	√	√	E133-224
DESCARGA	√			E133-225
		√	√	E133-226



BOMBAS MULTI35-3

VERSIÓN ESTÁNDAR		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E110-855	4
DIFUSOR	E196-311	3
BUJE INICIAL	E111-862	NA
IMPULSOR	E125463	3

VERSIÓN ALTERNATIVA		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E191-885	2
DIFUSOR	E196-311	3
BUJE INICIAL	E110-855	1
BUJE FINAL	E110-855	1

BOMBAS MULTI35-4

VERSIÓN ESTÁNDAR		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E110-855	4
DIFUSOR	E196-311	3
BUJE INICIAL	E111-862	1
IMPULSOR	E125463	4

VERSIÓN ALTERNATIVA		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E191-885	3
DIFUSOR	E196-311	4
BUJE FINAL	E110-855	1

BOMBAS MULTI35-5

VERSIÓN ESTÁNDAR		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E110-855	5
DIFUSOR	E196-311	5
BUJE INICIAL	E111-862	1
IMPULSOR	E125463	5

VERSIÓN ALTERNATIVA		
REFACCIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD REQUERIDA
BUJE	E191-885	4
DIFUSOR	E196-311	5
BUJE FINAL	E110-855	1


VERSIÓN ESTÁNDAR




VERSIÓN ALTERNATIVA




REFACCIÓN	KIT NMULTI 45-3	KIT NMULTI 45-4	KIT NMULTI 45-5	CÓDIGO
DIFUSOR	√	√	√	E127862
DIFUSOR CON COJINETE			√	E128564
IMPULSOR	√	√	√	E127822
DISTANCIADOR	√	√	√	E128129
DISTANCIADOR SUPERIOR		√	√	E128725
DISTANCIADOR INTERMEDIO	√	√	√	E127864
CASQUILLO AC. INOXIDABLE			√	E150686
BALERO INFERIOR	√			E1931
BALERO SUPERIOR	√			E1901
BALERO INFERIOR		√	√	E6306
BALERO SUPERIOR		√	√	E1912
SELLO MECÁNICO	√	√	√	E422/539
VENTILADOR	√			E1041
		√	√	E35022
TAPA VENTILADOR	√			E10528
		√	√	E18-323
CAJA DE CONEXIONES	√			E11100471
		√	√	E35017
TAPÓN DE PURGA	√	√	√	E11-573
KIT DE BRIDAS	√	√	√	E131437
SUCCIÓN	√	√	√	E133-224
DESCARGA	√			E133-225
		√	√	E133-226






REFACCIÓN	SILEN-I-33-115	SILEN-I-33-220	SILEN-I-50-115	SILEN-I-50-220	SILEN-I-100-115	SILEN-I-100-220	CÓDIGO
AMORTIGUADOR	√	√	√	√	√	√	E6016
ARANDELA	√	√	√	√	√	√	E190252
BALERO 6201 2RS	√	√	√	√	√	√	E1962
CAPACITOR	√		√		√		E189-157
CLIXON					√		E10-153
			√				E14119
						√	E10-245
	√						E10000241
CUEPO DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	E202998
CUERPO DE IMPULSIÓN	√	√	√	√	√	√	E137438
DIFUSOR	√	√	√	√	√	√	E11000412
FILTRO	√	√	√	√	√	√	E11000819
IMPULSOR	√	√					E5835
			√	√			E5836
					√	√	E11100512
JUNTA	√	√	√	√	√	√	E350
	√	√	√	√	√	√	E198624
	√	√	√	√	√	√	E316
LLAVE	√	√	√	√	√	√	E127995
PIE	√	√	√	√	√	√	E10466
RACOR	√	√	√	√	√	√	E10464-10020
RETEN	√	√	√	√	√	√	E142698
SELLO MECANICO	√	√	√	√	√	√	E74580
TAPA CAJA CONEXIONES				√			E135136
	√		√		√		E156140
TAPA DE MOTOR	√	√	√	√	√	√	E154447
TAPON	√	√	√	√	√	√	E10338
	√	√	√	√	√	√	E390
TUERCA FILTRO	√	√	√	√	√	√	E126987




REFACCIÓN	SILEN-50/1115	SILEN-75/1115	SILEN-100/1115	SILEN-100/1220	SILEN-150/1220	SILEN2-200/1220	SILEN2-200/3220	SILEN2-300/1220	SILEN2-300/3220	CÓDIGO
CUERPO BOMBA	√	√	√	√	√					E10423
						√	√	√	√	E133380
TAPA FILTRO	√	√	√	√	√					E133347
						√	√	√	√	E129423
TUERCA DE FILTRO	√	√	√	√	√					E133348
						√	√	√	√	E133381
FILTRO	√	√	√	√	√					E11-820
						√	√	√	√	E11-822
IMPULSOR 50	√									E5738
IMPULSOR 75		√								E5739
IMPULSOR 100			√	√						E5740
IMPULSOR 150					√					E111-425
IMPULSOR 200M						√				E111-93
IMPULSOR 200T							√			E111-97
IMPULSOR 300M								√		E111-94
IMPULSOR 300T									√	E111-98
DIFUSOR	√	√								E10429
			√	√						E10430
					√					E11-428
DIFUSOR 200						√	√			E110-09
DIFUSOR 300								√	√	E110-10
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E74583
PIE DE BOMBA	√	√	√	√	√					E10431
						√	√	√	√	E11-339
BALERO DELANTERO	√	√	√	√	√					E1901
						√	√			E1902
BALERO TRASERO	√	√	√	√	√	√	√			B6205
								√	√	E1901
								√	√	B6205
KIT CAJA-TAPA CONEXIONES					√					E128141
CAJA DE CONEXIONES				√		√				E128138
										E111-33
								√		E136411
TAPA P/CAJA CONEXIONES								√		E156140
										E10515
CAJA CONEX. TRIFÁSICO							√		√	E11100471
CAPACITOR 30mF	√	√	√			√				E2038
CAPACITOR 16mF				√						E21-12
CAPACITOR 25mF					√					E2037
CAPACITOR 60mF								√		E15210
TAPA VENTILADOR	√	√	√	√	√					E10433
						√	√		√	E10528
								√		E11-324
VENTILADOR	√	√	√	√	√					E1040
						√	√			E1041
								√	√	E10367
	√									E14000
KLIXON		√	√			√				E-198811
				√						E14011
JUNTA PLANA DIFUSOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E324
JUNTA TÓRICA	√	√	√	√	√					E391
ORING CUERPO BOMBA						√	√	√	√	E40-37
JUNTA TÓRICA RACOR	√		√	√	√					E350
						√	√	√	√	E399
JUNTA TÓRICA FILTRO	√		√	√	√					E318
SOPORTE BOMBA-MOTOR	√		√	√	√					E129420
						√	√	√	√	E129424
KIT RACOR	√		√	√	√					RACORSILEN
KIT RACOR						√	√	√	√	RACORSILEN2
TAPON DE CEBADO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	E10338




REFACCIÓN	SILEN75 -S-1115	SILEN100 -S-1115	SILEN100 -S-1220	SILEN150 -S-1220	CÓDIGO
AMORTIGUADOR	√	√	√	√	E6016
ARANDELA	√	√	√	√	E142-381
BALERO	√	√	√	√	E1963
CAJA CONEXIONES 1F	√	√	√	√	E133890
CAJA CONEXIONES 3F					E111478
CAPACITOR 16MF			√		E189-153
CAPACITOR 25MF				√	E189-155
CAPACITOR 60MF					E189-159
CLIXON			√		E14011
CUERPO BOMBA	√	√	√	√	E202-981
DIFUSOR	√				E10429
		√	√		E10430
				√	E11-428
EMPAQUE CAJA TRIFASICA					E122-968
FILTRO	√	√	√	√	E11-820
IMPULSOR	√				E5739
		√	√		E5740
				√	E111-425
JUNTA PLANA DIFUSOR	√	√	√	√	E324
JUNTA TÓRICA	√	√	√	√	E350
JUNTA TÓRICA FILTRO	√	√	√	√	E318
JUNTA TÓRICA RACOR	√	√	√	√	E391
	√	√	√	√	E399
	√	√	√	√	E300
KIT RACOR	√	√	√	√	RACORSILENS
LLAVE TAPA CESTO FILTRO	√	√	√	√	E127995
ORING TAPÓN CEBADO	√	√	√	√	E390
PIE DE BOMBA	√	√	√	√	E10431
PROTECTOR	√	√	√	√	E198-812
RACOR	√	√	√	√	E130147
	√	√	√	√	E127482
RETEN	√	√	√	√	E142-699
	√	√	√	√	E349
ROSCA	√	√	√	√	E125-561
SELLO MECÁNICO	√	√	√	√	E74583
SOPORTE BOMBA-MOTOR	√	√	√	√	E129420
TAPA CC 1F	√	√			E156140
			√	√	E135136
TAPA CLIXON				√	E10035
TAPA FILTRO	√	√	√	√	E11-457
					E129423
TAPA MOTOR	√	√	√	√	E154-835
TAPA VENTILADOR	√	√	√	√	E130-122
TAPÓN 1/4"	√	√	√	√	E10338
TUERCA RACOR	√	√	√	√	E127465
	√	√	√	√	E10464-10020
VENTILADOR	√	√	√	√	E1040

BOMBAS SILEN S2




REFACCIÓN	SILEN200 -S2-1220	SILEN200 -S2-3220	SILEN300 -S2-1220	SILEN300 -S2-3220	CÓDIGO
AMORTIGUADOR	√	√	√	√	E9321
			√	√	E6047
ARANDELA	√	√	√	√	E142-381
			√	√	E70-238
BALERO	√	√	√	√	E1964
	√	√	√	√	E1963
CAJA DE CONEXIONES			√	√	E136411
CAPACITOR			√		E189-159
	√				E189-157
CLIXON	√				E14201
			√	√	E-198811
DIFUSOR	√	√			E110-09
			√	√	E110-10
IMPULSOR	√	√			E111-93
			√	√	E111-94
JUNTA	√	√	√	√	E324
	√	√	√	√	E40-37
	√	√	√	√	E399
	√	√	√	√	E204888
	√	√	√	√	E300
LLAVE	√	√	√	√	E127-994
RACOR	√	√	√	√	E127465
RETEN	√	√	√	√	E142-699
	√	√	√	√	E342
			√	√	E41-118
SELLO MECANICO	√	√	√	√	E74583
TAPA CAJA CONEXIONES	√				E135136
	√	√			E156140
TAPA DE MOTOR	√	√	√	√	E149-001
TAPA VENTILADOR			√		E202-564
TAPON	√	√	√	√	E10338
	√	√	√	√	E390
TORNILLO		√		√	E110-764
VENTILADOR	√	√	√	√	E1041
			√		E10367



REFACCIÓN	SILENPLUS 2M	SILENPLUS 1M/1115	CÓDIGO
ACOPLAMIENTO	√	√	E155821
AMORTIGUADOR	√		E9321
		√	E6016
ARANDELA	√	√	E142-381
BALERO	√	√	E1963
	√		E1964
CABLE DE ALIMENTACIÓN	√	√	E1855
CAJA DE VARIADOR	√	√	E155843
CAPACITOR 820MF/400V	√	√	E38122
CARTA ELECTRÓNICA	√	√	E155801
CONTROL	√	√	R-SILPLUS-CONTROL
CUERPO DE BOMBA		√	E202-981
CUERPO DE BOMBA < 2015	√		E133380
CUERPO DE BOMBA 2016 >	√		E11-337
DIFUSOR	√		E110-09
		√	E10430
FILTRO	√		E11-822
		√	E11-820
IMPULSOR	√		R-SILPL2M-IMPULS
		√	E5848
JUNTA	√	√	E324
JUNTA TÓRICA	√	√	E300
KIT TUERCA Y RACOR		√	E10474
LLAVE PARA FILTRO	√		E127-994
		√	E127995
O-RING DE FILTRO	√		E204888
		√	E318
O-RING DE RACOR	√	√	E399
		√	E350
O-RING PARA CUERPO DE BOMBA	√		E40-37
		√	E391
O-RING TAPÓN DE CEBADO	√	√	E390
PIE	√		E11-339
		√	E10431
RACORD		√	E10464-10020
	√	√	E130147
REGLETA	√	√	R-PD05-REGLETA
	√	√	E142-699
RETÉN	√		E342
		√	E349
SELLO MECÁNICO	√	√	E74583
SOPORTE	√		E129424
		√	E129420
TAPA DE MOTOR	√		E149-001
		√	E154-835
TAPA DE VARIADOR	√	√	E155820
TAPA FILTRO	√		E129423
		√	E11-457
TAPA VENTILADOR	√		E131-639
		√	E130-122
TAPON DE CEBADO	√	√	E10338
TORNILLO DE IMPULSOR	√		E110-764
		√	E05813
TUERCA		√	E125-561
TUERCA <2015	√		E133381
TUERCA 2016>	√		E129-435
TUERCA DE RACOR	√	√	E127465
		√	E10018/10019
VENTILADOR	√		E1041
		√	E1040

REFACCIÓN	NADORSELF 300/1230	NADORSELF 400/3234	CÓDIGO
ARANDELA	√	√	E70-238
CAJA CONEXIONES	√		E136411
		√	E35017
CAPACITOR	√		E189-159
CLIXON	√		E-198811
CUERPO BOMBA	√	√	E111-572
DESCARGA	√	√	E110-594
IMPULSOR	√		E157775
		√	E157774
JUNTA	√	√	E125996
	√	√	E300
PROTECTOR DE CLIXON	√		E198-812
RETEN	√	√	E142-699
	√	√	E342
	√	√	E41-118
SELLO MECANICO	√	√	E414/514
	√	√	E74583
SOPORTE BOMBA 2011	√	√	E184515
SUCCIÓN	√	√	E110-593
TAPA CAJA CONEXIONES	√		E156140
TAPA VENTILADOR	√	√	E202-564
TORNILLO	√	√	E110-764
VENTILADOR	√	√	E10367



REFACCIÓN	KIT NC RL	KIT NC CL	KIT NC CH	KIT NC RH	CÓDIGO
BRIDA P/LINER	√	√			E11-778
SOP. POSTERIOR P/LINER	√	√			E11-779
SOPORTE HORMIGON			√	√	E133813
JUNTA DE GOMA 10 mm	√	√	√	√	E41-123
JUNTA DE GOMA 2 mm			√	√	E129055
JUNTA DE GOMA 1 mm			√	√	E129056
ARO SOPORTE	√	√	√	√	E11-773
TUBO CAPILAR 25 m	√	√	√	√	E31-33
RACORD	√	√	√	√	E129058
JUNTA DE ESPUMA	√	√	√	√	E41-124
KIT NC HORM.+ LINER POS.	√	√	√	√	E146558
KIT CARAT. REDONDA COMP.	√			√	E128188
KIT CARAT. CUADRADA COMP.		√	√		E128189
BOTÓN PULS. y TUERCA / N.C.	√	√	√	√	R-KIT-NC-BOTON

REFACCIONES




C  NNERA

REFACCIÓN	RAIN ADIC2	RAIN BASE4	AURA-XN-ADIC2	AURA-XN-BASE4	RAIN-SPTE-L	RAIN-SPTE-VENT	RAIN-SPTE-AUR	CÓDIGO
RIEL SOPORTE	√	√	√	√				R-RAIN-RIELS
FIJADOR INTERMEDIO	√	√	√	√				R-RAIN-FIJINT
FIJADOR FINAL		√		√				R-RAIN-FIJFI
JUNTA RIEL SOPORTE	√	√	√	√				R-RAIN-JUNTAR
CLIP	√	√	√	√				R-RAIN-CLIP
PLACA PARA TIERRA	√	√	√	√				R-RAIN-PTIE
TERMINAL TIERRA	√	√	√	√				R-RAIN-TERMT
SOPORTE SUPERIOR TRASERO			√	√			√	R-RAIN-SSUP
SOPORTE INFERIOR			√	√			√	R-RAIN-SINF
ISOPORTE L					√			R-RAIN-SL


REFACCIONES SERIE: BEYOND AZUL

REFACCIÓN	BEYOND 2KM2/1	BEYOND 3KM2/1	BEYOND 5KM2/2	BEYOND 6KM2/2	CÓDIGO
ANTENA DE WIFI BEYOND	√	√	√	√	A-BEYOND-WIFI
ANTENA BLUETOOTH	√	√	√		R-BEYOND-BLTOO-M
CONECTOR VCA HEMBRA	√	√	√	√	R-BEYOND-CVCA-H
CONECTOR VCA MACHO	√	√	√	√	R-BEYOND-CVCA-M
SOPORTE PARA PARED	√	√			R-BEYOND-SPTEP2
			√		R-BEYOND-SPTEP5
TARJETA LED	√	√			R-BEYOND-TARLED2/3
			√		R-BEYOND-TARLED5K




REFACCIONES SERIE: BEYOND BLANCO

REFACCIÓN	BEYOND 2KM2/1	BEYOND 3KM2/1	BEYOND 5KM2/2	BEYOND 6KM2/2	BEYOND 8KM2/2	BEYOND 10KM2/2	CÓDIGO
CONECTOR VCA HEMBRA	√	√	√	√			R-BEYOND-CVAC-H
CONECTOR VCA MACHO	√	√	√	√			R-BEYOND-CVAC-M
CONECTOR VAC					√	√	R-BEYOND-CAC
TAPA P/CONECTOR VCA					√	√	R-BEYOND-COVAC
CONECTOR VDC HEMBRA	√	√	√	√	√	√	R-BEYOND-CCD-PLUH
CONECTOR VDC MACHO	√	√	√	√	√	√	R-BEYOND-CCD-MINM




REFACCIÓN	KOL4-110-220-MP	KOL4-265-400-MP	KOL4-120-750-MP	CÓDIGO
ASIENTO DE VÁLVULA Y BUJE		√		R-KOL4-BUJASV-4000
BALERO	√			R-KOL4-BAL-6302RS
		√	√	R-KOL4-BAL-7303BP6
BOMBA	√			R-KOL4-BOM-2200
		√		R-KOL4-BOM-4000
			√	R-KOL4-BOM-7500
BUJE Y ANILLO DE SELLO TAZÓN			√	R-KOL4-BUJAST-7500
CONO Y TUERCA DE IMPULSOR			√	R-KOL4-CONTRC-7500
CONTROLADOR	√			R-CTRL-KOL4-2200
		√		R-CTRL-KOL4-4000
			√	R-CTRL-KOL4-7500
MOTOR	√			R-KOL4-MOT-2200
		√		R-KOL4-MOT-4000
			√	R-KOL4-MOT-7500
SELLO MECÁNICO	√	√	√	R-KOL4-SELM




REFACCIÓN	KOLOS3 -35-30-2	KOLOS3 -47-40-4	KOLOS3 -80-60-7	KOLOS3 -95-75-7	KOLOS3 -180-150-11	KOLOS4 -112-130-11	KOLOS4 -60-150-11	CÓDIGO
MOTOR KOLOSAL 300W-24VDC, DIAM3"	√							R-KOLOS3-MOT-30-2
MOTOR KOLOSAL 400W-48VDC, DIAM3"		√						R-KOLOS3-MOT-40-4
MOTOR KOLOSAL 600W-72VDC, DIAM3"			√					R-KOLOS3-MOT-60-7
MOTOR KOLOSAL 750W-72VDC, DIAM3"				√				R-KOLOS3-MOT-75-7
MOTOR KOLOSAL 1500W-110VDC, DIAM3"					√			R-KOLO3-MOT-150-11
MOTOR KOLOSAL 1300W-110VDC, DIAM4"						√		R-KOLO4-MOT-130-11
MOTOR KOLOSAL 1500W-110VDC, DIAM4"							√	R-KOLO4-MOT-150-11
BOMBA KOLOSAL 35M, DIAM3"	√							R-KOLOS3-BOM-35
BOMBA KOLOSAL 47M, DIAM3"		√						R-KOLOS3-BOM-47
BOMBA KOLOSAL 80M, DIAM3"			√					R-KOLOS3-BOM-80
BOMBA KOLOSAL 95M, DIAM3"				√				R-KOLOS3-BOM-95
BOMBA KOLOSAL 180M, DIAM3"					√			R-KOLOS3-BOM-180
BOMBA KOLOSAL 112M, DIAM4"						√		R-KOLOS4-BOMB-112
BOMBA KOLOSAL 60M, DIAM4"							√	R-KOLOS4-BOMB-60
CONTROLADOR KOLOSAL 300W-24VDC	√							R-KOLOS-CTRL-30-2
CONTROLADOR KOLOSAL 400W-48VDC		√						R-KOLOS-CTRL-40-4
CONTROLADOR KOLOSAL 600W-72VDC			√					R-KOLOS-CTRL-60-7
CONTROLADOR KOLOSAL 750W-72VDC				√				R-KOLOS-CTRL-75-7
CONTROLADOR KOLOSAL 1300W-110VDC						√		R-KOLO-CTRL-130-11
CONTROLADOR KOLOSAL 1500W-110VDC					√		√	R-KOLO-CTRL-150-11
SELLLO MECANICO	√	√	√	√	√			R-KOLOS-SM3
						√	√	R-KOLOS-SM4
FLOTADOR TIPO BOYA	√	√	√	√	√	√	√	R-KOLOS-FLOTN


REFACCIÓN	KOLOS2-75-21-H	KOLOS3-123-110-20	KOLOS3-155-130-20	CÓDIGO
EJE HELICOIDAL	√			R-KOL2-EH21-75
BOMBA		√		KOL3-B110-123
BOMBA			√	KOL3-B130-155
MOTOR	√			KOL2-M21-36
MOTOR		√		KOL3-M110-200
MOTOR			√	KOL3-M130-200
CONTROLADOR	√			KOL2-C21-36
CONTROLADOR		√		KOL3-C110-200
CONTROLADOR			√	KOL3-C130-200




REFACCIÓN	POOL25 -500-48	POOL32 -900-72	CÓDIGO
KIT TAPA DE FILTRO	√	√	R-POOL-KTAPF
KIT RACOR	√	√	R-POOL-KRAC
KIT DRENADO	√	√	R-POOL-KDREN
KIT MANTENIMIENTO 25	√		R-POOL-KITMAN1
KIT MANTENIMIENTO 35		√	R-POOL-KITMAN2
PREFILTRO	√	√	R-POOL-PFIL
CUERPO BOMBA	√	√	R-POOL25-CB
BASE DE BOMBA	√	√	R-POOL-BASE
ORING DIFUSOR	√	√	R-POOL-ODIF
DIFUSOR	√	√	R-POOL25-DIF
IMPULSOR 25	√		R-POOL25-IMP
IMPULSOR 32		√	R-POOL32-IMP
CAJA DE CONEXIONES	√	√	R-POOL-CCONX
TAPA DE VENTILADOR	√	√	R-POOL-TAPVENT
VENTILADOR	√	√	R-POOL-VENT
CONTROLADOR	√		R-KOLOS-CTRL-50-4
CONTROLADOR		√	R-KOLOS-CTRL-90-7



REFACCIÓN	KOLOS-2SRP-750-72	KOLOS-AP550X-48	CÓDIGO
BALERO	√		R-BALEROS-2SRP
		√	R-BALERO-AP500X48
CUERPO DE BOMBA	√		R-CUERBOM-2SRP
		√	R-CUERBOM-AP500X48
CABLE CONECTOR		√	R-CABALIM-AP500X48
	√		R-CABALIM-2SRP
COLADOR	√		R-COLADOR-2SRP
CONJUNTO DE INSTALACIÓN	√		R-KIT-INST-2SRP
		√	R-KITINST-AP500X48
CONTROLADOR	√		R-KOLOS-CTRL-75-7
		√	R-KOLOSAP-CTRL-55
CUBIERTA CUERPO		√	R-CUBCBOM-AP500X48
	√		R-CUBIERBOM-2SRP
CUBIERTA MOTOR TRASERA		√	R-CUBMOT-AP500X48
IMPULSOR	√		R-IMPULSOR-2SRP
		√	R-IMPULSOR-AP500X
ORING DE CUERPO DE BOMBA	√		R-ORINGCB-2SRP
ORING DE TAPÓN DE PURGA		√	R-ORINTPU-AP500X48
ORING Y RETÉN CUERPO/BOMBA	√		R-ORINGYRETEN-2SRP
SELLO MECÁNICO	√		R-SELLMEC-2SRP
		√	R-SELLMEC-AP500X48
SOPORTE PORTA SELLO		√	R-SOPORMS-AP500X48
TAPA CAJA DE CONEXIONES		√	R-TAPACC-AP500X48
TAPA DE VENTILADOR		√	R-TAPVENT-AP500X48
TAPÓN DE PURGA		√	R-TAPPURG-AP500X48
VENTILADOR		√	R-VENT-AP500X48




KOLOS-2SRP-750-72




KOLOS-AP550X-48

REFACCIONES KOLOSAL CFP

REFACCIÓN	KOLOS-CFP-1500-110	KOLOS-CFP-2200-MP	KOLOS-CFP-1500-SP	CÓDIGO
BALERO	√	√		R-CFP1500/2000-BAL
			√	R-CFP2200-BAL
CONTROLADOR	√			R-KOLO-CTRL-150-11
		√		R-KOLO-CTRL-220-30
CUERPO DE BOMBA			√	R-KOLO-CTL-150-20
	√			R-CFP1500-CUERBOM
IMPULSOR		√		R-CFP2200-CUERBOM
	√		√	R-CFPK1500-CUERBOM
ORING DE CUERPO DE BOMBA		√		R-CFP1500-IMP
	√		√	R-CFP2200-IMP
SELLO MECÁNICO		√		R-CFPK1500-IMP
	√			R-CFP1500-EMPCB
TAPA VENTILADOR		√		R-CFP2200-EMPCB
	√		√	R-CFPK1500-EMPCB
VENTILADOR		√		R-CFP1500-SELLMEC
	√		√	R-CFP2200-SELLMEC
VENTILADOR			√	R-CFPK1500-SELLMEC
	√			R-CFP1500-TVENT
VENTILADOR		√		R-CFP2200-TVENT
	√		√	R-CFPK1500-TVENT
VENTILADOR		√		R-CFP1500-VENT
			√	R-CFP2200-VENT
			√	R-CFPK1500-VENT



REFACCIONES F-DRIVE SOLAR/MP



REFACCIÓN	F-DRIVE SOLAR 24100	F-DRIVE SOLAR 2438	F-DRIVE SOLAR 2448	F-DRIVE SOLAR 2465	F-DRIVE SOLAR 2465	F-DRIVE SOLAR 2465	F-DRIVE SOLAR 2415MP	F-DRIVE SOLAR 2418MP	F-DRIVE SOLAR 2425MP	F-DRIVE SOLAR 2430MP	CÓDIGO
TARJETA DE CONTROL			√				√				R-FDS-TC2448
											R-FDS-TCTRL212
							√				R-FDS-TCTRL415
								√			R-FDS-TCTRL418
									√		R-FDS-TCTRL425
										√	R-FDS-TCTRL430
			√		√	√					R-FD TCTRL2485
TARJETA DE POTENCIA	√					√					R-FDSMP-TCTRL
TARJETA DISPLAY						√	√	√	√		R-FDS-DISPLAY
TAPA						√		√	√	√	R-FDS-TAPA


REFACCIONES FORTEPLUS

REFACCIÓN	FORTEPLUS 1KM2/1	FORTEPLUS 3KM2/2	FORTEPLUS 4KM2/2	FORTEPLUS 5KM2/2	CÓDIGO
RELAY	√	√	√	√	R-FPRELAY-1
	√	√	√	√	R-FPRELAY-2
	√	√	√	√	R-FPRELAY-3
SOPORTE PARED M2	√	√	√	√	R-FORTEPLUS-SPTM2
CONECTOR VCA S4 1F	√	√	√	√	R-FORTEPLUS-CMS4
CONECTOR VCA S5 1F	√	√	√	√	R-FORTEPLUS-CMS5
CONECTOR VCA S6 1F	√	√	√	√	R-FORTEPLUS-CMS6
TARJETA WIFI 1F	√	√	√	√	R-FORTEPLUSTWIFI
TARJETA DE CONTROL PCB	√				R-FORTEPLUSCTRB2.5
		√			R-FORTEPLUSCTRB3
			√		R-FORTEPLUSCTRB4
				√	R-FORTEPLUSCTRB5
DESCONECTOR VCD	√	√			R-FORTEPLUSDESC1-3
			√	√	R-FORTEPLUSDESC4-5
CONECTOR CD	√	√	√	√	R-FORTEPLUSMC4INV
TRANSISTOR IGBT	√	√	√	√	R-FPIGBT-3


Nota: Revisar que el tipo de conector coincida con el que el cliente solicita. Ver despiece.

REFACCIÓN	FORTEPLUS 6KT2/2	FORTEPLUS 10KT2/2	CÓDIGO
DISPLAY 3F 6KW Y 10KW	√	√	R-FORTEPLUSDISP3F
TARJETA WIFI 3F	√	√	R-FORTEPLUSTWIFI3F
DESCONECTOR VCD	√	√	R-FORTEPLUSDES6-10
CONECTOR CD	√	√	R-FORTEPLUSMC4INV
CONECTOR VCA 3F	√	√	R-FORTEPLUS-CVCAT

REFACCIÓN	SHIELD-SP-2P-6	SHIELD-SP-3P-10	CÓDIGO
MÓDULO	√		SHIELD-MDLO-1P-6
		√	SHIELD-MDLO-1P-10
BASE	√		SHIELD-BASE-2P-6
		√	SHIELD-BASE-3P-10



REFACCIÓN	SHIELD-SB1 -FSPDC	SHIELD-SB2 -FSPDC	CÓDIGO
DESCONECTADOR	√	√	R-SHIELDSB-DC1015
PORTA FUSIBLE	√	√	R-SHIELDSB-PF1015
FUSIBLE	√	√	R-SHIELDSB-F15
BASE	√	√	R-SHIELDSB-BASE
MÓDULO	√	√	R-SHIELDSB-MDLO




REFACCIONES



 **SOL GRANDE®**

PANEL SOLAR PARA AGUA DE PISCINA

REFACCIÓN	ECOHEAT-4M2	CÓDIGO
O-RING CONECTOR	√	R-ECO4M2-ORING
CONECTOR MACHO RHEMBRA 1 1/2"	√	R-ECO4M2-CMRH
CONECTOR HEMBRA RHEMBRA 1 1/2"	√	R-ECO4M2-CHRH
VÁLVULA DE 3 VÍAS DE 1-1 / 2 "	√	R-ECO4M2-VAL3VIAS
VÁLVULA CHECK 1-1 / 2"	√	R-ECO4M2-VALCNTRL
KIT MONTAJE PARA TECHO	√	ECOHEAT-KITMT
KIT DESVIADOR	√	ECOHEAT-KITD




REFACCIONES



TORNADO[®]

REFACCIÓN	KIN58-6/1115	CÓDIGO
VÁLVULA CHECK	√	R-KIN-VALV.CHECK
DESCARGA DE BOMBA DE 1.25"	√	R-KIN-DESCAR-1.25
KIT SELLADO	√	R-KIN-KITSELLADO
CAPACITOR DE 45MF	√	R-KIN-CAP45MF
SELLO MECÁNICO SUPERIOR	√	R-KIN-SM.SUP
BALERO SUPERIOR	√	R-KIN-BAL.SUP
CANDADO PARA SELLO MECÁNICO E IMPULSOR	√	R-KIN-CANDADO
DIFUSOR SUPERIOR	√	R-KIN-DIF.SU
IMPULSOR SUPERIOR	√	R-KIN-IMP.SUP
BALERO INFERIOR	√	R-KIN-BAL.INF
TAPA DE DIFUSOR	√	R-KIN-TAPA.DIFUSOR
ARANDELA DE ALTURA	√	R-KIN-ARANDELA
BUJES PARA LA FLECHA	√	R-KIN-KIT.BUJE
COLADOR	√	R-KIN-COLADOR
PIE DE BOMBA	√	R-KIN-PIE.BOM
SUCCIÓN DE LA BOMBA	√	R-KIN O-RING-P32
IMPULSOR INFERIOR	√	R-KIN-IMP.INF
DIFUSOR INFERIOR	√	R-KIN-DIF.INF
TAPA PORTA SELLO	√	R-KIN-TAP.PRT.SELL
SELLO MECÁNICO INFERIOR	√	R-KIN-SM.INF
CAMISA DE ACERO INOXIDABLE	√	R-KIN-CAMISA



BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS



STENNER PUMPS®



REFACCIONES BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS


REFACCIÓN	E10FX BA1S	E10FX AB1S	E20FX CA1S	E20FX BA1S	E10FX HA1S	E20FX HA1S	E10VX AA1S	E10VX BA1S	E10VX HA1S	E20VX BA1S	E20VX CA1S	E20VX HA1S	CÓDIGO
CASQUILLO 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCAK200
CONJUNTO DE RODILLOS BLANCOS	√	√	√	√			√	√		√	√		EC350
CONJUNTO DE RODILLOS NEGROS					√	√			√			√	EC351
CUBIERTA CUERPO BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	EC355
FERRULAS 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCAK200
KIT DE ENGRANES EC310	√	√			√		√	√	√				EC310
KIT DE ENGRANES EC320			√	√		√				√	√	√	EC320
MANGUERA SUC. Y DESC. 1/4" BCO.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AK4002W
CAJA DE ENG. Y CUB. DE CAB. AZUL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	EC330
TUBO "A" SANTOPRENE		√					√						EC30A-2
TUBO "B" SANTOPRENE	√							√		√			EC30B-2
TUBO "C" SANTOPRENE			√								√		EC30C-2
TUBO "H" SANTOPRENE					√	√			√			√	EC30H-2
TUERCA CONEXIÓN MANGUERA 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCAK100
VALVULA CHECK 1/4"					√	√			√			√	UCDBINJ
FILTRO DE SUC. CON PESA DE 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	ST114
VAL. CHECK SANTOPRENE 1/4" 100PSI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCDBINJ

REFACCIONES BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS 45M

REFACCIÓN	45MFH1A2S	45MFH2A2S	45MFH2A2T	45MFH7A2S	45MFL1A2S	45MFL2A2S	45MFL2A2T	45MFL3A2S	45MFL4A2S	45MFL5A2S	45MFL5A2T	45MJH1A2S	45MJH2A2S	45MJH2A2T	45MJH7A2S	45MJL1A2S	45MJL2A2S	45MJL2A2T	45MJL3A2S	45MJL4A2S	45MJL5A2S	45MJL5A2T	CÓDIGO
ARAÑA PI/GUIA BOMBA PERIST. SJ45,85,100 y 170	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5K00D
BOTON DE INTERRUPTOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MP6C000
CAB. #1-SANTOPRENO/FERULAS 1/4" 25PSI	√				√							√				√							QP251-1
CAB. #2-SANTOPRENO/FERULAS 1/4" 25PSI		√				√							√			√	√						QP252-2
CAB. #5-SANTOPRENO/FERULAS 1/4" 25PSI					√	√	√	√	√	√	√					√	√	√	√	√	√	√	QP255-2
CAB. #7-SANTOP/FERUL. y GOMA VALVINYEC.1/4"100PSI	√	√	√	√								√	√	√	√								QP107-1
CAB. /FERULAS y GOMA VALVINYEC. 1/4" (1 PK) 100PSI	√											√											QP101-1
CABEZAL CON FERULAS 1/4"											√											√	QP25T5-1
CÁMARA VARIABLE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCFC5H0
CARCAZA PARA TUBO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	QP400-1
CASQUILLO 1/4", 10 PZ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCAK200
CONJ. DE RODILLOS B/DOSIFIC. QP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	QP500-1
CONTR. CAUDAL / EJE CAUDAL AJUST.												√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5040D
CUBIERTA CABEZAL CON COJINETE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	QP100-1
FERRULAS 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCAK200
FILTRO DE SUC. CON PESA DE 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	ST114
INDEX PIN PI/BOMBA PERISTALTICA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5L002
INDEX PLATE PI/BOMBA PERISTALTICA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCFC5ID
INTERRUPTOR ON/OFF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6E000
JUEGO DE 5 TUBOS #5 VERSILON											√											√	MCTYG05
KIT ACC STENNER 100PSI-TUBO7-1/4 UVNEGRA,				√											√								HPACK7B
KIT CABEZAL BOMBA #5 (0-25PSI)										√												√	QP255K
KIT CABEZAL BOMBA #7 1/4", 26-100PSI				√											√								QP107K
KIT DE REP. / CONTROL DE CAUDAL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FSK100
KIT DE SER. PI/BOMBA STENNER #7				√											√								PSKH07
KIT DE SERV. PI/BOMBA STENNER #1	√											√											PSKH01
MANG. SUC./DESC. NEGRA 1/4" 6M	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AK4002B
MOT.B.PERIS.CAUD.FIJO 45 115V 60HZ 26RPM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√												ME6041D
MOTOR DE BOMBA 115V/ 60HZ 26RPM												√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6041D
PASADOR DE ÍNDICE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCFC5AY
PLACA DE INTERRUPTOR ON/OFF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MP6D000
TORNILLOS PARA CUBIERTA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCCPS0B
TUBO N.1 SANTOPRENE DOSIF.0-100PSI	√				√							√				√							UCCP201
TUBO N.2 SANTOPRENE DOSIF.0-100PSI		√	√			√	√						√	√			√	√					UCCP202
TUBO N.2 SANTOPRENE PERISTAL 0-25PSI					√	√		√	√	√						√	√		√	√	√	√	MCCP202
TUBO N.2 TYGOTANE DOSIF.0-100PSI			√				√						√					√					UCTYG02
TUBO N.3 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI								√										√					UCCP203
TUBO N.4 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI									√										√				UCCP204
TUBO N.5 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI										√												√	UCCP205
TUBO N.5 TYGOTANE P/B.PERISTAL.0-25PSI											√											√	UCTYG05
TUBO N.7 SANTOPRENE DOSIF.26-100PSI				√											√								UCCP207
TUERCAS DE CONEXIÓN 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCAK100
VÁLV. CHECK SANTOPRENE 1/4" 100PSI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCDBINJ
VÁLVULA CHECK 1/4"	√	√	√	√								√	√	√	√								UCDBINJ
VENTILADOR BOMBA STENNER	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6F000

REFACCIONES BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS 85M

REFACCIÓN	85MFH1A2S	85MFH2A2S	85MFH2A2T	85MFH7A2S	85MFL1A2S	85MFL2A2S	85MFL2A2T	85MFL3A2S	85MFL4A2S	85MFL5A2S	85MFL5A2T	85MJH1A2S	85MJH2A2S	85MJH2A2T	85MJH7A2S	85MJL1A2S	85MJL2A2S	85MJL2A2T	85MJL3A2S	85MJL4A2S	85MJL5A2S	85MJL5A2T	CÓDIGO
ARAÑA PARA GUIA DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5K00D
BOTON DE INTERRUPTOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MP6C000
CAB. QP COMP. #1 - SANTOP. /FERU. 1/4" 25PSI	√				√							√				√							QP251-1
CAB. QP COMP. #2 - SANTOP. /FERU. 1/4" 25PSI		√				√							√				√						QP252-2
CAB. QP COMP. #5 - SANTOP. /FERU. 1/4" 25PSI					√	√	√	√	√	√	√					√	√	√	√	√	√	√	QP255-2
CAB.QP COMP. #1-SANTOP./FERU./GOMA/VALV/INyec.1/4"100PSI	√											√											QP101-1
CAB.QP COMP.#7-SANTOP./FER./GOMA VALV/INyec.1/4"100PSI	√	√	√	√								√	√	√	√								QP107-1
CAB. QP #5 TUBO VERSILON /FERULAS 1/4"											√												QP25T5-1
CÁMARA VARIABLE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCFC5H0
CARCAZA PARA TUBO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	QP400-1
CASQUILLO 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCAK200
CONJ. DE ROD. BOM. DOSIFIC. QP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	QP500-1
CONTR/ CAUD. /EJE CAUD. AJUST.- DOSIFIC.												√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5040D
CUBIERTA CAB. QP CON COJINETE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	QP1001
FERRULAS 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCAK200
FILTRO DE SUC. CON PESA DE 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	ST114
INDEX PIN P/B.PERISTALTICA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5L002
INDEX PLATE POS#10 P/B.PERISTAL.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCFC5ID
INTERRUPTOR ON/OFF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6E000
JUEGO DE 5 TUBOS #5 VERSILON											√												MCTYG05
KIT / REP. CONTROLADOR CAUDAL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FSK100
KIT ACC STENNER 100PSI-TUBO7-1/4 UVNEGRA				√											√								HPACK7B
KIT DE CAB. DE BOM #7 QUICK PRO1/4"				√											√								QP107K
KIT DE CABEZAL DE BOM. (0-25PSI)										√												√	QP255K
KIT DE ENGRANES CAUDAL AJUST.												√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	GSK85FA
KIT DE ENGRANES CAUDAL FIJO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√												GSK85F
KIT DE SERV. P/ BOM STENNER #1	√											√											PSKH01
KIT DE SERV. P/ BOM STENNER #7				√											√								PSKH07
MANGUERA SUC./DESC. NEGRA 1/4" 6M	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AK4002B
MOTOR / BOM CAUD. FIJO 115V 60HZ 44RPM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√												ME6081D
MOTOR BOM AJUST. 115V 60HZ 44RPM												√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6081D
PASADOR DE ÍNDICE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCFC5AY
PLACA DE INTERRUPTOR ON/OFF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MP6D000
TORNILLOS PARA CUBIERTA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCCPS0B
TUBO N.1 SANTOPRENE DOSIF.0-100PSI	√				√							√			√								UCCP201
TUBO N.2 SANTOPRENE DOSIF.0-100PSI		√	√			√	√						√	√									UCCP202
TUBO N.2 SANTOPRENE PERISTAL 0-25PSI					√	√		√	√	√					√	√			√	√	√		MCCP202
TUBO N.2 TYGOTANE DOSIF.0-100PSI			√				√							√				√					UCTYG02
TUBO N.3 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI								√											√				UCCP203
TUBO N.4 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI									√											√			UCCP204
TUBO N.5 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI										√												√	UCCP205
TUBO N.5 TYGOTANE P/B.PERISTALT.0-25PSI											√											√	UCTYG05
TUBO N.7 SANTOPRENE DOSIF.26-100PSI				√											√								UCCP207
TUERCAS DE CONEX. 1/4" STENNER	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCAK100
VÁLV. CHECK 1/4" P/BOM. PERISTAL	√	√	√	√								√	√	√	√								UCDBINJ
VÁLV. CHECK SANTOPRENE 1/4" 100PSI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCDBINJ
VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6F000



REFACCIONES


BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS 100M

REFACCIÓN	100FH1A2S	100FH2A2S	100FH2A2T	100FL1A2S	100FL2A2S	100FL2A2T	100FL3A2S	100FL4A2S	100FL5A2S	100FL5A2T	100JH1A2S	100JH2A2S	100JH2A2T	100JL1A2S	100JL2A2S	100JL2A2T	100JL3A2S	100JL4A2S	100JL5A2S	100JL5A2T	CÓDIGO
ARAÑA PARA GUIA DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5K00D
BOTÓN DE INTERRUPTOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MP6C000
CAB. QP COMP. #1 - SANTOPRE. FER. y GOMA VALVINYEC 1/4" 100PSI	√										√										QP101-1
CAB. INTERNO SANTOPRENE #5 CON FERULAS 1/4" 25PSI									√										√		QPA255-1
CAB. QP #5 TUBO VERSILON CON FERULAS 1/4"										√										√	QP25T5-1
CAB. QP COMP. #1 - SANTOPRENO /FERULAS 1/4" 25PSI	√			√							√			√							QP251-1
CAB. QP COMP. #2 - SANTOPRENO /FERULAS 1/4" 25PSI		√			√							√			√						QP252-2
CÁMARA VARIABLE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCFC5H0
CASQUILLO 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCAK200
CONJ. DE RODILLOS BOMBA DOSIFIC. QP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	QP500-1
FERRULAS 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCAK200
FILTRO DE SUCCIÓN CON PESA DE 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	ST114
INDEX PIN P/B.PERISTALTICA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5L002
INDEX PLATE POS#10 P/B.PERISTALTICA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCFC5ID
INTERRUPTOR ON/OFF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6E000
JUEGO DE 5 TUBOS #5 VERSILON										√										√	MCTYG05
KIT DE CABEZAL DE BOMBA (0-25PSI)									√										√		QP255K
KIT DE ENGRANES CAUDAL AJUSTABLE											√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	GSK85FA
KIT DE ENGRANES CAUDAL FIJO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√											GSK85F
KIT DE REP. DEL CONTROLADOR DE CAUDAL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FSK100
KIT DE SERVICIO P/ BOMBA STENNER #1	√										√										PSKH01
MANG. SUC./DESCARGA NEGRA 1/4" 6M	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AK4002B
MOTOR BOMBA AJUST. 115V 60HZ 44RPM											√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6081D
PASADOR DE ÍNDICE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCFC5AY
PLACA DE INTERRUPTOR ON/OFF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MP6D000
TUBO N.1 SANTOPRENE DOSIF.0-100PSI	√			√							√			√							UCCP201
TUBO N.2 SANTOPRENE DOSIF.0-100PSI		√	√		√	√						√	√		√	√					UCCP202
TUBO N.2 SANTOPRENE PERISTAL 0-25PSI		√	√		√	√						√	√		√	√					MCCP202
TUBO N.2 TYGOTANE DOSIF.0-100PSI			√			√							√			√					UCTYG02
TUBO N.3 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI							√										√				UCCP203
TUBO N.4 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI								√										√			UCCP204
TUBO N.5 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI									√										√		UCCP205
TUBO N.5 TYGOTANE P/B.PERISTALT.0-25PSI										√										√	UCTYG05
TUERCAS DE CONEXIÓN 1/4" STENNER	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCAK100
VÁLVULA CHECK 1/4" P/BOMBA PERISTAL	√	√	√								√	√	√								UCDBINJ
VÁLV. CHECK SANTOPRENE 1/4" 100PSI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCDBINJ
VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6F000

REFACCIONES

BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS 170M

REFACCIÓN	170FH1A2S	170FH2A2S	170FH2A2T	170FL1A2S	170FL2A2S	170FL2A2T	170FL3A2S	170FL4A2S	170FL5A2S	170FL5A2T	170JH1A2S	170JH2A2S	170JH2A2T	170JL1A2S	170JL2A2S	170JL2A2T	170JL3A2S	170JL4A2S	170JL5A2S	170JL5A2T	CÓDIGO
ARAÑA PARA GUIA DE BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5K00D
BOTON DE INTERRUPTOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MP6C000
CAB. QP COMP. #1 - SANTOPRE. /FERU. 1/4" 25PSI	√			√							√			√							QP251-1
CAB. QP COMP. #1-SANTOP. FERU. /GOMA VALV INYEC.1/4"100PSI	√										√										QP101-1
CAB. QP COMP. #2 - SANTOPRE. /FER. 1/4" 25PSI		√			√							√			√						QP252-2
CABEZAL INT. SANTOPRENE #5 FERULAS 1/4" 25PSI									√											√	QPA255-1
CABEZAL QP #5 TUBO VERSILON FERULAS 1/4"										√										√	QP25T5-1
CÁMARA VARIABLE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCFC5H0
CASQUILLO 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCAK200
CONJ. DE RODILLOS BOMBA DOSIFIC. QP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	QP500-1
FERRULAS 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCAK200
FILTRO DE SUCCION CON PESA DE 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	ST114
INDEX PIN P/B.PERISTALTICA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FC5L002
INDEX PLATE POS#10 P/B.PERISTALTICA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCFC5ID
INTERRUPTOR ON/OFF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6E000
JUEGO DE 5 TUBOS #5 VERSILON										√										√	MCTYG05
KIT DE CABEZAL DE BOMBA (0-25PSI)									√											√	QP255K
KIT DE REP. DEL CONTROLADOR CAUDAL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	FSK100
KIT DE SERVICIO P/ BOMBA STENNER #1	√										√										PSKH01
MANGUERA SUC./DESC. NEGRA 1/4" 6M	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AK4002B
MOTOR / BOM. AJUSTABLE 115V 60HZ 26RPM											√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6041D
PASADOR DE ÍNDICE	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCFC5AY
PLACA DE INTERRUPTOR ON/OFF	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MP6D000
TUBO N.1 SANTOPRENE DOSIF.0-100PSI	√			√							√			√							UCCP201
TUBO N.2 SANTOPRENE DOSIF.0-100PSI		√	√		√	√						√	√		√	√					UCCP202
TUBO N.2 SANTOPRENE PERISTAL 0-25PSI					√	√						√	√		√	√					MCCP202
TUBO N.2 TYGOTANE DOSIF.0-100PSI			√			√							√			√					UCTYG02
TUBO N.3 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI							√										√				UCCP203
TUBO N.4 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI								√											√		UCCP204
TUBO N.5 SANTOPRENE DOSIF.0-25PSI									√											√	UCCP205
TUBO N.5 TYGOTANE P/B.PERISTALT.0-25PSI										√										√	UCTYG05
TUERCAS DE CONEXIÓN 1/4" STENNER	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCAK100
VÁLVULA CHECK 1/4" P/BOMBA PERISTAL	√	√	√								√	√	√								UCDBINJ
VÁLVULA CHECK SANTOPRENE 1/4" 100PSI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCDBINJ
VENTILADOR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PM6F000



REFACCIONES

BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS

REFACCIÓN	E10FXBA1S	E10FXAB1S	E20FXCA1S	E20FXBA1S	E10FXHA1S	E20FXHA1S	E10VXA1S	E10VBA1S	E10VXA1S	E20VBA1S	E20VCA1S	E20VXA1S	E20PHH71S	E20PHB1S	E10T2CB1S	E10T2C71S	E20T4H71S	E20T4HB1S	S3007AA101N	S3007BA101N	S4F7XAA3011	S4F7XBA3011	CÓDIGO
CAJA DE ENG. Y CUB. DE CAB. AZUL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√											EC330
CASQUILLO 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√											UCAK200
CONJUNTO DE RODILLOS BLANCOS	√	√	√	√			√	√		√	√		√	√	√	√	√	√	√	√			EC350
CONJUNTO DE RODILLOS NEGROS					√	√			√			√											EC351
CUBIERTA CUERPO BOMBA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√											EC355
FERRULAS 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√											MCAK200
FILTRO DE SUC. CON PESA DE 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√											ST114
KIT DE ENGRANES EC310	√	√			√		√	√	√														EC310
KIT DE ENGRANES EC320			√	√		√			√	√	√												EC320
MANGUERA SUC. Y DESC. 1/4" BCO.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	AK4002W
TUBO "A" SANTOPRENE		√					√																EC30A-2
TUBO "B" SANTOPRENE	√							√		√			√	√			√	√	√	√			EC30B-2
TUBO "C" SANTOPRENE			√							√			√	√			√	√					EC30C-2
TUBO "H" SANTOPRENE					√	√			√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		EC30H-2
TUBO 0-100 PSI 2 PZS																					√	√	UCCP201
																					√	√	UCCP202
TUBO 0-25 PSI 2 PZS																					√	√	UCCP203
																					√	√	UCCP205
TUBO 0-25 PSI 5 PZS																					√	√	MCCP202
TUBO 25-100 PSI 2 PZS																					√	√	UCCP207
TUBO 7 5 PACK																					√	√	MCCP207
TUBO C 5 PACK													√	√			√	√					EC30C-5
TUBO H 5 PACK													√	√	√	√	√	√	√	√			EC30H-5
TUERCA CONEXIÓN MANGUERA 1/4"	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√											UCAK100
VAL. CHECK SANTOPRENE 1/4" 100PSI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCDBINJ
VALVULA CHECK 1/4"					√	√			√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	UCDBINJ

