

Si Ø arbre < 50 cm  
Ecarteur 50 cm (A0000156)  
Spacer 50 cm


Famille 80 cm  
Aventure 90 cm  
Sportif 100 cm  
Adrenaline 120 cm

Serre-câble d'arrêt (A0000447)  
Stop cable clamp

Fixation non incluse  
Attachment not included

1.1 m

10 à 20 cm



Echasse (A0000433)  
Stilt



### Le conseil du pro

Professional tips

Positionner les écrous de vos serre-câbles d'arrêt vers le bas pour un meilleur confort de passage.

Position the nuts of your cable ties downwards for better passage comfort.

Suggestion de montage *Construction suggestion*

Atelier petites échasses  
Stilt challenge

