AFJ®
MÁQUINAS

Manual de Instruções



SUPORTE DE PANELAS
32 e 36 CM

SUMÁRIO

1. Informações 03
2. Acessórios.....04
3. Instruções de montagem (Componentes).....05
4. Instruções de montagem (Suporte).....06
5. Instruções de montagem (alças).....07
6. Utilização.....08
9. Termo de Garantia 09

VOCÊ RECEBEU O SEU “SUPORTE PARA PANELAS AFJ”

@AFJMAQUINAS

WWW.AFJMAQUINAS.COM.BR

WWW.ABRIGADEIRINHA.COM.BR

INFORMAÇÕES



Acessório feito em:
Aço inox e outros;
Peso do acessório completo:
3kg;
Dimensões (C x L x A):
40cm x 39,7cm x 39,1cm;
Dimensões da caixa (C x L x A):
50cm x 34,5cm x 7cm;
Características adicionais:
• Simples de desmontar;
• Pode ser lavado em água corrente;
• Adaptável nas placas de doce e bailarina AFJ;

ACESSÓRIOS

O suporte das panelas AFJ é projetado para ser usado mutuamente com outros de nossos equipamentos.

Suporte com panela para mexer doces;

Suporte com placa porcionadora de doces;





Suporte com bailarina;

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ITEM	DESCRIÇÃO
1	BASE DO SUPORTE
2	LATERAIS DO SUPORTE
3	ALÇAS LATERAIS (FIXAS NA PANELA)
4	ARRUELA LISA 1/4”
5	PORCA PARLOCK M6
6	PARAFUSO SERRILHADO M6 X 20



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Ao receber o suporte, ele estará desmontado, utilizando duas chaves combinadas N°10, aperte as porcas(5) nos parafusos(6), fixando as laterais(2) na base(1), com isso, o suporte estará pronto para o uso.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Para adaptar sua panela ao suporte, remova as alças fixadas na panela com a chave hexagonal de 4mm e uma chave combinadas N°10, e prenda as novas alças que irão junto com o suporte (caso sua panela não esteja adaptada) após isso sua panela estará pronta para ser utilizada no suporte.

UTILIZAÇÃO

Para utilizar o suporte, posicione a panela em cima dele, apoiando a alça nas laterais, após isso, segure a alavanca e faça o movimento de rotação para frente.





TERMO DE GARANTIA

A garantia dos nossos produtos terá um prazo de até 90 dias, conforme as normas de Código de Defesa do Consumidor. A garantia não cobre perdas, danos ou lucros cessantes, qualquer problema do gênero será responsábilidade do proprietário. Equipamento com defeitos decorrentes de utilização imprópria, má conservação e modificações efetuadas por terceiros, sem o conhecimento e aprovação da **AFJMAQUINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI**, acarretará na perca da garantia. Problemas causados por: Negligên□cia, imprudência e imperícia são de responsábilidade dos operadores/pro□prietários do equipamento.

Este manual é exclusivo do suporte 32cm e 36cm

Assistência técnica:
Av. Ouro Verde de Minas 1901,
Jardim Imperador São Paulo-SP
CEP: 03937-090
Fone: (11) 3456 2814

WhatsApp Televendas: (11) 94872 9759
WhatsApp Manutenção: (11) 99133 2368

www.afjmaquinas.com.br
www.abrigadeirinha.com.b

REVENDEDOR:	
CLIENTE:	
CIDADE:	UF:
MODELO:	
Nº DE SÉRIE:	Nº DA NOTA FISCAL:
DATA DE ENTREGA:	ASSINATURA DO CLIENTE:

AFJ® MÁQUINAS

Nº DA NOTA FISCAL

DATA DE ENVIO

___/___/_____

Dados do fabricante

Endereço do fabricante:
Av. Ouro Verde de Minas, 1901
Jardim Imperador, São Paulo, SP – Brasil
Cep: 03937-090

Contato:
Fixo: (11) 3456-2814
Móvel: (11) 94872-9759
Email: afjmaquinas@gmail.com

Sites:

www.afjmaquinas.com.br
www.abrigadeirinha.com.br

A AFJ MÁQUINAS LTDA. RESERVA-SE O DIREITO DE A QUALQUER TEMPO E SEM AVISO PRÉVIO, REVISAR, MODIFICAR OU ALTERAR O EQUIPAMENTO OU QUALQUER DOS SEUS COMPONENTES, SEM QUE COM ISSO INCORRA EM QUALQUER RESPONSABILIDADE OU OBRIGAÇÃO DO FABRICANTE.

AFJ® MÁQUINAS