

iStore



PRIMEIROS PASSOS.

Como configurar os AirPods e tirar o máximo partido das funcionalidades avançadas e fáceis de utilizar.



Índice

1 Configurar
os AirPods




2 Funcionalidades
dos AirPods



3 Dicas
dos AirPods







1 Configurar os AirPods

Podes emparelhar os **AirPods** com os dispositivos Apple para ouvir música, filmes, mensagens e muito mais. Depois de configurares os **AirPods** com um dispositivo Apple (como o **iPhone**), os **AirPods** ligam-se automaticamente aos outros dispositivos Apple que tenham sessão iniciada com o mesmo ID Apple.

Emparelhar os AirPods com o iPhone, iPad ou iPod touch

No dispositivo, vai a Definições > Bluetooth, ativa o Bluetooth e, em seguida, procede de uma das seguintes formas:

AirPods (todas as gerações) ou **AirPods Pro** (todas as gerações): abre a caixa com os **AirPods** lá dentro e, depois, aproxima do dispositivo.

AirPods Max: tira os **AirPods Max** da Smart Case e, num espaço de 60 segundos, aproxima-os do dispositivo com o qual pretendes emparelhar os **AirPods Max** até aparecer uma animação de configuração.

Se a animação não estiver visível, podes emparelhar manualmente os **AirPods Max** com o dispositivo. Vai a Definições > Bluetooth e, depois, seleciona os **AirPods**. Mantém premido o botão de controlo de ruído nos **AirPods Max** durante cerca de cinco segundos ou até a luz piscar a branco.






Emparelhar os AirPods com o Mac

No **Mac**, seleciona o menu Apple > Definições do Sistema e, em seguida, clica em "Bluetooth" na barra lateral. Certifica-te de que o Bluetooth está ativo e, em seguida, procede de uma das seguintes formas:

- **AirPods** (todas as gerações) ou **AirPods Pro** (todas as gerações): abre a caixa com os **AirPods** no interior, mantém junto ao dispositivo e, em seguida, mantém pressionado o botão de configuração na parte de trás da caixa dos **AirPods** durante cerca de cinco segundos ou até a luz de estado piscar a branco.

- **AirPods Max**: mantém pressionado o botão de controlo de ruído durante cerca de cinco segundos ou até a luz de estado piscar a branco.

Na lista de dispositivos, seleciona os **AirPods** e, depois, clica em "**Ligar**".





Emparelhar os AirPods com o Apple Watch

No *Apple Watch*, abre a aplicação **Definições** e, depois, clica em "Bluetooth".

Toca nos *AirPods* no ecrã Bluetooth para estabelecer ligação.

Se estás a tentar emparelhar os *AirPods Max*, mas o dispositivo não está visível na lista, primes e manténs premido o botão de controlo de ruído durante cerca de cinco segundos ou até a luz piscar a branco.



Emparelhar os AirPods com a Apple TV

Na *Apple TV*, primes o botão Central de controlo da TV no *Apple TV Remote* e, em seguida, seleciona "Definições".

Arrasta para baixo e, em seguida, seleciona Comandos e dispositivos > Bluetooth e, em seguida, procede de uma das seguintes formas:

- *AirPods* (todas as gerações) ou *AirPods Pro* (todas as gerações): abre a caixa dos *AirPods* e, depois, pressiona o botão de configuração na parte de trás da caixa durante cerca de cinco segundos ou até a luz de estado piscar a branco.

- *AirPods Max*: pressiona o botão de controlo de ruído durante cerca de cinco segundos ou até a luz piscar a branco.

Por baixo de "Outros dispositivos", seleciona os *AirPods*.



Ligar os AirPods Max com um cabo de áudio

Liga um cabo Apple Lightning para áudio de 3,5 mm à porta de carregamento nos **AirPods Max** e à entrada para auscultadores no dispositivo.



Emparelhar os AirPods com um dispositivo não Apple

Podes usar os **AirPods** como auriculares Bluetooth com um dispositivo não Apple. Não podes usar Siri, mas podes ouvir e falar.

Para configurares os **AirPods** com um telefone Android ou outros dispositivos não Apple, segue estes passos:

Num dispositivo que não seja da Apple, certifica-te de que o Bluetooth está ativado (num dispositivo Android, vai a Definições > Ligações > Bluetooth).

Procede de uma das seguintes formas:

- **AirPods** (todas as gerações) ou **AirPods Pro** (todas as gerações): com os **AirPods** na caixa de carregamento, abre a tampa e, em seguida, pressiona o botão de configuração na parte de trás da caixa dos **AirPods** durante cerca de cinco segundos ou até a luz de estado piscar a branco.

- **AirPods Max**: pressiona o botão de controlo de ruído durante cerca de cinco segundos ou até a luz de estado piscar a branco.

Quando os **AirPods** surgem na lista de dispositivos Bluetooth, seleciona-os.

Carregar os AirPods (todas as gerações) ou os AirPods Pro (todas as gerações)

1. Coloca os *AirPods* na caixa.

2. Fecha a tampa.

Os *AirPods* desligam-se e carregam sempre que estão na caixa com a tampa fechada.



AirPods (1.^a e 2.^a gerações)



AirPods (4.^a geração)



AirPods (2.^a geração)



Carregar a caixa dos **AirPods** ou dos **AirPods Pro**

Para carregar a caixa dos **AirPods** ou dos **AirPods Pro**, procede de uma das seguintes formas:

- **Carregar com um cabo:** liga a caixa a uma tomada com um cabo Lightning para USB e um adaptador de corrente compatível.

- **Caixa de carregamento sem fios:** para **AirPods** (2.^a geração) ou **AirPods** (3.^a geração) com caixa de carregamento sem fios ou **AirPods Pro** (todas as gerações), coloca a caixa, com a luz de estado virada para cima, no centro de um carregador sem fios MagSafe ou um carregador com certificação Qi.

Se tiveres **AirPods Pro** (2.^a geração), coloca a caixa, com a luz de estado virada para cima ao centro de um carregador sem fios do **Apple Watch**.

Quando a caixa está corretamente alinhada com o carregador, a luz de estado acende-se durante vários segundos e, depois, apaga-se durante o carregamento da caixa. Por predefinição, a caixa de carregamento dos **AirPods Pro** (2.^a geração) também reproduz um som, mas não o podes desativar.



Verificar o estado de carga

Podes ver o estado de carga dos **AirPods** no **iPhone**, **iPad**, **iPod touch** ou **Mac**.

iPhone, iPad ou **iPod touch**: abre a tampa da caixa com os **AirPods** lá dentro e, depois, aproxima a caixa do dispositivo. Aguarda uns segundos para veres o estado de carga dos **AirPods**.

Quando os **AirPods** estão **ligados** ao dispositivo, também podes aceder às Definições e, em seguida, tocar no nome dos **AirPods** junto à parte superior do ecrã para ver o estado de carregamento.

Mac: abre a tampa da caixa ou retira os **AirPods** da caixa e certifica-te de que estão ligados ao **Mac**. No **Mac**, clica no ícone Bluetooth na barra de menus e, depois, seleciona os **AirPods**.



Carregar os AirPods Max

Liga os *AirPods Max* a uma tomada com um cabo Lightning para USB e um adaptador de corrente compatível.



Nota: para ajudar a conservar a carga da bateria quando não estás a usar os *AirPods Max*, coloca-os na Smart Case para entrarem em modo de suspensão (não podes reproduzir áudio nos *AirPods Max* quando estão na Smart Case).



Verificar o estado de carga

Podes ver o estado de carga dos **AirPods Max** no **iPhone**, **iPad**, **iPod touch** ou **Mac**.

iPhone, iPad ou **iPod touch**: coloca os **AirPods** ou segura-os ao lado do dispositivo e certifica-te de que estão ligados. Aguarda uns segundos para veres o estado de carga.

Quando os **AirPods** estão **ligados** ao dispositivo, também podes aceder às Definições e, em seguida, tocar no nome dos **AirPods** junto à parte superior do ecrã para veres o estado de carregamento.

Mac: coloca os **AirPods** ou segura-os perto do **Mac** e certifica-te de que estão ligados. No **Mac**, clica em ícone Bluetooth na barra de menus e, depois, seleciona os **AirPods**.







2 Funcionalidades dos AirPods

Os **AirPods** apresentam várias funcionalidades que facilitam a tua utilização e melhoram a experiência de quem os está a utilizar.

Funcionalidades como usar os toques nos **AirPods** para reproduzir, partilhar áudio, usar a Siri, chamadas telefónicas, entre outras. São funcionalidades que vais ficar a conhecer e que vão facilitar o teu dia-a-dia quando estiveres a usar os **AirPods**.

Reproduzir Áudios

Reproduzir áudio nos AirPods (1.ª ou 2.ª geração)

Quando estás a usar os **AirPods** (1.ª ou 2.ª geração), podes dar dois toques para reproduzir, pausar ou ignorar o áudio que está a ser reproduzido no **iPhone**, **iPad**, **iPod touch**, **Apple Watch**, **Mac** ou **Apple TV**.



Reproduzir e pausar o áudio

Coloca um ou ambos os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

Abre uma aplicação de áudio e, em seguida, reproduz algo. Por exemplo, podes reproduzir uma música em Apple Music ou ouvir um audiolivro na aplicação Livros.

Para pausar o áudio enquanto estás a ouvir com ambos os **AirPods**, retira um. Quando o colocares novamente no ouvido, a reprodução é retomada automaticamente.



Nota: também podes definir qualquer um dos **AirPods** para pausar a reprodução tocando duas vezes no **AirPod**; a reprodução será retomada quando voltares a tocar duas vezes. Consulta **Alterar as definições dos AirPods** (1.^a e 2.^a gerações).

Se não quiseres que os **AirPods** reproduzam ou parem automaticamente o áudio, podes desativar a deteção automática do ouvido.

Parar o áudio

Retira ambos os **AirPods** dos ouvidos ou, se estiveres a usar apenas um, retira-o.

Ignorar faixas

Podes carregar **duas vezes para avançar para outra faixa** em várias aplicações de áudio. Por exemplo, podes dar dois toques para avançar para a música seguinte em Apple Music ou para recuar para o episódio anterior na aplicação Podcasts.



AirPods (1.^a geração): Podes definir os **AirPods** para avançar ou recuar quando lhes tocas duas vezes.

AirPods (2.^a geração): os **AirPods** são definidos automaticamente para passar para a próxima faixa quando lhes tocas duas vezes.

Proteger a audição

Podes monitorizar e limitar o volume dos **AirPods** através do **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**. Consulta **Verificar os níveis dos auscultadores** no Manual de Utilização do **iPhone**.



Reproduzir áudio nos AirPods (4.ª geração)

Quando estás a usar os **AirPods** (4.ª geração), podes usar o sensor de força para reproduzir, pausar ou ignorar o áudio que está a ser reproduzido no **iPhone**, **iPad**, **iPod touch**, **Apple Watch**, **Mac** ou **Apple TV**.



Reproduzir e pausar o áudio

Coloca um ou ambos os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

Abre uma aplicação de áudio e, em seguida, reproduz algo. Por exemplo, podes reproduzir uma música em Apple Music ou ouvir um audiolivro na aplicação Livros .

Para pausar o áudio enquanto estás a ouvir com ambos os **AirPods**, retira um. Quando o colocares novamente no ouvido, a reprodução é retomada automaticamente.

Parar o áudio

Retira ambos os **AirPods** dos ouvidos ou, se estiveres a usar apenas um, retira-o.

Ignorar faixas

Podes carregar **duas vezes na indentação na haste** num dos **AirPods** para ir para outra faixa em várias aplicações de áudio. Por exemplo, podes carregar duas vezes na indentação na haste para avançar para a música seguinte em Apple Music ou para recuar para o episódio anterior na aplicação Podcasts.

Para recuar para a música anterior, carrega **três vezes na indentação na haste**.

Proteger a audição

Podes monitorizar e limitar o volume dos **AirPods** através do **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**. Consulta Verificar os níveis dos auscultadores no Manual de Utilização do **iPhone**.



Reproduzir áudio nos AirPods Pro (todas as gerações)

Quando estás a usar os **AirPods Pro** (todas as gerações), podes premir a indentação na haste para reproduzir, pausar ou ignorar o áudio que está a ser reproduzido no **iPhone**, **iPad**, **iPod touch**, **Apple Watch**, **Mac** ou **Apple TV**. Com o controlo Touch nos **AirPods Pro** (2.^a geração), também podes ajustar o volume.



Reproduzir e pausar o áudio

Coloca um ou ambos os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

Abre uma aplicação de áudio e, em seguida, reproduz algo. Por exemplo, podes reproduzir uma música em Apple Music ou ouvir um audiolivro na aplicação Livros.

Para pausar o áudio enquanto estás a ouvir com ambos os **AirPods**, retira um. Quando o colocares novamente no ouvido, a reprodução é retomada automaticamente.

Nota: também podes premir a indentação na haste para pausar o áudio. Clica novamente para retomar a reprodução.





Parar o áudio

Retira ambos os **AirPods** dos ouvidos ou, se estiveres a usar apenas um, retira-o.

Ignorar faixas

Podes carregar **duas vezes na indentação na haste** num dos **AirPods** para ir para outra faixa em várias aplicações de áudio. Por exemplo, podes carregar duas vezes na indentação na haste para avançar para a música seguinte em Apple Music ou para recuar para o episódio anterior na aplicação Podcasts.

Para recuar para a música anterior, carrega **três vezes na indentação na haste**.

Ajustar o volume dos AirPods Pro (2.ª geração)

Com o controlo Touch, passa levemente com o dedo para cima ou para baixo na indentação na haste para ajustar o volume.

Se não pretenderes controlar o volume passando o dedo para cima ou para baixo na haste, podes desativar essa definição.

Proteger a audição

Podes monitorizar e limitar o volume dos **AirPods** através do **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**.



Reproduzir áudio nos AirPods Max

Quando estás a usar os **AirPods Max**, podes reproduzir, pausar ou ignorar facilmente o áudio que está a ser reproduzido no **iPhone**, **iPad**, **iPod touch**, **Apple Watch**, **Mac** ou **Apple TV**.



Reproduzir e pausar o áudio

Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

Clica a Digital Crown para reproduzir ou pausar o áudio.

Parar o áudio

Retira os **AirPods Max** da cabeça.

Ignorar faixas

Para avançar, clica duas vezes rapidamente na Digital Crown. Para recuar, clica três vezes rapidamente na Digital Crown.

Proteger a audição

Podes monitorizar e limitar o volume dos **AirPods** através do **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**.



Partilhar Áudio

A partir do iPhone, iPad ou iPod touch

Quando estás a usar **AirPods**, podes partilhar o que estás a ouvir com um amigo que também esteja a usar **AirPods** ou Beats compatíveis. Ambos os pares de auscultadores têm de estar emparelhados com o **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch** compatível.

Partilhar áudio quando um amigo tem AirPods ou auscultadores Beats

Se um amigo estiver a usar **AirPods** ou auscultadores Beats compatíveis, podes partilhar o áudio que está a ser reproduzido no teu dispositivo (modelos suportados).

Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

No teu dispositivo, toca em botão Destino da reprodução no ecrã "A reproduzir", no ecrã bloqueado ou na central de controlo.

Toca em "Partilhar áudio" (por baixo do nome dos teus auscultadores).

Aproxima os auscultadores do teu amigo do teu **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**.

Toca em "Partilhar áudio" no teu dispositivo.

Peça à outra pessoa que toca em "Aceder" no respetivo dispositivo.



Alterar o volume ou os modos de controlo de ruído

Se os dois estiverem a usar **AirPods** ou auscultadores Beats compatíveis, é possível definir um nível de volume diferente para os teus auscultadores e os do teu amigo. Para **AirPods Pro** e **AirPods Max**, podes igualmente escolher um modo de controlo de ruído diferente para cada ouvinte.

No dispositivo, abre a central de controlo e, depois, toca e mantém o dedo no controlo de volume.

Para alterar o volume, arrasta os niveladores de volume.

Para alterar um modo de controlo de ruído (**AirPods Pro** ou **AirPods Max**), toca num dos botões de controlo de ruído na parte inferior do ecrã e, depois, seleciona uma opção.



Deixar de partilhar áudio

No teu dispositivo, toca em botão Destino da reprodução no ecrã "A reproduzir", no ecrã bloqueado ou na central de controlo.

Toca no nome dos auscultadores do teu amigo para interromper a ligação.



A partir da Apple TV 4K

Mantém o volume do ruído baixo na **Apple TV** 4K enviando áudio para até dois pares de auscultadores Apple sem fios compatíveis, tal como **AirPods** ou auscultadores Beats compatíveis.

Nota: quando partilhas áudio com vários pares de auscultadores, não podes usar o áudio espacial nem o seguimento dos movimentos da cabeça. A partilha de áudio não é compatível com a **Apple TV** HD.

Pressiona botão Central de controlo da TV no **Apple TV** Remote para abrir a central de controlo.

Seleciona botão Destino da reprodução.

Navega para os auscultadores e, depois, seleciona os auscultadores que pretendes usar.

Seleciona "Partilhar áudio" e, depois, segue as instruções no ecrã para emparelhar o segundo par de auscultadores.



Configurar Siri

Quando os **AirPods** estão ligados ao **iPhone**, **iPad**, **iPod touch**, **Apple Watch** ou **Mac**, podes usar Siri para procurar informações, reproduzir música, aceitar ou rejeitar chamadas e chamadas FaceTime, anunciar notificações de aplicações, etc.

Configurar Siri com o dispositivo

Se ainda não tiveres configurado "Hey Siri" no **iPhone**, **iPad**, **iPod touch**, **Apple Watch** ou **Mac**, procede de qualquer uma das seguintes formas:

iPhone, **iPad** ou **iPod touch**: vai a Definições > Siri e pesquisa e, depois, ativa "Ativar ao ouvir 'Hey Siri'".

Apple Watch: vai a Definições > Siri e, depois, ativa "Ativar ao ouvir 'Hey Siri'".

Mac: seleciona o menu Apple > Definições do Sistema, clica em "Siri e Spotlight" na barra lateral, ativa "Pedir a Siri" à direita e, em seguida, seleciona "Ativar ao ouvir 'Hey Siri'" (Poderás ter de deslocar para baixo).

Configurar "Anunciar chamadas com Siri"

Podes permitir que Siri anuncie chamadas recebidas com auscultadores compatíveis. Procede de uma das seguintes formas:

iPhone, **iPad** ou **iPod touch**: vai a Definições > Siri e pesquisa > Anunciar chamadas e, depois, seleciona "Sempre", "Auscultadores e carro" ou "Só auscultadores".

Apple Watch: coloca os **AirPods**. No **Apple Watch**, vai a Definições > Anunciar notificações e, depois, ativa "Anunciar notificações".

Controlar as notificações que são anunciadas

As notificações importantes são anunciadas automaticamente quando estás a usar os **AirPods** e estes estão emparelhados com o **iPhone**, **iPad**, **iPod touch** ou **Apple Watch**. Podes escolher de que aplicações pretendes receber notificações e a frequência com que são recebidas.



No **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**: vai a Definições > Notificações e, depois, escolhe a aplicação que pretendes ajustar. Desloca-te para baixo e toca em "Anunciar notificações".

No **Apple Watch**: vai a Definições > Siri > Anunciar notificações desloca-te para cima e, depois, toca nas aplicações das quais pretendes receber notificações de áudio.

É possível limitar as notificações quando necessitas de concentrar.

Alterar as definições para ativar Siri com um toca

Podes usar os botões nos **AirPods** para ativar Siri. Define um dos **AirPods** (2.^a geração) para ativares a Siri com um duplo toque define um dos **AirPods Pro** (1.^a geração) para ativares Siri quando primes e manténs premido o sensor de força.

Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

No dispositivo, vai a Definições e, em seguida, toca no nome dos **AirPods** na parte superior do ecrã.

Seleciona "Esquerdo" ou "Direito" e, depois, seleciona "Siri".

Nota: os controlos nos **AirPods** (1.^a e 3.^a gerações), nos **AirPods Pro** (2.^a geração) e nos **AirPods Max** já estão predefinidos para ativar Siri.



Usar Siri com os AirPods (1.ª ou 2.ª geração)

Podes usar Siri com os **AirPods** (1.ª ou 2.ª geração) para obteres respostas a perguntas, controlar aplicações, etc. Consulta Descobrir o que Siri podes fazer no Manual de Utilização do **iPhone**.



Ativar Siri com um duplo toque com os AirPods (1.ª geração)

Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

Dá dois toques num dos **AirPods**, aguarda pelo sinal sonoro e, depois, faz o pedido.





Ativar Siri com a voz com os AirPods (2.ª geração)

Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

Diz “Hey Siri” e, depois, usa Siri para obteres respostas a perguntas, controlar aplicações, etc.

Por exemplo, diz algo como “Hey Siri, what causes a rainbow?” ou “Hey Siri, set a meeting with Gordon at 9” para criar um evento na aplicação Calendário.

Nota: para alterar as definições nos **AirPods** (2.ª geração) para ativar Siri com um duplo toque.

Usar Siri com os AirPods 3 e 4

Podes usar Siri com os **AirPods** (3 e 4) para obteres respostas a perguntas, controlar aplicações, etc.



Usar a tua voz para ativar Siri

Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

Diz “Hey Siri” e, depois, usa Siri para obteres respostas a perguntas, controlar aplicações, etc.

Por exemplo, diz algo como “Hey Siri, what causes a rainbow?” ou “Hey Siri, set a meeting with Gordon at 9” para criar um evento na aplicação Calendário.



Premir a haste para ativar Siri

Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

Prime e mantém premido a indentação na haste de um dos **AirPods**, aguarda pelo sinal sonoro e, depois, faz o pedido.





Usar Siri com os AirPods Pro (todas as gerações)

Podes usar Siri com os *AirPods Pro* para obteres respostas a perguntas, controlar aplicações, etc.



Usar a tua voz para ativar Siri

Coloca os *AirPods* e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

Prime e mantém premido a indentação na haste de um dos *AirPods*, aguarda pelo sinal sonoro e, depois, faz o pedido.



Nota: para configures os *AirPods Pro* (1.^a geração) para ativar Siri quando primes e manténs premida a indentação de um dos *AirPods*



Usar Siri com os AirPods Max

Podes usar Siri com os *AirPods Max* para obteres respostas a perguntas, controlar aplicações, etc.



Ativar Siri com a voz

Coloca os *AirPods Max* e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

Diz "Hey Siri" e, depois, usa Siri para obteres respostas a perguntas, controlar aplicações, etc.

Por exemplo, diz algo como "Hey Siri, what causes a rainbow?" ou "Hey Siri, set a meeting with Gordon at 9" para criar um evento na aplicação Calendário.

Ativar Siri com a Digital Crown

Coloca os *AirPods Max* e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

Prime e mantém premido a Digital Crown, aguarda por um sinal sonoro e, depois, usa Siri para obteres respostas a perguntas, controlar aplicações, etc.



Chamada telefónicas e FaceTime

Fazer e atender chamadas com os AirPods (1.ª geração)

Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao **iPhone**, **iPad**, **iPod touch** ou **Apple Watch** (com dados móveis ou Wi-Fi).

Procede de uma das seguintes formas:

- Fazer uma chamada: dá dois toques num dos **AirPods** para ativar Siri, aguarda pelo sinal sonoro e, depois, faz o pedido.
- Atender ou desligar uma chamada: dá dois toques num dos **AirPods**.
- Atender uma segunda chamada telefónica: para colocares a primeira chamada em espera e atenderes a nova, dá dois toques num dos **AirPods**. Para alternar entre chamadas, dá dois toques num dos **AirPods**.





Fazer e atender chamadas com os AirPods (2.ª geração)

Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao **iPhone**, **iPad**, **iPod touch** ou **Apple Watch** (com dados móveis ou Wi-Fi).

Procede de uma das seguintes formas:

- Fazer uma chamada: num **iPhone** ou **iPad** (modelo Wi-Fi + Cellular), diz "Hey Siri" e, depois, diz, por exemplo, "Call Eliza's mobile". Num **iPad** sem rede móvel, diz algo como "Make a FaceTime call".

- Podes definir um dos **AirPods** para ativar Siri com um duplo toque. Consulta **Alterar as definições dos AirPods**.

- Atender ou desligar uma chamada: dá dois toques num dos **AirPods**.

Nota: se configures a Siri, podes também atender ou rejeitar uma chamada com a voz.

- Atender uma segunda chamada telefónica: para colocares a primeira chamada em espera e atender a nova, dá dois toques num dos **AirPods**. Para alternar entre chamadas, dá dois toques num dos **AirPods**.

Fazer e atender chamadas com os AirPods (3 e 4)

Coloca os **AirPods** (3 e 4) e certifica-te de que estão ligados ao **iPhone**, **iPad**, **iPod touch** ou **Apple Watch** (com dados móveis ou Wi-Fi).

Procede de uma das seguintes formas:

- Fazer uma chamada: num **iPhone** ou **iPad** (modelo Wi-Fi + Cellular), diz "Hey Siri" e, depois, diz, por exemplo, "Call Eliza's mobile". Num **iPad** sem rede móvel, diz algo como "Make a FaceTime call".

Também podes ativar Siri quando primes e manténs premido o sensor de força. Aguarda pelo sinal sonoro e, depois, faz o pedido.

- Atender ou desligar uma chamada: Pressiona na indentação na haste num dos **AirPods**.



Nota: se ativares o anúncio de chamadas, podes atender ou rejeitar uma chamada com a voz.

Recusar uma chamada

Quando os **AirPods** estão ligados a um **iPhone**, podes recusar uma chamada e enviá-la diretamente para o voicemail.

Ao receber uma chamada, carrega duas vezes na indentação na haste num dos **AirPods**.

Atender uma segunda chamada

Ao receber uma segunda chamada, pressiona a indentação na haste para colocares a primeira chamada em espera e atender a segunda.

Procede de qualquer uma das seguintes formas:

- Para alternar entre chamadas, pressiona a indentação na haste;
- Para desligar a chamada atual e mudar para a chamada em espera, carrega duas vezes na indentação na haste.



Fazer e atender chamadas com os AirPods Pro (todas as gerações)

Coloca os **AirPods Pro** e certifica-te de que estão ligados ao **iPhone**, **iPad**, **iPod touch** ou **Apple Watch** (com dados móveis ou Wi-Fi).

Procede de uma das seguintes formas:

- Fazer uma chamada: num **iPhone** ou **iPad** (modelos Wi-Fi + Cellular), diz "Hey Siri" e, depois, diz, por exemplo, "Call Eliza's mobile". Num **iPad** só com Wi-Fi, diz algo como "Make a FaceTime call".

Também podes definir um dos **AirPods Pro** para ativar Siri quando primes e manténs premida a indentação na haste.

- Atender ou desligar uma chamada: pressiona a indentação na haste num dos **AirPods**.



Nota: se ativares o anúncio de chamadas, podes atender ou rejeitar uma chamada com a voz.

Recusar uma chamada

Quando os **AirPods Pro** estão ligados a um **iPhone**, podes recusar uma chamada e enviá-la diretamente para o voicemail.

Ao receber uma chamada, carrega duas vezes na indentação na haste.



Atender uma segunda chamada

Ao receber uma segunda chamada, pressiona a indentação na haste para colocares a primeira chamada em espera e atender a segunda.

Procede de qualquer uma das seguintes formas:

- Para alternar entre chamadas, pressiona a indentação na haste;
- Para desligar a chamada atual e mudar para a chamada em espera, carrega duas vezes na indentação na haste.

Fazer e atender chamadas com os AirPods Max

Coloca os **AirPods Max** e certifica-te de que estão ligados ao **iPhone**, **iPad**, **iPod touch** ou **Apple Watch** (com dados móveis ou Wi-Fi).

Procede de uma das seguintes formas:

- Fazer uma chamada: num **iPhone** ou **iPad** (modelo Wi-Fi + Cellular), diz "Hey Siri" e, depois, diz, por exemplo, "Call Eliza's mobile". Num **iPad** sem rede móvel, diz algo como "Make a FaceTime call," ou prime e mantém premido a Digital Crown, aguarda pelo sinal sonoro e, em seguida, efetue o pedido.

- Atender ou desligar uma chamada: pressiona a Digital Crown.

Nota: se ativares o anúncio de chamadas, podes atender ou rejeitar uma chamada com a voz.



Nota: durante uma chamada, podes rodar a Digital Crown para alterar o volume.

Recusar uma chamada

Quando **AirPods Max** estão ligados a um **iPhone**, podes recusar uma chamada e enviá-la diretamente para o voicemail.

Quando recebe uma chamada, clica duas vezes na Digital Crown.

Recusar uma chamada

Atender uma segunda chamada com os **AirPods Max**

Ao receber uma segunda chamada, carrega na Digital Crown para colocares a primeira chamada em espera e atender a segunda.

Procede de qualquer uma das seguintes formas:

- Para alternar entre chamadas, pressiona a Digital Crown.
- Para desligar a chamada atual e mudar para a chamada em espera, clica duas vezes na Digital Crown.





Alternar entre os modos "Cancelamento de ruído" e "Transparência"

Podes alternar entre os modos "Cancelamento de ruído" e "Transparência" enquanto ouves áudio nos **AirPods Pro** (todas as gerações) ou **AirPods Max**. O cancelamento de ruído remove o ruído de fundo e o modo "Transparência" permite ouvir o mundo à tua volta. Com os **AirPods Pro** (2.^a geração), também podes usar a transparência adaptável para reduzir automaticamente os sons altos à tua volta.

Controlar os modos "Cancelamento de ruído" e "Transparência" nos AirPods

Procede de uma das seguintes formas:

- **AirPods Pro**: coloca os **AirPods Pro** e, em seguida, prime e mantém premido a indentação na haste num dos **AirPods** até ouvir um sinal sonoro.





- **AirPods Max**: coloca os **AirPods Max** e pressiona o botão de controlo de ruído no auscultador direito. Um sinal sonoro confirma a alteração.





Controlar os modos "Cancelamento de ruído" e "Transparência" no iPhone, iPad ou iPod touch

Coloca um ou ambos os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

Abre a central de controlo e, depois, toca e mantém o dedo no controlo de volume.

Toca no botão de controlo de ruído na parte inferior esquerda e, em seguida, seleciona um dos seguintes:

- Cancelamento de ruído: bloqueia os sons externos.
- Desativado: desativa os modos "Cancelamento de ruído" e "Transparência".
- Transparência: permite ouvir os sons à tua volta.



Também podes personalizar que sons são ouvidos ao usar o modo Transparência nos **AirPods Pro** (todas as gerações).



Controlar os modos "Cancelamento de ruído" e "Transparência" no Apple Watch

Coloca um ou ambos os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao **Apple Watch**.

Quando estás a ouvir áudio, toca em botão AirPlay e, depois, seleciona um modo de controlo de ruído.


Controlar os modos "Cancelamento de ruído" e "Transparência" no Mac

Coloca um ou ambos os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao **Mac**.

Procede de uma das seguintes formas:

- no **Mac**, clica no ícone dos **AirPods Pro** ou dos **AirPods Max** na barra de menus e, em seguida, seleciona os modo de controlo de ruído;

- seleciona o menu Apple > Definições do Sistema, clica no nome dos **AirPods** na barra lateral (Poderás ter de deslocar para baixo) e, em seguida, seleciona um modo de controlo de ruído à direita.





Controlar os modos "Cancelamento de ruído" e "Transparência" na Apple TV

Coloca um ou ambos os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados à **Apple TV**.

Abre a central de controlo, seleciona o botão dos **AirPods** e ajusta os controlos.

Permitir cancelamento de ruído num ouvido

Se pretender permitir o cancelamento de ruído quando estás a usar apenas um dos **AirPods Pro**, coloca o AirPod Pro e, em seguida, procede de uma das seguintes formas:

- No **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**: vai a Definições > Acessibilidade > **AirPods** e, depois, toca nos **AirPods**. Ativa a opção "Cancelamento de ruído com um AirPod".

- No **Apple Watch**: vai a Definições > Acessibilidade > **AirPods**, toca no nome dos **AirPods** e, depois, ativa "Cancelamento de ruído com um AirPod".

- No **Mac**: seleciona o menu Apple > Definições do Sistema, clica em "Acessibilidade" na barra lateral e, em seguida, clica em "Áudio" à direita (Poderás ter de deslocar para baixo). Clica em botão de informação junto aos **AirPods** e, em seguida, ativa a opção "Cancelamento de ruído com um AirPod".

- Na **Apple TV**: vai a Definições > Acessibilidade > **AirPods** e, depois, ativa "Cancelamento de ruído com um AirPod".

Permitir cancelamento de ruído num ouvido

Com os **AirPods Pro** (2.^a geração), podes ativar a transparência adaptável para reduzir os sons altos à tua volta.

Coloca ambos os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

No **iPhone** ou **iPad**, vai a Definições, toca no nome dos **AirPods** junto à parte superior do ecrã e, em seguida, ativa a transparência adaptável.



Acessibilidade

Definir as opções de auscultadores dos AirPods

Quando usas **AirPods** compatíveis com o **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**, podes alterar as definições de acessibilidade dos **AirPods** à medida das tuas necessidades auditivas. Amplifica sons suaves e ajusta determinadas frequências para ajudar a tornar o som da música, dos filmes, das chamadas telefónicas e dos podcasts mais nítido. Se tiveres um audiograma na aplicação Saúde no **iPhone**, podes usá-lo para personalizar o áudio.

No **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**, vai a Definições > Acessibilidade > Áudio/visual > Opções de auscultadores e, depois, ativa "Opções de auscultadores".

Toca em "Configuração de áudio personalizado" e, depois, segue as instruções no ecrã. Em alternativa, define manualmente qualquer uma das seguintes opções:

- Regular áudio para: seleciona "Tom equilibrado", "Extensão vocal" ou "Intensidade".
- Nível: seleciona "Baixa", "Moderada" ou "Forte" relativamente à amplificação de sons suaves.
- Telefone: aplica estas definições de áudio a chamadas telefónicas.
- Multimédia: aplica estas definições de áudio à reprodução multimédia.
- Personalizar o Modo Transparência nos **AirPods Pro** (todas as gerações): ativa "Modo Transparência personalizado" e ajusta a amplificação, o equilíbrio e o tom para ajudar a ouvir o que se passa à tua volta. Consulta Personalizar o modo Transparência para os **AirPods Pro**.

Para pré-visualizar as definições de áudio, toca em "Reproduzir amostra".



Reproduzir sons de fundo nos AirPods

Quando usas **AirPods** compatíveis com o **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**, podes reproduzir sons tranquilizadores, como o mar ou a chuva, para disfarçar ruído ambiente indesejado e reduzir as distrações ao mínimo, para te poderes concentrar ou descansar.



Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

No dispositivo, vai a Definições > Acessibilidade > Áudio/visual > Sons de fundo e, depois, ativa a opção "Sons de fundo".

Define qualquer um dos seguintes elementos:

- Som: escolhe um som, o ficheiro de áudio é descarregado para o dispositivo.
- Volume: arrasta o nivelador.
- Usar durante a reprodução de multimédia: ajusta o volume do som de fundo quando o dispositivo está a reproduzir música ou outro conteúdo multimédia.



Reproduzir o mesmo som em ambos os AirPods

Quando usas **AirPods** compatíveis com o *iPhone*, *iPad*, *iPod touch*, *Apple Watch* ou *Mac*, podes usar áudio mono para reproduzir o mesmo conteúdo em ambos os ouvidos, em vez de som estéreo.

Procede de qualquer uma das seguintes formas:

- No *iPhone*, *iPad* ou *iPod touch*: vai a Definições > Acessibilidade > Áudio/visual e, depois, ativa "Áudio mono".

- No *Apple Watch*: vai a Definições > Acessibilidade e, depois, ativa "Áudio estéreo mono" por baixo de "Audição".

- No *Mac*: seleciona o menu Apple > Definições do Sistema e, em seguida, clica em "Acessibilidade" na barra lateral (Poderás ter de deslocar para baixo). Clica em "Áudio" à direita e, em seguida, ativa "Reproduzir áudio estéreo como mono".

Usar áudio em direto com os AirPods

É possível amplificar os sons com o "Áudio em direto". Coloca o *iPhone*, *iPad* ou *iPod touch* perto do que pretendes ouvir e, em seguida, ouve as mensagens com os **AirPods**. Pode ajudar a ouvir melhor em algumas situações, por exemplo, durante uma conversa num ambiente barulhento.

Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

Abre a central de controlo no dispositivo, toca em botão Aparelhos auditivos, toca no nome dos **AirPods** e, depois, toca em "Áudio em direto". Se o botão Aparelhos auditivos não estiver visível, adiciona-o à central de controlo, vai a Definições > Central de controlo e, em seguida, seleciona "Audição".

Posiciona o dispositivo perto da fonte sonora.



Personalizar o modo Transparência dos AirPods Pro (todas as gerações)

Quando usas os **AirPods Pro** para ouvir áudio no modo Transparência, ainda podes ouvir o mundo à tua volta. No **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**, podes personalizar que sons são ouvidos ao usar o modo Transparência.

Reduzir a quantidade de ruído de fundo que ouves no modo Transparência

Quando os **AirPods Pro** estão ligados ao **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**, podes reduzir a quantidade de ruído de fundo que ouves no modo Transparência.

Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

No **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**, vai a Definições > Acessibilidade > Áudio/visual > Opções de auscultadores e certifica-te de que as “Opções de auscultadores” estão ativadas.

Toca em “Modo Transparência”, ativa “Modo Transparência personalizado” e, em seguida, ativa “Redução de ruído de fundo”.

Arrasta o nivelador para ajustar a quantidade de ruído de fundo que pretendes bloquear no modo Transparência.

Usar a amplificação da fala

Quando os **AirPods Pro** estão ligados a um **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**, podes usar a amplificação da fala para te concentrares na pessoa que está a falar à tua frente. Isso facilita a audição nas conversas presenciais.

Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

No **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**, vai a Definições > Acessibilidade > Áudio/visual > Opções de auscultadores e certifica-te de que as “Opções de auscultadores” estão ativadas.

Toca em “Modo Transparência”, ativa “Modo Transparência personalizado” e, em seguida, ativa “Amplificação da fala”.



Alterar as definições do sensor de força, do controlo Touch ou dos botões dos AirPods

No *iPhone*, *iPad*, *iPod touch* ou *Apple TV*, podes ajustar as definições dos botões, do sensor de força, do controlo Touch dos **AirPods** (3.^a geração), dos **AirPods Pro** (todas as gerações) ou dos **AirPods Max** à medida das tuas necessidades motoras.

Alterar as definições do sensor de força, do controlo Touch ou dos botões com o iPhone, iPad ou iPod touch

No *iPhone*, *iPad* ou *iPod touch*, vai a Definições > Acessibilidade > **AirPods**.

Seleciona os **AirPods**.

Define qualquer uma das seguintes opções:

- Velocidade de pressão: quando uma ação implica premir os botões, o sensor de força ou o controlo Touch várias vezes, ajusta a rapidez com que tens de premir para a ação ser executada.

- Duração da pressão contínua: ajusta durante quanto tempo tem de premir e manter premidos os botões, o controlo Touch ou o sensor de força nos **AirPods** para a ação ser executada.

- Controlo de volume para **AirPods Pro** (2.^a geração): Se não pretenderes controlar o volume passando o dedo para cima ou para baixo na indentação na haste, desativa "Velocidade de controlo do volume".

Para mais opções (como "Opções de auscultadores"), toca em "Definições de acessibilidade de áudio".

Alterar as definições do sensor de força, do controlo Touch ou dos botões com o Apple Watch

Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao **Apple Watch**.

Na **Apple Watch**, vai a Definições > Acessibilidade > **AirPods** e, depois, seleciona as definições.



Alterar as definições do sensor de força ou dos botões com o Mac

No **Mac**, seleciona o menu Apple > Definições do Sistema, clica em "Acessibilidade" na barra lateral e, em seguida, clica em "Áudio" à direita (Poderás ter de deslocar para baixo).

Clica em botão de informação junto aos **AirPods** e, em seguida, define qualquer uma das seguintes opções:

- Velocidade de pressão: quando uma ação implica premir os botões ou o sensor de força várias vezes, ajusta a rapidez com que tens de premir para a ação ser executada.

- Duração da pressão contínua: ajusta durante quanto tempo tem de premir e manter premidos os botões ou o sensor de força nos **AirPods** para a ação ser executada.

Para mais opções (como "Opções de auscultadores"), toca em "Definições de acessibilidade de áudio".

Alterar as definições do sensor de força, do controlo Touch ou dos botões com a Apple TV

Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados à **Apple TV**.

Na **Apple TV**, vai a Definições > Acessibilidade > **AirPods** e, depois, ajusta qualquer uma das seguintes opções:

- Velocidade de pressão: quando uma ação implica premir os botões, o sensor de força ou o controlo Touch várias vezes, ajusta a rapidez com que tens de premir para a ação ser executada.

- Duração da pressão contínua: ajusta durante quanto tempo tem de premir e manter premidos os botões, o controlo Touch ou o sensor de força nos **AirPods** para a ação ser executada.

Para mais opções (como "Opções de auscultadores"), toca em "Definições de acessibilidade de áudio".



Ajustar o volume dos efeitos sonoros dos AirPods

Podes ajustar o volume dos efeitos sonoros reproduzidos pelos *AirPods*, tal como quando os coloca nos ouvidos, pressiona o controlo Touch nos *AirPods Pro* (2.^a geração) ou recebe avisos de bateria fraca.

Alterar o volume dos efeitos sonoros com o iPhone ou iPad

Coloca os *AirPods* e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

No *iPhone* ou *iPad*, vai a Definições > Acessibilidade > *AirPods*.

Seleciona os *AirPods* e, em seguida, ajusta o volume do tom.

Para mais opções (como “Opções de auscultadores”), toca em “Definições de acessibilidade de áudio”.

Alterar o volume dos efeitos sonoros com o Apple Watch

Coloca os *AirPods* e certifica-te de que estão ligados ao *Apple Watch*.


No *Apple Watch*, vai a Definições > Acessibilidade > *AirPods* e, depois, ajusta o volume do tom.

Alterar o volume dos efeitos sonoros com a Apple TV

Coloca os *AirPods* e certifica-te de que estão ligados à *Apple TV*.

Na *Apple TV*, vai a Definições > Acessibilidade > *AirPods*, seleciona os *AirPods* e, em seguida, ajusta o volume do tom.

Para mais opções (como “Opções de auscultadores”), toca em “Definições de acessibilidade de áudio”.








3 Dicas dos AirPods

Perdeste os **AirPods**? Queres ouvir ou responder a uma mensagem com os **AirPods**?

Há várias dicas escondidas nos **AirPods** que se as souberes vão fazer a diferença quando os estiveres a utilizar. Neste tópico vais encontrar várias dicas que te ajudarão a tirares o máximo partido dos teus AirPods

Controlar o áudio espacial e o seguimento dos movimentos da cabeça

Quando vês um programa ou um filme compatível, efetua uma chamada FaceTime ou ouves música compatível no dispositivo, nos **AirPods** (3.^a geração), **AirPods Pro** (todas as gerações) e **AirPods Max** usam áudio espacial e o seguimento dos movimentos da cabeça para criar um ambiente imersivo, semelhante a uma sala de cinema, com som envolvente.





Sabe como funciona o áudio espacial

Podes saber mais sobre o áudio espacial quando ligares os **AirPods** (3.^a geração), **AirPods Pro** (todas as gerações) ou **AirPods Max** ao **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**.

Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

No **iPhone** ou **iPad**, vai a Definições e, em seguida, toca no nome dos **AirPods** junto à parte superior do ecrã.

Toca em “Áudio espacial”.

Usar áudio espacial personalizado

Podes usar o **iPhone X** ou posterior para criar uma representação do teu ouvido e forma da cabeça para áudio espacial personalizado. O perfil de áudio espacial personaliza o áudio para corresponder melhor à forma como ouves sons e sincroniza com todos os dispositivos Apple com **iOS 16**, **iPadOS 16.1**, **MacOS Ventura**, **tvOS 16** ou posterior em que tenhas sessão iniciada com o mesmo ID Apple.


Para usares o áudio espacial personalizado, procede de uma das seguintes formas:

- Abre a tampa da caixa com os **AirPods** no interior, aproxima a caixa do **iPhone** e, em seguida, segue as instruções no ecrã.

- No **iPhone**, vai a Definições e, em seguida, toca no nome dos **AirPods** junto à parte superior do ecrã. Toca em “Áudio espacial personalizado” e, em seguida, toca em “Personalizar áudio espacial”.

Controlar o áudio espacial e o seguimento dos movimentos da cabeça no iPhone ou iPad

Podes controlar o áudio espacial e o seguimento dos movimentos da cabeça em cada aplicação compatível na central de controlo



Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

Abre a central de controlo, toca e mantém o dedo no controlo de volume e, depois, toca em "Áudio espacial" no canto inferior direito.

Toca num dos seguintes:

- Desativado: desativa o áudio espacial e o seguimento dos movimentos da cabeça.
- Fixo: ativa o áudio espacial sem o seguimento dos movimentos da cabeça.
- Com seguimento dos movimentos da cabeça: ativa o áudio espacial e o seguimento dos movimentos da cabeça. O áudio que estás a ouvir parecerá que é proveniente do **iPhone** ou do **Mac**.


As definições que seleccionas são guardadas e aplicadas automaticamente da próxima vez que usares a aplicação. Por exemplo, se tocares em "Fixo" enquanto estás a ouvir uma música na aplicação Música, a definição "Fixo" é usada automaticamente da próxima vez que reproduzires uma música nessa aplicação.



Nota: para desativares o seguimento dos movimentos da cabeça para todas as aplicações no **iPhone** ou **iPad**, vai a Definições > Acessibilidade > **AirPods**, toca no nome dos **AirPods** e, em seguida, desativa "Seguir [dispositivo]".

Controlar o áudio espacial e o seguimento dos movimentos da cabeça no Mac

Podes usar o áudio espacial e o seguimento dos movimentos da cabeça para tornar o som de programas, filmes e música compatíveis mais envolvente (em computadores **Mac** com Apple Silicon e o **MacOS** 12.3 ou posterior). Podes ativar ou desativar o áudio espacial e o seguimento dos movimentos da cabeça no **Mac**.



Nota: o áudio espacial não está disponível para todas as aplicações ou conteúdo.

Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados **Mac**.

Clica no ícone dos **AirPods** na barra de menus.

Se o ícone dos **AirPods** não estiver visível na barra de menus, seleciona o menu Apple > Definições do Sistema, clica em "Central de controlo" na barra lateral. Clica no menu pop-up ao lado de "Som" à direita e, em seguida, seleciona "Mostrar sempre na barra de menus". (Poderás ter de deslocar para baixo).



Escolhe uma das seguintes opções por baixo de "Áudio espacial":

- Desativado: desativa o áudio espacial e o seguimento dos movimentos da cabeça.
- Fixo: ativa o áudio espacial sem o seguimento dos movimentos da cabeça.
- Com seguimento dos movimentos da cabeça: ativa o áudio espacial e o seguimento dos movimentos da cabeça. Isto permite que o som siga os movimentos da cabeça.

Controlar o áudio espacial e o seguimento dos movimentos da cabeça na Apple TV 4K

Podes personalizar as definições de áudio espacial para cada aplicação compatível com a central de controlo na **Apple TV** 4K. Também podes ativar ou desativar o seguimento dos movimentos da cabeça para todas as aplicações (é necessário o tvOS 15.1 ou posterior).

Nota: o áudio espacial não está disponível para todas as aplicações ou conteúdo.

Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados à **Apple TV** 4K.

Abre a central de controlo, seleciona os **AirPods** e, em seguida, seleciona "Áudio espacial" para o ativar ou desativar.

As definições que selecionas são guardadas e aplicadas automaticamente da próxima vez que usares a aplicação. Por exemplo, se ativares o áudio espacial enquanto estás a usar a aplicação TV com os **AirPods**, o áudio espacial será ativado automaticamente da próxima vez que usares essa aplicação com os **AirPods**.

Nota: para desativares o seguimento dinâmico dos movimentos da cabeça para todas as aplicações na **Apple TV** 4K, clica duas vezes no botão Central de controlo da TV no **Apple TV** Remote, seleciona Definições > Acessibilidade > **AirPods** e, em seguida, desativa "Centrar áudio na TV".



Ouvir e responder a mensagens com os AirPods

Usa os **AirPods** (2.^a ou 3.^a geração), **AirPods Pro** (todas as gerações) ou **AirPods Max** para ouvir mensagens no **iPhone**, **iPad** e **iPod touch**. Quando o dispositivo está bloqueado e os **AirPods** estão ligados ao mesmo, quando é recebida uma mensagem ouve-se um sinal sonoro e podes usar Siri para ler a mensagem.

Ativar "Anunciar mensagens"

Se não ativaste a opção "Anunciar mensagens" no dispositivo quando configuraste os **AirPods** (2.^a, 3.^a ou 4.^a geração), **AirPods Pro** (todas as gerações) ou **AirPods Max**, podes ativá-la em qualquer altura.

No dispositivo, vai a Definições > Notificações > Mensagens e, depois, ativa a opção "Anunciar notificações".

Também podes seleccionar que tipo de notificações pretendes que sejam anunciadas.

Nota: para ativar "Anunciar mensagens", tens de ativar "Anunciar notificações" em Definições > Notificações.

Responder a uma mensagem

Após usares a Siri para ler uma mensagem, diz, por exemplo, "Reply that's great news".

A mensagem é repetida e é-te pedida confirmação antes de ser enviada.



Responder sem esperar pela confirmação

Nas aplicações em que podes enviar uma resposta, como a aplicação Mensagens , a Siri repete o que disses-te e pede para confirmares antes de enviar a resposta.

Para enviar respostas sem esperar pela confirmação, procede de uma das seguintes formas:

- No **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**: vai a Definições > Notificações > Anunciar notificações e, depois, ativa "Responder sem confirmação".

- No **Apple Watch**: vai a Definições > Siri > Anunciar notificações e, depois, ativa "Responder sem confirmação".

Deixar de usar Siri para ler uma mensagem

Podes proceder de uma das seguintes formas:

- **AirPods** (2.^a geração): Diz algo como "Stop" ou "Cancel" ou toca duas vezes num dos **AirPods**.

- **AirPods** (3.^a ou 4.^a geração) e **AirPods Pro** (1.^a geração): pressiona o sensor de força.

- **AirPods Pro** (2.^a geração): pressiona o controlo Touch.

- **AirPods Max**: pressiona a Digital Crown.



Localizar os AirPods na aplicação Encontrar

Se os **AirPods** (todas as gerações), **AirPods Pro** (1.ª geração) ou **AirPods Max** estiverem emparelhados com o **iPhone**, **iPad**, **iPod touch**, **Apple Watch** ou **Mac**, podes usar a aplicação Encontrar para ajudar a localizá-los em caso de perda. Para usares a aplicação Encontrar com os **AirPods Pro** (2.ª geração), necessitas do **iOS 16**, **iPadOS 16.1**, **MacOS Ventura** ou posterior.



Ir para a localização dos AirPods num mapa

No **iPhone**, **iPad**, **iPod touch**: abre a aplicação Encontrar , toca em "Dispositivos" e, em seguida, toca nos **AirPods**.

- No **Apple Watch**: com uma ligação Wi-Fi ou de dados móveis, abre a aplicação Encontrar Dispositivos e, depois, seleciona os **AirPods** (watchOS 8.0 ou posterior).

- No **Mac**: abre a aplicação Encontrar , clica em "Dispositivos" e, em seguida, seleciona os **AirPods**.

- Em iCloud.com: vai a [iCloud.com/find](https://www.icloud.com/find), inicie sessão com o ID Apple, seleciona "Todos os dispositivos" e, em seguida, seleciona os **AirPods**.



Se tiveres **AirPods Pro** (2ª geração), é possível ver a localização de cada um dos **AirPods** da caixa de carregamento no mapa. Para outros modelos, se os **AirPods** estiverem separados um do outro, vê apenas uma das localizações. Encontra o que vês no mapa, coloca-o novamente na caixa e, depois, atualiza o mapa para encontrar o outro.

Se os **AirPods** estiverem emparelhados mas offline, a aplicação Encontrar mostra a última vez e o último local em que estiveram online.

No caso dos **AirPods** (3.ª geração), **AirPods Pro** (todas as gerações) ou **AirPods Max**, podes continuar a ver a respetiva localização atualizada na aplicação Encontrar por um período até 24 horas. Depois, a aplicação Encontrar mostra a última vez e o último local em que estiveram online.

Reproduzir um som nos AirPods

Podes reproduzir um som nos **AirPods** para ajudar a localizá-los se estiverem fora da caixa. Se tiveres **AirPods Pro** (2.ª geração), também é possível reproduzir um som a partir da caixa de carregamento.

Se os **AirPods** estiverem separados um do outro, podes tocar em “Esquerdo” ou “Direito” para silenciar um deles e encontrá-los um de cada vez.

- No **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**: abre a aplicação Encontrar, toca em “Dispositivos”, toca no nome dos **AirPods** e, depois, toca em “Reproduzir som”.

- No **Apple Watch**: com uma ligação Wi-Fi ou de dados móveis, abre a aplicação Encontrar Dispositivos, seleciona os **AirPods** e, depois, toca em “Reproduzir som” (watchOS 8.0 ou posterior).

- No **Mac**: abre a aplicação Encontrar, clica em “Dispositivos”, seleciona os **AirPods**, clica no botão de informação e, em seguida, clica em “Reproduzir som”.

- Em iCloud.com: vai a [iCloud.com/find](https://www.icloud.com/find), inicie sessão com o ID Apple, seleciona “Todos os dispositivos”, seleciona os **AirPods** e, depois, clica em “Reproduzir som”.

Se os **AirPods** estiverem ligados ao dispositivo, reproduzem um som durante alguns minutos para ajudar a localizá-los ou até parar o som.

Se os **AirPods** não estiverem ligados, o som é reproduzido da próxima vez que estabelecerem ligação a uma rede Wi-Fi ou de dados móveis.



Se a rede Encontrar estiver ativa, podes reproduzir um som nos **AirPods** (3.^a geração), **AirPods Pro** (todas as gerações) ou **AirPods Max**, mesmo que não estejam ligados ao dispositivo.

Encontrar um dos AirPods (todas as gerações) ou dos AirPods Pro (1.^a geração) quando estão separados

Se os **AirPods** ou **AirPods Pro** estiverem separados um do outro, podes encontrá-los um de cada vez.

No **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**, abre a aplicação Encontrar , toca em “Dispositivos” e, em seguida, toca no nome dos **AirPods**.

Toca em “Reproduzir som” e, em seguida, tira o som a um dos **AirPods** tocando em “Esquerdo” ou “Direito”.

Encontra um dos **AirPods** no mapa (Podes ver a localização de um de cada vez) e, em seguida, volta a colocá-lo na caixa.

Atualiza o mapa para encontrar o outro.

Encontrar os AirPods Pro (2.^a geração) ou a caixa de carregamento quando estão separados

Se tiveres **AirPods Pro** (2.^a geração), é possível ver a localização de cada um dos **AirPods Pro** e da caixa de carregamento no mapa na aplicação Encontrar . Se estiver por perto, também é possível reproduzir um som nos **AirPods Pro** para ajudar a encontrá-los.

No **iPhone** ou **iPad**, abre a aplicação Encontrar, toca em “Dispositivos” e, em seguida, toca no nome dos **AirPods Pro**. É possível ver a localização dos **AirPods Pro** e da caixa de carregamento no mapa.

Seleciona um dos **AirPods Pro** ou a caixa de carregamento e, em seguida, toca em “Reproduzir som”.



Usa o iPhone ou iPad para encontrar os AirPods por perto

Se estiver à procura dos teus **AirPods** (3.^a geração) **AirPods Pro** (todas as gerações) ou **AirPods Max** algures por perto, podes usar a aplicação Encontrar no **iPhone** ou **iPad** para ajudar a determinar a que distância estão, por exemplo, se perderes os **AirPods** em casa, a aplicação Encontrar podes indicar a localização geral.

Nota: com os **AirPods Pro** (2.^a geração), a aplicação Encontrar também o podes levar à localização precisa dos **AirPods** e da caixa de carregamento.

Abre a aplicação Encontrar num **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch** que tenhas emparelhado anteriormente com os **AirPods**.

Toca em “Dispositivos”, toca no nome dos **AirPods**, toca em “Encontrar” e, depois, segue as instruções no ecrã.

Se tiveres **AirPods Pro** (2.^a geração), começa a mover-te para localizar os **AirPods**. É possível que esteja visível uma seta a apontar na direção dos **AirPods**, uma indicação da distância aproximada a que se encontram e uma mensagem se estiverem num piso diferente.

Importante: para encontrares os **AirPods** quando estão por perto, a rede Encontrar tem de ser ativada antes de perderes os **AirPods**.

Usa o iPhone ou iPad para encontrar os AirPods por perto

Se perderes os **AirPods** (3.^a geração), **AirPods Pro** (1.^a geração) ou **AirPods Max**, podes marcar os **AirPods** como perdidos e criar uma mensagem com a tua informação de contacto.

Se tiveres **AirPods Pro** (2.^a geração), podes marcar cada um dos **AirPods** e a caixa em separado como perdidos, caso apenas um seja perdido ou se os **AirPods** forem separados da caixa. (requer o **iOS 16**, **iPadOS 16.1**, **MacOS Ventura** ou posteriores).

No dispositivo, procede de uma das seguintes formas:

- **iPhone**, **iPad** ou **iPod touch**: abre a aplicação Encontrar, toca em “Dispositivos”, toca no nome dos **AirPods** e, em seguida, sob “Marcar como perdido”, toca em “Ativar”.

- **Apple Watch**: abre a aplicação Encontrar, toca num dispositivo, toca em “Modo perdido” e, depois, ativa o modo perdido.



- **Mac:** abre a aplicação Encontrar , clica em "Dispositivos", seleciona os **AirPods**, clica em botão de informação e, depois, clica em "Ativar".

Segue as instruções no ecrã.

Nota: para marcares os **AirPods** como perdidos, a rede Encontrar tem de ser ativada antes de perderes os **AirPods**.

Ativar a rede Encontrar

Quando a rede Encontrar está ativada, podes ver a localização dos **AirPods** (3.^a geração), **AirPods Pro** (todas as gerações) ou **AirPods Max** na aplicação Encontrar 24 horas após a última ligação ao dispositivo, mesmo que não estejam por perto.

Se tiveres **AirPods Pro** (2.^a geração), necessitas do **iOS 16**, **iPadOS 16.1**, **MacOS Ventura** ou posterior para usares a rede Encontrar.

Importante: para usares a aplicação Encontrar para localizar os **AirPods** quando estão offline, a rede Encontrar tem de ser ativada antes de os perderes.





Coloca os **AirPods** e certifica-te de que estão ligados ao dispositivo.

Vai a Definições e, em seguida, toca no nome dos **AirPods** junto à parte superior do ecrã.

Desloca-te para baixo e ativa “Rede Encontrar”.

Nota: se outras pessoas usarem os teus **AirPods** (3.^a geração), os **AirPods Pro** (todas as gerações) ou os **AirPods Max** com vários ID Apple, apenas a pessoa que ativou a rede Encontrar conseguirá vê-los na aplicação Encontrar. Também é possível que recebas um aviso se os **AirPods** de outra pessoa estiverem contigo.

Obter avisos de separação quando se esquecer dos AirPods

Quando a rede Encontrar está ativada, podes usar a aplicação Encontrar para definir avisos para receber uma notificação quando te esqueceres dos **AirPods** (3.^a geração), **AirPods Pro** (todas as gerações) ou **AirPods Max**. Podes definir localizações de confiança, como a tua casa, e receber notificações no **iPhone**, **iPad**, **iPod touch**, **Apple Watch** ou **Mac** quando deixares os **AirPods** noutro lugar.

Se tiveres **AirPods Pro** (2.^a geração), necessitas do **iOS 16**, **iPadOS 16.1**, **MacOS Ventura** ou posterior para usares a rede Encontrar.

Ativar avisos de separação no iPhone, iPad ou iPod touch

Abre a aplicação Encontrar, toca em “Dispositivos” e, em seguida, toca no nome dos **AirPods**.

Por baixo de Notificações, toca em “Notificar quando esquecido”.

Ativa “Notificar quando esquecido” e, em seguida, segue as instruções no ecrã.

Para adicionares uma localização de confiança, seleciona uma localização sugerida ou toca em “Nova localização”, seleciona um local no mapa e, depois, toca em “OK”.

Toca em “OK”.



Importante: se quiseres receber avisos de separação, certifica-te de que permites notificações para a aplicação Encontrar.

Ativar avisos de separação no Apple Watch

Abre a aplicação Encontrar Dispositivos no **Apple Watch** e, em seguida, toca no nome dos **AirPods**.

Desloca-te para baixo e, depois, toca em “Notificar quando esquecido”.

Ativa a opção “Notificar quando esquecido”.

Ativar avisos de separação no Mac

Abre a aplicação Encontrar e, depois, clica em “Dispositivos”.

Clica nos **AirPods** e, depois, clica em botão Ações disponíveis.

Em “Notificações”, clica em “Notificar quando esquecido”.

Ativa “Notificar quando esquecido” e, em seguida, segue as instruções no ecrã.

Para adicionares uma localização de confiança, seleciona uma localização sugerida ou clica em “Nova localização”, seleciona um local no mapa e, depois, clica em “OK”.

Clica em “OK”.



iStore

17 lojas

Nova Arcada, Braga

Espaço Guimarães, Guimarães

MAR Shopping, Matosinhos

NorteShopping, Matosinhos

Parque Nascente, Gondomar

ArrábidaShopping, V. N. Gaia

GaiaShopping, V. N. Gaia

8ª Avenida, São João da Madeira

Forum Coimbra, Coimbra

LeiriaShopping, Leiria

LoureShopping, Loures

UBBO Shopping Resort, Amadora


Vasco da Gama, Lisboa

Oeiras Parque, Oeiras

AlgarveShopping, Algarve

MAR Shopping, Algarve

MadeiraShopping, Funchal



iStore



O teu especialista Apple.